MENU' DEL DISPLAY

PROGRAMMAZIONE DISPLAY



ESEMPIO DI UN LIVELLO DI SOTTOMENU': CONFIGURAZIONE DEL LIVELLO «A)CONFIG MISURE»



SENECA Via Austria, 26 - 35127 PADOVA - ITALY

MI002901-I

MENU' COMPLETO DEL DISPLAY

PROGRAMMAZIONE DISPLAY

Nell'intero menu dello strumento, possono essere classificati due tipi di voci, come si può vedere dall'esempio precedente (livello «A)CONFIG MISURE»):

per configurare alcuni tipi di voci (per esempio: »A1)PRESENZA TA», «B2)BAUDRATE», etc..) è necessario selezionare tra due o più opzioni, e confermare / uscire usando i pulsanti corrispondenti; per configurare altre tipi di voci (per esempio:«A2)RAPPORTO TA», «C3)INIZIO SCALA IN», etc..) è necessario impostare un numero (cifra per cifra, usando i pulsanti SU/GIU', e spostando la posizione della cifra, usando i pulsanti SINISTRA/DESTRA) e conferma/esci usando i pulsanti corrispondenti. Le tabelle che seguono illustrano e descrivono tutte le voci del menu del display.

| LIVELLO: A) | CONFIG I | MISURA | | | | VELLO: D) CONTA | BILIZZAZ. | | |
|---|-------------------|---|--------------------|--|------------------|---|---|--|--|
| VOCI DEL SOTTOLIVELLO | | DESCRIZIONE | | | | VOCI DEL SOTTOLIVELLO | D | | |
| A1)PRESENZA TA Selezionare tr | | | : si, no (default) | | | D1)UNITA' MISURA | Selezionare tra: mWh, Wh (o indipendentemente dall'unità | | |
| A2)RAPPORT | TO TA | Impostare il numero per il rapporto TA, espresso in xxx/5 (default: 5/5) | | | | D2)FUNZ. DIGOUT | Selezionare tra: cont. impuls | | |
| A3)COMPENS | S. FREQ. | Selezionare tra: si, no (default) | | | | D3)RAPPORTO DIGOUT | Impostare il numero (se D2) | | |
| A4)FREQ. RE | TE | Selezionare tra: 60 Hz, 50 Hz (default) | | | | D4)CONTAT DIGOUT | Selezionare la ritrasmissione | | |
| A5)INSERZIO | NE | Selezionare tra: monofase, 4 fili (default), Aaron | | | | | Selezionare tra: trifase, fase | | |
| A6)RAPPORTO TV | | Impostare il num | ero per il rapport | to TV (default: 1) | | | (se D2)FUNZ. DIGOUT è ve | | |
| LIVELLO: B) | | RS 485 | | | | D6)LOGICA DIGOUT | Selezionare tra: normalmente | | |
| VOCI DEL SOTT | OLIVELLO | | DES | SCRIZIONE | 1 | LIVELLO: E) DISPLAY | | | |
| B1)INDIRIZZ | 0 | Selezionare un r | numero compreso | o tra: 1(default) a 253 | V | OCI DEL SOTTOLIVELLO | D | | |
| | гс | Selezionare tra: 2400, 1200, 115200, 57600, 38400 (default), 19200, | | | | E1)LINGUA | Selezionare tra: italiano, engl | | |
| B2)BAUDRATE | | 9600, 4800 baud | | | | E2)MODAL. DISPLAY | Selezionare tra: auto-loop, loo | | |
| B3)PARITA' | | Selezionare tra: dispari, pari , nessuna (default) | | | | E3)PASSWORD | Selezionare tra: si, no (defaul | | |
| B4)BIT STOP Selezionare tra: 2 bit stop, 1 bit stop (default) | | | | | | | | | |
| LIVELLO: C) | MISURA | <u>USCITA</u> | | | | IVELLU: F) IARAI | URE UTENTE | | |
| VOCI DEL SOTT | OLIVELLO | | DE | SCRIZIONE | | | D | | |
| C1)FASE USC | CITA | Selezionare tra: fase A (default), fase B, fase C, trifase | | | | F1)VOLT FASE A | Impostare il numero (default: | | |
| C2)MISURA L | JSCITA | Selezionare tra: V RMS, I RMS, Patt (default), cosFi | | | | F2)VOLT FASE B | Impostare il numero (default | | |
| C3)INIZ. SCALA IN | | Impostare il numero (unità di misura dipende da misura uscita, default: 0 W) | | | | | Impostare il numero (defaulti | | |
| C4)FINE SCA | | Impostare il numero (unità di misura dipende da misura uscita, default: 3000 W) Selezionare tra: mA (default). V | | | | | impostare il numero (default. | | |
| | | Selezionare tra: 0, 20 mA (se mA), 0, 10 V (se V) | | | | F4)CORR FASE A | Impostare il numero (default: | | |
| C7)FINE SCAL. OUT | | Selezionare tra: 020 mA (se mA), 010 V (se V) | | | | F5)CORR FASE B | Impostare il numero (default: | | |
| | I. | | | | | F6)CORR FASE C | Impostare il numero (default: | | |
| VISUALIZZA | AZIONE | DELLE MISU | IRE | | N | OTA per FUNZIONE DI | GOUT | | |
| Lo strumento pe | ermette di vis | sualizzare la segu | ente lista di misu | re (per visualizzare le misure, vedere | | e FUNZIONE DIGOUT | è CONT. IMPULSIVO: l'uscita | | |
| il diagramma «M | <u>IENU DEL D</u> | <u>DISPLAY» nella pagina precedente).</u> | | | | un'unità dell'energia, indipendentemente dall'unità di mi | | | |
| FASEA | FASEB | FASE C | IRIFASE | Se MODAL.DISPLAY è LOOP MANUALE: | D | IGOUT. | | | |
| | | | | l utente può campiare la voce visualizzata a | | sempio: | | | |
| | | | | Per passare alla voce visualizzata successiva: | . -[|)1) UNITA' MISURA= kV | Vh 3 k\ | | |
| QA | QB | 00 | QABC | premere i pulsanti SU. DESTRA o OK/MENU. | · -L | | =2 | | |
| SA | SB | S C | S ABC | Per passare alla voce visualizzata precedente | : ^{-L} | (4) CONTAL DIGUUT- | energia pos A | | |
| COSFIA | COSFI B | COSFI C | COSFI ABC | premere i pulsanti GIU', SINISTRA o ESC. | S | E FUNZIONE DIGOUT | VERSO ENERGIA: l'uscita d | | |
| ENERGIAA | ENERGIA E | B ENERGIA C | ENERGIA ABC | Se MODAL.DISPLAY è AUTOLOOP: le voci | (a | ssorbimento), l'uscita di | gitale è «0» se l'energia è infe | | |
| 1 | 1 | 1 | ENERGIA POS | visualizzate a display sono aggiornate | | DGICA DIGOUT. | | | |
| - | - | - | | automaticamente. | | | | | |
| | 1 | 1 | | | -L | 5) FASE DIGOUT=fase | e A | | |
| | 1 | | FREQUENZA | | | | | | |
| | Austria 26 20 | | | Doop it MIOC | 12004 | 1 | | | |
| JEINEGA VIA | Austria, 26 - 3 | DIZI PADUVA-IIAL | r www.ser | ieca.it MIUU | 7780,1 | -1 | | | |

ESCRIZIONE

default), kWh, MWh (overflow: 9.999.999, <u>à di misura selezionata)</u>

sivo (default), verso energia. Vedere la nota sotto

FUNZ. DIGOUT è cont. impulsivo)

digitale tra: energia pos. A (default), ..energia neg. A, neg (se D2)FUNZ. DIGOUT è cont. impulsivo)

A (default), fase B, fase C erso energia)

e aperta (default) o normalmente chiusa

ESCRIZIONE

lish (default)

op manuale (default)

lt)

| ESCRIZIONE | | |
|------------|--|--|
| 1) | | |
| 1) | | |
| 1) | | |
| 1) | | |
| 1) | | |
| 1) | | |
| | | |

digitale commuta da «0» a «1» a ogni incremento di isura selezionata, a seconda del parametro LOGICA

Wh → 5 kWh (fase A)



Uscita digitale

200 ms

ligitale è «1» se l'energia è maggiore di 0 eriore di 0 (generazione), a seconda del parametro

| Stato uscita digitale | 1 | Energia fase A > 0 | Energia fase A < 0 | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--|
| U | 0 | | | |