





SENECA s.r.l.

Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALIA

Tel. +39.049.8705355 - 8705359 Fax. +39.049.8706287

Sito web: www.seneca.it

Assistenza tecnica: support@seneca.it (IT), support@seneca.it (Altro)



Riferimento commerciale: <u>commerciale@seneca.it</u> (IT), <u>sales@seneca.it</u> (Altro)

Il presente documento è di proprietà di SENECA srl. Ne è vietata la duplicazione e la riproduzione (anche parziale), se non autorizzata. Il contenuto della presente documentazione si riferisce ai prodotti e alle tecnologie in essa descritte. Nonostante il continuo impegno per raggiungere la perfezione, tutti i dati tecnici contenuti in questo documento possono essere modificati o aggiunti per esigenze tecniche e commerciali; è impossibile eliminare completamente le discrepanze e le discordanze. Il contenuto della presente documentazione è comunque soggetto a revisione periodica. Per qualsiasi domanda non esitate a contattare la nostra struttura o a scriverci agli indirizzi e-mail sopra indicati.

Data	Revisione	Note	Autore
11/04/23	1	Prima uscita	MM
13/04/2023	1	Tradotto in lingua inglese	MM
20/03/2024	3	Aggiunti gli stati in cui è possibile utilizzare il prodotto	ММ
08/04/2024	4	Corretti I DIP-SWITCH per l'impostazione della modalità "BRIDGE"	AZ
10/04/2024	5	Corretti I DIP-SWITCH per l'impostazione del dispositivo	AZ

In	d	ic	e
	-	_	_

SENECA
Z-LINK2-LO
1. PAESI IN CUI PUO' ESSERE UTILIZZATO IL PRODOTTO6
2. INTRODUZIONE
2.1. FUNZIONE REPEATER (RIPETITORE)9
2.2. NUMERO MASSIMO DI Z-LINK2-LO9
3. Z-LINK2-LO MODALITÀ BRIDGE9
IMPOSTAZIONE DI Z-LINK2-LO COME MODALITÀ "BRIDGE"
4. Z-LINK2-LO "MODALITÀ I/O REMOTO"15
4.1. IMPOSTAZIONE DI Z-LINK2-LO COME "MODALITÀ I/O REMOTO"
4.1.1. IMPOSTAZIONE DELLO Z-LINK2-LO COME "REMOTE I/O MASTER MODBUS"
4.1.2. IMPOSTAZIONE DELLO Z-LINK2-LO COME "REMOTE I/O SLAVE MODBUS". 27
5. PROTOCOLLO MODBUS RTU29
6. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
7. DIAGNOSTICA DEL FUNZIONAMENTO TRAMITE I LED
7.1. FUNZIONAMENTO DEI LED IN BASE ALLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO 31

7.1.1.	BRIDGE MASTER MODBUS / REMOTE I/O MASTER MODBUS	31
7.1.2.	BRIDGE SLAVE MODBUS / REMOTE I/O SLAVE MODBUS	31
8. SC	DLUZIONI AI PROBLEMI	32

Seneca Z-LINK2-LO

ATTENZIONE!

SENECA non garantisce che tutte le specifiche e/o gli aspetti del prodotto e del firmware, ivi incluso, risponderanno alle esigenze dell'effettiva applicazione finale pur essendo, il prodotto di cui alla presente documentazione, rispondente a criteri costruttivi secondo le tecniche dello stato dell'arte.

L'utilizzatore si assume ogni responsabilità e/o rischio segnatamente alla configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti in relazione all'installazione e/o applicazione finale specifica.

SENECA, previ accordi al caso di specie, può fornire attività di consulenza per la buona riuscita dell'applicazione finale, ma in nessun caso può essere ritenuta responsabile per il buon funzionamento della stessa.

Il prodotto SENECA è un prodotto avanzato, il cui funzionamento è specificato nella documentazione tecnica fornita con il prodotto stesso e/o scaricabile, anche in un momento antecedente all'acquisto, dal sito internet <u>www.seneca.it</u>.

SENECA adotta una politica di continuo sviluppo riservandosi, pertanto, il diritto di effettuare e/o introdurre - senza necessità di preavviso alcuno – modifiche e/o miglioramenti su qualsiasi prodotto descritto nella presente documentazione.

Il prodotto quivi descritto può essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale qualificato per la specifica attività ed in conformità con la relativa documentazione tecnica avendo riguardo, in particolare modo, alle avvertenze di sicurezza.

Il personale qualificato è colui che, sulla base della propria formazione, competenza ed esperienza, è in grado di identificare i rischi ed evitare potenziali pericoli che potrebbero verificarsi nell'utilizzo di questo prodotto. I prodotti SENECA possono essere utilizzati esclusivamente per le applicazioni e nelle modalità descritte nella documentazione tecnica relativa ai prodotti stessi.

Al fine di garantire il buon funzionamento e prevenire l'insorgere di malfunzionamenti, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, l'assemblaggio, la manutenzione dei prodotti SENECA devono essere eseguiti nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle condizioni ambientali specificate nella presente documentazione.

La responsabilità di SENECA in relazione ai propri prodotti è regolata dalle condizioni generali di vendita scaricabili dal sito <u>www.seneca.it</u>.

SENECA e/o i suoi dipendenti, nei limiti della normativa applicabile, non saranno in ogni caso ritenuti responsabili di eventuali mancati guadagni e/o vendite, perdite di dati e/o informazioni, maggiori costi sostenuti per merci e/o servizi sostitutivi, danni a cose e/o persone, interruzioni di attività e/o erogazione di servizi, di eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, patrimoniali e non patrimoniali, consequenziali in qualsiasi modalità causati e/o cagionati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia e/o altre responsabilità derivanti dall'installazione, utilizzo e/o impossibilità di utilizzo del prodotto.

1. PAESI IN CUI PUO' ESSERE UTILIZZATO IL PRODOTTO

Gli stati in cui i dispositivi Z-LINK2-LO possono essere utilizzati implementano la ERC 70-03, Febbraio 2023, Annesso 1, h1.7 (centro banda 869.525MHz).

Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla seguente tabella:

Annexes to ERC/REC 70-03	AUD ALB	FIN EET CZE CVA			NUC NUC	UKR TUR SVN SVK SRB SRB SRB
ANNEX 1: NON-SPECIFIC SHORT RANGE DEVICES						
Annex h1.7: 869.4-869.65 MHz	Y Y Y X Y Y Y	Y Y Y Y Y Y Y Y Y	Y N Y Y Y Y	YYYYYYY	Y Y Y Y Y Y Y Y	YYY YYYY N
Highlighted yellow = not implemented or no information	Y = implemented	L = limited implementation	P = planned	U = under study	N = not implemented	R = not regulated

2. INTRODUZIONE

Il dispositivo Z-LINK2-LO è progettato per trasferire in modo trasparente pacchetti seriali su rete wireless.

Lo schema semplificato di Z-LINK2-LO è:



La porta USB di Z-LINK2-LO può essere utilizzata solo per la programmazione di Z-LINK2-LO da un PC Windows™ con il software Easy Setup.

Per il collegamento con i dispositivi Modbus RTU è possibile utilizzare la porta RS232 o la RS485.

La radio collega due o più dispositivi Z-LINK2-LO.

Sono supportate due modalità di lavoro: "Modalità bridge" e "Modalità I/O remoto".

È anche possibile configurare un dispositivo come ripetitore di segnale radio.

La figura mostra una tipica applicazione del dispositivo Z-LINK2-LO in "modalità Bridge" all'interno di una rete ModBUS RTU:



In questa modalità il bus di campo Modbus è collegato "via etere" in modo trasparente.

Si noti che lo Z-LINK2-LO in modalità "Bridge" non agisce come Master Modbus, è sempre necessario un dispositivo Modbus Master esterno "M".

La figura mostra una tipica applicazione del dispositivo Z-LINK2-LO in modalità "Remote I/O" all'interno di una rete ModBUS RTU:



Gli ingressi vengono replicati sulle uscite. Se gli ingressi sono digitali è possibile negarli, se sono analogici è possibile scalarne i valori. Per i requisiti di sicurezza è possibile utilizzare una condizione di guasto.

Si noti che in questa modalità non è necessario un dispositivo Modbus RTU Master esterno perché lo Z-LINK2-LO agisce anche come Modbus RTU Master sul bus.

ATTENZIONE!

-È SUPPORTATO SOLO IL PROTOCOLLO MODBUS RTU

-È POSSIBILE UTILIZZARE CONTEMPORANEAMENTE UNA SOLA PORTA (RS232 O RS485).

2.1. FUNZIONE REPEATER (RIPETITORE)

In ciascuna delle precedenti modalità è possibile attivare la funzione ripetitore. Quando uno Z-LINK2-LO funziona come ripetitore il segnale radio ricevuto viene anche ritrasmesso in modo da aumentare la portata del segnale.

2.2. NUMERO MASSIMO DI Z-LINK2-LO

Non esiste un numero massimo di Z-LINK2-LO utilizzabili in una rete, ma Seneca raccomanda di non installare più di 30 Z-LINK2-LO in una singola rete.

Per reti più complesse è possibile utilizzare due o più reti parallele cambiando la chiave di rete.

3. Z-LINK2-LO MODALITÀ BRIDGE

Z-LINK2-LO può essere utilizzato per collegare due o più bus Modbus RTU in modalità wireless.

Esempi di connessioni punto-multipunto sono rappresentati nelle figure seguenti:

La più semplice è la connessione punto a punto: 1 master Modbus collegato a 1 slave Modbus remoto:



Più complesso, è possibile collegare 1 master Modbus con più slave Modbus:





Inoltre, è possibile collegare 1 master Modbus senza slave Modbus locali (punto-multipunto):

È, inoltre, possibile collegare degli Slave Modbus sul bus master Modbus locale:



Se uno Z-LINK2-LO non è facilmente raggiungibile è possibile configurarne uno come "repeater", si noti come anche al repeater sia possibile collegare dei dispositivi Modbus RTU Slave:



IMPOSTAZIONE DI Z-LINK2-LO COME MODALITÀ "BRIDGE"

Per la configurazione del dispositivo utilizzare il software Easy Setup scaricabile dal sito Seneca nella sezione Z-LINK2-LO.

ATTENZIONE!

Prima di iniziare ogni operazione di configurazione è necessario SPEGNERE il dispositivo Master Radio

Per la programmazione è necessario:

- 1) Spegnere il Master Modbus
- 2) Portare I dip switch su Z-LINK2-LO in modalità programmazione e alimentare il dispositivo:



3) collegare il cavo USB al PC

SENECA			www.seneca.lt
SERIAL BU	JS MODBU	S CONFIGURA	TION
SERIAL BUS	BAUDRATE	38400 Baud	~
PARITY BIT		NO	~
STOP BIT		1	
Z-LINK2 WC	RKING MODE	BRIDGE	~
	Z-LINK2	BRIDGE MASTER	~
	MASTER Z-LINK2 MODBUS BRIDGE MASTER	SLAVES MODBUS	

Lo Z-LINK2-LO collegato al Master è chiamato "Bridge Master", mentre gli altri Z-LINK2-LO (collegati agli slave) sono chiamati "Bridge Slave".

ATTENZIONE!

SOLO UNO Z-LINK2-LO PUÒ ESSERE CONFIGURATO COME "BRIDGE MASTER", TUTTI GLI ALTRI DEVONO ESSERE CONFIGURATI COME "BRIDGE SLAVE".

4) Ora che la configurazione del bus locale è stata completata, dobbiamo configurare la radio:

SENECA RADIO CONFIGURATION	www.seneca.it
NODE TYPE NOT REPEATER	~
NETWORK KEY 53456 🗦	
USE RADIO ENCRYPTION YES	~

E' possibile scegliere se il dispositivo è di tipo repeater (ripetitore), la chiave di rete e se I pacchetti radio sono criptati.

Tutti gli Z-LINK2-LO della stessa rete devono avere la stessa chiave di rete. Se si desidera creare, ad esempio, 3 reti parallele, è necessario creare 3 chiavi di rete diverse.

Non esiste un numero massimo di reti parallele, ma per ottenere prestazioni accettabili non bisogna superare il numero di 8 reti.

ATTENZIONE!

DUE Z-LINK2-LO CON CHIAVI DI RETE DIVERSE NON POSSONO ESSERE INSERITI NELLA STESSA RETE PERCHÉ NON SONO VISIBILI L'UNO ALL'ALTRO. 5) Una volta inviata la configurazione allo Z-LINK2-LO, spegnere lo Z-LINK2-LO e impostare i dip switch:

Per Z-LINK2-LO "Bridge Master":



Per Z-LINK2-LO "Bridge Slave":



 6) Ora è possibile collegare i dispositivi Modbus tramite la porta Rs485 o Rs232. La porta RS485 è disponibile tramite la vite terminale 7-8-9 o tramite il connettore bus IDC10.

La porta RS232 è disponibile tramite la vite terminale 4-5-6.

4. Z-LINK2-LO "MODALITÀ I/O REMOTO"

Z-LINK2-LO può essere utilizzato per copiare ingressi in uscite remote, ad esempio è possibile spostare le indicazioni di allarme o ritrasmettere una misura analogica senza collegare cavi:



Utilizzando i moduli slave Seneca I/O Modbus RTU, l'esempio precedente può essere ottenuto con:

NR1 Seneca Z-4DI-2AI-2DO indirizzo Stazione 1

NR1 Z-DOUT indirizzo Stazione 2

NR1 Z-3AO indirizzo Stazione 3

NR2 Z-LINK2-LO in modalità I/O remoto



Gli ingressi digitali possono essere negati prima della ritrasmissione mentre le misure analogiche possono essere scalate prima della ritrasmissione.

Il numero massimo di ingressi digitali supportato è 20.

Il numero massimo di ingressi/uscite analogiche supportate è 50.

Sul lato uscite può essere attivata una condizione di guasto: se c'è un guasto sugli ingressi, le uscite possono essere commutate in una condizione di sicurezza programmata.

ATTENZIONE!

Per utilizzare la condizione di guasto delle uscite, è meglio collegare gli ingressi al "Master I/O remoto" e le uscite agli "Slave I/O remoti".

4.1. IMPOSTAZIONE DI Z-LINK2-LO COME "MODALITÀ I/O REMOTO"

Per la configurazione del dispositivo utilizzare il software Easy Setup scaricabile dal sito Seneca nella sezione Z-LINK2-LO.

ATTENZIONE!

Prima di iniziare ogni operazione di configurazione è necessario SPEGNERE il dispositivo Master Radio

Per la programmazione è necessario:

- 1) Spegnere l'eventuale Z-LINK2-LO configurato come Master Modbus
- 2) Portare I dip switch su Z-LINK2-LO in modalità programmazione e alimentare il dispositivo:



3) collegare il cavo USB al PC

Lo Z-LINK2-LO che funzionerà come Master è chiamato "Remote I/O Master Modbus", mentre gli altri Z-LINK2-LO (collegati agli slave) sono chiamati "Remote I/O Slave Modbus".

ATTENZIONE!

SOLO UNO Z-LINK2-LO PUÒ ESSERE CONFIGURATO COME "REMOTE I/O MASTER", TUTTI GLI ALTRI DEVONO ESSERE CONFIGURATI COME "REMOTE I/O SLAVE".

4.1.1. IMPOSTAZIONE DELLO Z-LINK2-LO COME "REMOTE I/O MASTER MODBUS".

1) Nella sezione Configurazione bus seriale Modbus selezionare il baudrate del Master Modbus e la modalità di lavoro:



Lo Z-LINK2-LO che funziona da Master Modbus è chiamato "Remote I/O Master Modbus".

ATTENZIONE!

SOLO UNO Z-LINK2-LO PUÒ ESSERE CONFIGURATO COME "MODBUS MASTER", TUTTI GLI ALTRI DEVONO ESSERE CONFIGURATI COME "MODBUS SLAVE". 2) Ora che la configurazione del bus locale è stata completata, dobbiamo configurare la radio:



È possibile scegliere se il dispositivo è di tipo repeater (ripetitore), la chiave di rete e se I pacchetti radio sono criptati.

Tutti gli Z-LINK2-LO della stessa rete devono avere la stessa chiave di rete. Se si desidera creare, ad esempio, 3 reti parallele, è necessario creare 3 chiavi di rete diverse.

Non esiste un numero massimo di reti parallele, ma per ottenere prestazioni accettabili non bisogna superare il numero di 8 reti.

ATTENZIONE!

DUE Z-LINK2-LO CON CHIAVI DI RETE DIVERSE NON POSSONO ESSERE INSERITI NELLA STESSA RETE PERCHÉ NON SONO VISIBILI L'UNO ALL'ALTRO. 3) Ora dobbiamo configurare i parametri del Master Modbus:

Easy Z-LINK1		X
File		
SENE SENE	CA www.senec	a.it
	REMOTE I/O CONFIGURATION MODBUS MASTER SETUP	
	RESPONSE TIMEOUT 500 🖶 ms	
	DELAY BETWEEN REQUESTS 500 ms	
	RETRIES TO ACTIVATE FAIL	
Not Connected	BACK 🜔 🌔 NEXT	

Response Timeout è il tempo che il master attende per dichiarare un timeout di comunicazione (lo slave non ha risposto)

Delay Between Requests è la pausa tra una interrogazione del master e le successive

Retries to activate Fail è il numero di tentativi di comunicazione prima di decretare un fail.

4) Ora configuriamo gli ingressi digitali che devono essere ritrasmessi alle uscite digitali:



Premere "Aggiungi nuovo" e selezionare dal database interno di Seneca l'ingresso digitale che deve essere ritrasmesso all'uscita:

Digital Input		
SENECA SENECA		www.seneca.it
	D)igital Input
DEVICE	Z-41	DI-2AI-2DO ·
	INPUT	·1 ·
NAME		IN1
MODBUS REQUEST TYPE		HOLDING REGISTER 🕞
MODBUS ADDF	RESS	1.
MODBUS REGIS	STER	EQUIVALENT TO THE ADDRESS IN THE SENECA 40003 DOCUMENTATION:
SELECTED BIT		1 -
	Ok	

SENECA				www.seneca.it
	Di	igital Outpu	ıt	
DEVICE	Z-D	-OUT		~
	OUTP	PUT1		~
NAME		OUT1		
MODBUS REQUEST TYPI	E	HOLDING	G REGISTE	R ~
MODBUS ADDF	ESS	2:		
MODBUS REGIS	STER	2 <mark>:</mark>	EQUIVALENT TO THE ADDRESS IN THE SENECA DOCUMENTATION:	40002
SELECTED BIT		1 <mark>÷</mark>		
	Oł			

Selezionare quindi l'uscita digitale che ritrasmette l'ingresso digitale:

Selezionare ora se si desidera un'elaborazione digitale del segnale e quale sarà il valore di uscita in caso di errore dell'ingresso digitale:



Dopo la configurazione completa, si vedrà qualcosa di simile a questo:

Easy Z-LIN File	IK1		and the second second		
S S	ENECA	REMOTE			www.seneca.it
	NPUT	DIGITA			
1	N1			OUT1	
2	N2			OUT2	
3 I	N3			OUT3	_
4 1	N4			OUT4	_
ADD	NEW_	CHANGE	DELETE	MOVE UP	MOVE DOWN
Not Connecte	d	BACK	\bigcirc	NEXT	CO

5) Ora configuriamo gli ingressi analogici che devono essere ritrasmessi alle uscite analogiche:

Premere "Aggiungi nuovo" e selezionare dal database interno di Seneca l'ingresso digitale che deve essere ritrasmesso all'uscita:



Selezionare quindi l'uscita analogica che ritrasmette l'ingresso analogico:

Analog Output		×
SENECA		www.seneca.it
	Analog Output	
DEVICE	Z-3AO-1	~
	OUTPUT1	~
NAME	ANALOG OUT1	
MODBUS REQUEST TYP	HOLDING REGIS	TER ~
MODBUS ADD	ress 3 <mark>.</mark>	
MODBUS REG	ISTER 5	eca 40005
	OK CANCEL	

Selezionare ora se si desidera un'elaborazione analogica del segnale e quale sarà il valore di uscita in caso di errore dell'ingresso digitale:



Quindi, se si desidera scalare un ingresso di 4000-20000 uA a un'uscita di 0-10000 mV, è necessario inserire:

Ingresso Lettura Inizio scala = 4000 uA

Ingresso Lettura Fine scala = 20000 uA

Scrittura di uscita Inizio scala = 0 mV

Uscita scrittura Fine scala = 10000 mV

Dopo la configurazione completa, si vedrà qualcosa di simile a questo:



6) Una volta inviata la configurazione allo Z-LINK2-LO, spegnere il dispositivo e impostare i dip switch:

Per Z-LINK2-LO "Remote Master I/O ":



7) Ora è possibile collegare i dispositivi Modbus tramite la porta Rs485 o Rs232.
La porta RS485 è disponibile tramite la vite terminale 7-8-9 o tramite il connettore bus IDC10.
La porta RS232 è disponibile tramite la vite terminale 4-5-6.

ATTENZIONE!

-Su un bus RS485 è possibile collegare un numero massimo di dispositivi che dipende dal costruttore (tipicamente 32). -Su una porta RS232 può essere collegato solo 1 dispositivo

4.1.2. IMPOSTAZIONE DELLO Z-LINK2-LO COME "REMOTE I/O SLAVE MODBUS".

1) Nella sezione Configurazione bus seriale Modbus selezionare il baudrate del bus e la modalità di lavoro:



Lo Z-LINK2-LO che agisce come Slave Modbus è chiamato "Remote I/O Modbus Slave".

ATTENZIONE!

SOLO UNO Z-LINK2-LO PUÒ ESSERE CONFIGURATO COME "REMOTE I/O MASTER", TUTTI GLI ALTRI DEVONO ESSERE CONFIGURATI COME "REMOTE I/O SLAVE". 2) Ora che la configurazione del bus locale è stata completata, dobbiamo configurare la radio:

SENECA	www.seneca.it
RADIO CONFIGURATION	١
NODE TYPE NOT REPEATER	~
NETWORK KEY 53456	
USE RADIO ENCRYPTION YES	~

È possibile scegliere se il dispositivo è di tipo repeater (ripetitore), la chiave di rete e se I pacchetti radio sono criptati.

Tutti gli Z-LINK2-LO della stessa rete devono avere la stessa chiave di rete. Se si desidera creare, ad esempio, 3 reti parallele, è necessario creare 3 chiavi di rete diverse.

Non esiste un numero massimo di reti parallele, ma per ottenere prestazioni accettabili non bisogna superare il numero di 8 reti.

ATTENZIONE!

DUE Z-LINK2-LO CON CHIAVI DI RETE DIVERSE NON POSSONO ESSERE INSERITI NELLA STESSA RETE PERCHÉ NON SONO VISIBILI L'UNO ALL'ALTRO.

3) Una volta inviata la configurazione allo Z-LINK2-LO, spegnere lo Z-LINK2-LO e impostare i dip switch:

Per Z-LINK2-LO "Remote I/O Slave ":



4) Ora è possibile collegare i dispositivi Modbus tramite la porta Rs485 o Rs232.
 La porta RS485 è disponibile tramite la vite terminale 7-8-9 o tramite il connettore bus IDC10.

La porta RS232 è disponibile tramite la vite terminale 4-5-6

ATTENZIONE! -Su un bus RS485 è possibile collegare un numero massimo di dispositivi che dipende dal costruttore (tipicamente 32). -Su una porta RS232 può essere collegato solo 1 dispositivo

5) Ora programmate come "Remote I/O Slave" tutti gli altri Z-LINK2-LO.

5. PROTOCOLLO MODBUS RTU

Il protocollo supportato per entrambe le porte RS232 o RS485 è il Modbus RTU; per ulteriori informazioni su questo protocollo, consultare il sito web delle specifiche Modbus:

http://www.modbus.org/specs.php

6. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Con una nuova revisione di Easy Setup, Seneca può includere un nuovo firmware del dispositivo.

Un nuovo aggiornamento del firmware può includere nuove funzioni o correzioni di bug.

ATTENZIONE!

Una volta avviato l'aggiornamento del firmware, non spegnere il dispositivo fino al termine della procedura.

Accendere il dispositivo Z-LINK2-LO e collegarlo al PC utilizzando la porta USB.

Nel menu di configurazione fare clic su "Aggiornamento software":



Premendo il pulsante "Load software from file", il software aprirà direttamente la directory del firmware.

Se la revisione del "nuovo software" è più recente di quella del "software nell'apparecchio", fare clic su "Invia il software all'apparecchio".

L'aggiornamento del firmware richiede circa 1 minuto.

7. DIAGNOSTICA DEL FUNZIONAMENTO TRAMITE I LED

Il dispositivo dispone di 3 LED:

L1 prende il nome di RF-RX/BUS

L2 prende il nome di RF-TX

L4 prende il nome di RUN

7.1. FUNZIONAMENTO DEI LED IN BASE ALLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

7.1.1. BRIDGE MASTER MODBUS / REMOTE I/O MASTER MODBUS

In questa modalità il dispositivo deve trasmettere il protocollo Modbus RTU sia sul bus RS485/RS232 che via Radio. Quindi si accenderà prima il led RF-RX/BUS e poi il led RF-TX.

7.1.2. BRIDGE SLAVE MODBUS / REMOTE I/O SLAVE MODBUS

In questa modalità il dispositivo riceve il protocollo Modbus RTU da Radio e lo trasmette sul bus RS485/RS232. Quindi si accenderà il led RF-RX/BUS, se sul bus è connesso lo slave che si sta interrogando allora si accenderà anche il led RF-TX.

Se il nodo è configurato come Repeater il led RF-TX si accenderà anche se non è presente uno slave sul BUS, questo perché viene sempre rilanciato il pacchetto radio ricevuto.

8. SOLUZIONI AI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Sul lato Master i led L1 e L2 lampeggiano, ma sul lato Slave non lampeggia alcun led.	-Il lato Z-LINK2-LO slave è fuori dalla portata radio, installare lo Z-LINK2-LO Slave più vicino allo Z-LINK2- LO Master.
	Inserire a metà strada uno Z-LINK2-LO in modalità repeater.
	Sostituire le antenne in dotazione con antenne
	esterne (per ulteriori informazioni, <u>vedere</u>
	www.seneca.it nella sezione Z-LINK2-LO).
	-Verificare la corretta configurazione dei dip switch
Modalità Bridge: Sul lato Master i led L1 e L2 non	Il Master Modbus non invia pacchetti attraverso la
lampeggiano.	porta RS232 o RS485:
	-Accendere del dispositivo esterno Master Modbus
Sul lato master i led L1 e L2 lampeggiano e anche sul	-Il lato Z-LINK2-LO slave è fuori dalla portata radio,
lato slave ma si hanno sempre errori di	installare lo Z-LINK2-LO Slave più vicino allo Z-LINK2-
comunicazione	LO Master.
	Inserire a metà strada uno Z-LINK2-LO in modalità
	repeater.
	Sostituire le antenne in dotazione con antenne
	esterne (per ulteriori informazioni, <u>vedere</u>
	www.seneca.it nella sezione Z-LINK2-LO).
Modalità I/O remoto: Ho bisogno di più di 20 ingressi	Creare 2 o più reti parallele modificando le chiavi di
digitali da ripetere a più di 20 uscite	rete dello Z-LINK2-LO