



# **GUIDA RAPIDA**

## <u>Z-GPRS2</u>

Datalogger / RTU multiprotocollo avanzato con modem GSM/GPRS e I/O integrato

# **1. PREPARAZIONE DEL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE**

1) Collegarsi al sito <u>www.seneca.it</u> Nella sezione "Ricerca prodotti" selezionare su "selezione codice" il prodotto "Z-GPRS2"



- Nella sezione "Ricerca prodotti" selezionare su "selezione codice" il prodotto "Z-GPRS2". Nella pagina "Download" scaricare il software "Easy Z-GPRS2 / Z-Logger"
- Installare il software Easy Z-GPRS2/Z-Logger o Easy Setup su un PC dotato di sistema operativo Micorsoft ™ Windows xp ™, Micorsoft ™ Windows Vista ™, Micorsoft ™ Windows 7 ™
- 4) Al termine dell'installazione confermare l'installazione del driver facendo click su "Installa il software del driver":



Al termine dell'installazione del driver il sistema è pronto per essere connesso con Z-GPRS2.

# 2. PREPARAZIONE MODEM GSM

- 1) Avvitare l'antenna GSM in dotazione o l'antenna opzionale in senso orario.
- 2) Se si desidera utilizzare Z-GPRS2 con una SIM GSM inserire una SIM card in un telefono GSM e cancellare tutti i messaggi della SIM.
- 3) Inserire la SIM card su Z-GPRS2:



NOTA: Z-GPRS2 può funzionare solo con SIM GSM, le sim UMTS non sono supportate.

NOTA: Z-GPRS2 può funzionare come datalogger anche senza utilizzare una SIM card GSM salvando i dati su una microSD.

NOTA: Z-GPRS2 può funzionare come datalogger anche senza utilizzare una microSD card, utilizzando una flash interna e inviando i dati via FTP/E-MAIL.

# 3. INSTALLAZIONE DI Z-GPRS2

1) Collegare gli ingressi / uscite:



Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale installazione e al manuale utente.

## 4. PREPARAZIONE ALLA PRIMA ACCENSIONE

1) Se si vuole salvare i log anche su microSD verificare che sia inserita una microSD nell'apposito slot.



2) Alimentare Z-GPRS2 tramite i morsetti 2-3 oppure tramite il connettore IDC10.



2) Collegare Z-GPRS2 al PC tramite un cavetto USB (se non si dispone di un cavetto miniUSB è possibile acquistare il kit-usb da Seneca):



3) il PC riconosce Z-GPRS2:



Per velocizzare l'operazione premere "ignora download dei driver da Windows Update". Dopo circa 2 minuti:

Installazione driver		×
Seneca Virtual Com Port (COM9	) Installazione completata	
Seneca Virtual Com Port (COM9)	🖌 Pronto per l'utilizzo	
		<u>C</u> hiudi

A questo Z-GPRS2 è connesso al PC.

L'operazione è eseguita solo alla prima connessione.

# 5. AVVIO DEL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

- 1) Lanciare Easy Z-GPRS2 da Start->Tutti i programmi-> Seneca->Easy Z-GPRS2
- 2) Se si è connessi ad internet il software cercherà automaticamente un aggiornamento del software (Seneca consiglia sempre di utilizzare l'ultimo software di configurazione disponibile, consultare la pagina Z-GPRS2 sul sito www.seneca.it).
- 3) Per realizzare una configurazione seguire le indicazioni che fornisce il software stesso

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale utente scaricabile dal sito <u>www.seneca.it</u> nella sezione download di Z-GPRS2 .

### 6. UTILIZZO DELLE E-MAIL

Per permettere a Z-GPRS2 di inviare E-MAIL è indispensabile creare precedentemente un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato come indirizzo di invio.

# 6.1. CREAZIONE ED UTILIZZO DI UN ACCOUNT GMAIL PER INVIO E-MAIL TRAMITE GPRS:

Le operazioni per creare un nuovo indirizzo Email su gmail.com sono le seguenti:

- 1) Entrare nel sito <u>www.gmail.com</u>
- 2) Cliccare su "Crea un account"
- 3) Compilare tutti i campi, per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine di aiuto del sito gmail.com

	Sei un nuovo utente Gma	il? CREA UN ACCOUNT
Accedi	Google	
Nome utente		
Password		
Accedi 🔽 Resta conr	nesso	
Non riesci ad accedere al tuo a	ccount?	

4) Impostare l'account come mostrato. Aprire il menù Impostazioni



5) Seleziona "altre impostazioni dell'account Google" dal menù "account e importazione"



6) Nella sezione "accesso" cliccare nella voce "accesso per app meno sicure"

Accesso
Password
Email di recupero
Numero di telefono di recupero
Domanda segreta
Verifica in due passaggi
Accesso per app meno sicure Bloccato

7) Nella sezione "accesso" cliccare nella voce "accesso per app meno sicure"

Accesso per app meno sicure	🔿 Disattiva
	Attiva

- 8) Dopo la modifica una email da google avviserà del cambiamento avvenuto
- 9) Se l'account è gia attivo il cambiamento relativo ad "accesso per app meno sicure" sarà effettivo entro tre giorni, se l'attivazione delle app meno sicure viene fatta al momento della nuova registrazione (senza che sia stato bloccato un accesso) le impostazioni saranno attive da subito.

10) Sul software di configurazione una configurazione di esempio per una email @gmail.com è la seguente:

CONFIGURA ABILITARE IL : PER ALLARM	ZIONE SUPPORTO A I O LOG ?	E-MAIL/FTP CLIENT
INDIRIZZO E-MAIL MITTENTE DI Z-GF	PRS2/Z-LOGGE	ER esempio@gmail.com
CEMAIL - GPRS		
SERVER SMTP	PORTA	
IL SERVER RICHIEDE LA CONNESSIONE PROTETTA (SSL)? AUTENTICAZIONE NECESSARIA? AUTENTICAZIONE SERVER SMTP- USERNAME esempio@gmail.com PASSWORD	453 ▼ SI' ▼ SI' ▼	

*Il supporto all'account GMAIL tramite porta Ethernet non è supportato.* 

# 7. TEST CAPACITA' DI INVIO-RICEZIONE DEGLI SMS

Per verificare la corretta configurazione di invio-ricezione degli SMS inviare da un cellulare il cui numero è stato inserito come "Amministratore" il seguente SMS:

### status

a questo SMS Z-GPRS2 deve rispondere con un altro SMS contenete i dati richiesti in fase di configurazione.

# 8. TEST CAPACITA' INVIO DELLE E-MAIL

Per verificare la corretta configurazione di invio delle E-MAIL è possibile eseguire il test tramite la sezione "Test configurazione" del software di configurazione tramite il pulsante "TEST E-MAIL".

È anche possibile inviare da un cellulare il cui numero è stato configurato come "Amministratore" il seguente SMS:

#### email test

a questo SMS Z-GPRS2 deve rispondere con una email con oggetto: "Z-GPRS2:test" Con un allegato "Z-GPRS2\_TEST.txt".

Per l'invio delle E-MAIL tramite porta ethernet non è possibile abilitare la protezione SSL, come conseguenza non è possibile utilizzare l'account gmail. Seneca consiglia l'utilizzo di un server SMTP proprietario.

### 9. TEST CAPACITA' INVIO SU FTP

E' possibile eseguire il test tramite la sezione "Test configurazione" del software di configurazione tramite il pulsante "TEST FTP".

E' anche possibile inviare da un cellulare il cui numero è stato configurato come "Amministratore" il seguente SMS:

#### ftp test

a questo SMS Z-GPRS2 deve rispondere inviando all'FTP configurato, nella cartella configurata il file "ZGPRS2\_TEST.txt"

### **10. SOLUZIONE AI PROBLEMI**

PROBLEMA	SOLUZIONE
Inviando il comando SMS :	-Verificare che l'APN impostato corrisponda a quello
email test	dell'operatore mobile e se l'accesso necessita di autorizzazione fare riferimento a:
nessuna e-mail arriva all' indirizzo e-mail dell' amministratore	http://wiki.apnchanger.org/Main_Page
	- Verificare che il segnale GSM sia superiore a 2/7
	-La mail è finita nello SPAM
	-Il server SMTP supporta la protezione SSL e non è stata impostata la porta corretta
	-E' stato impostato un server SMTP di una compagnia telefonica concorrente rispetto la SIM utilizzata
Tramite il software di configurazione	Nel caso di invio tramite porta Ethernet Seneca
nella sezione "Test configurazione" alla	consiglia di utilizzare un server SMTP proprietario.
pressione del pulsante:	-La mail è finita nello SPAM

TEST E-MAIL	-Il server SMTP supporta la protezione SSL, tramite
nessuna e-mail arriva all' indirizzo e-mail	porta ethernet non è possibile attivare la protezione
dell' amministratore	SSL
	-E' stato impostato un server SMTP di una compagnia
	telefonica concorrente rispetto la SIM utilizzata
Inviando il comando SMS :	-Se si sta utilizzando la porta ethernet per l'invio dei file
	FTP la microSD card deve essere inserita
	-La cartella sul server FTP su cui vengono creati i file
ftp test	non esiste, creare prima la cartella nel server ftp
	Verificare la corretteaza dell'ID/pome del conver fin
	-vernicare la correctezza dell'iP/nome del server rip
nessun file ftp arriva nel server ftp	-Verificare che il nome utente/password per l'accesso
computato	al server ftp siano corretti
Tramite il software di configurazione	-Se si sta utilizzando la porta ethernet per l'invio dei file
nella sezione "Test configurazione" alla	FTP la microSD card deve essere inserita
pressione del pulsante:	-La cartella sul server FTP su cui vengono creati i file
	non esiste, creare prima la cartella nel server ftp
TEST ETP	-Verificare la correttezza dell'IP/nome del server ftp
	-Verificare che il nome utente/password per l'accesso
nessun file ftp arriva nel server ftp	
configurato	
Il segnale GSM è sempre 0 e il led GSM	-La SIM inserita non è riconosciuta, pulire o sostituire la
continua sempre a lampeggiare	SIM
velocemente	-La SIM ha il PIN abilitato, inserire la SIM in un cellulare
	e disabilitare il PIN, oppure abilitare e inserire il codice
	PIN nel software di configurazione
Il segnale GSM è troppo basso	-Attendere almeno 10 minuti prima di leggere il valore
	GSM dall'accensione
	-Provare ad utilizzare una SIM di un altro operatore
	mobile
	- Spostare l'installazione di 7-GPPS2
	-Utilizzare un'antenna esterna opzionale: per maggiori
	Informazioni contattare Seneca o il sito internet
Non è possibile ottenere il credito residuo	-Verificare il metodo da utilizzare per recuperare il
	credito residuo richiesto dall'operatore mobile (squillo

	o SMS, testo dell'SMS di richiesta).
	-La SIM non è di tipo ricaricabile ma ad abbonamento
Non vi è nessuna comunicazione dalla	-Portare lo switch SW2 in posizione "ON" vedi capitolo
seriale RS485 #1 BUS IDC10	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Z-GPRS2 ha funzionato correttamente per	-Il credito della SIM è esaurito, ricaricare la SIM card.
inviare sia gli SMS che i log.	-La SIM card è scaduta perché il credito non è mai stato
	ricaricato nell'arco di un anno. Sostituire la SIM card o
	contattare l'operatore telefonico mobile.
L'aggiornamento firmware di Z-GPRS2/Z-	-L'aggiornamento via USB richiede che Z-GPRS2 / Z-
Logger dal software Easy via USB fallisce	Logger siano alimentati da una fonte esterna all'USB.
	Alimentare i moduli da Morsetto o da connettore
	IDC10.
	-Togliere la microSD card prima di cominciare
	l'aggiornamento via USB
Utilizzando Z-GPRS2 via ethernet si	E' stata attivata la sincronizzazione dell'orologio, via
ottiene l'errore via SMS "NTP error"	ethernet questa avviene tramite i server NTP (network
	time protocol), non è possibile contattare i server NTP:
	-Verificare che nella rete la porta UDP 123 sia aperta
	-Verificare l'indirizzo dei server NTP impostati