



SENECA s.r.l.

Via Austria 26, PADOUE - ITALIE

Tél. +39.049.8705355 - 8705359 Fax. +39 049.8706287

Site Web www.seneca.it

Service clients : <u>supporto@seneca.it</u> (IT), <u>support@seneca.it</u> (Autres)

Information commercial : <u>commerciale@seneca.it</u> (IT), <u>sales@seneca.it</u> (Autres)

Ce document est la propriété de SENECA srl. Sa duplication et reproduction est interdite (même partielle), si elle n'est pas autorisée. Le contenu de la présente documentation fait référence aux produits et aux technologies décrites. Bien que nous nous efforcions d'atteindre la perfection sans cesse, toutes les données techniques contenues dans ce document peuvent être modifiées ou ajoutées en cas de besoins techniques et commerciaux ; il est impossible d'éliminer complètement des disparités et des discordances. Le contenu de la présente documentation est d'ailleurs soumis à révision périodique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre

MI004474-F

UNI EN ISO 9001

Date	Version	Changements
29/06/2016	1.00	Première révision
22/07/2016	1.02	Chapitre ajouté sur l'utilisation des alarmes audio
02/08/2016	1.03	Chapitre ajouté sur l'utilisation de la rubrique et des groupes pour l'envoi des alarmes
14/12/2016	1.04	Le support ajouté aux RTU Z-UMTS et Z-LOGGERS3 Chapitres éliminés et insérés dans la section Application Remarques

1. INF	ORMATIONS PRÉLIMINAIRES SUR SEAL	6
1.1. É\	/ÉNEMENTS - LOGIQUE - ACTIONS	6
1.2. É\	/ÉNEMENTS	7
1.3. LC	DGIQUE	8
1.3.1.	SEC. : SIMPLE EVENT CONTROL	9
1.4. A	CTIONS	11
2. RÉ	ALISATION ET PROGRAMMATION DU PREMIER PROJET SEAL	13
3. SEI	RVICES SERVEUR WEB ET SERVEUR MODBUS TCP-IP	20
3.1. AI	UTORISER LE SERVEUR WEB ET LE SERVEUR MODBUS TCP-IP	20
3.2. A	CCÈS AU SERVEUR WEB ET AU SERVEUR MODBUS TCP-IP A DISTANCE	21
3.2.1.	SIM CLASSIQUE AVEC SERVICE DONNÉES	22
3.2.2.	CARTE SIM CLASSIQUE AVEC SERVICE DONNÉES ET PORTS OUVERTS EN ENTRÉE	22
3.2.3.	CARTE SIM AVEC APN PRIVE	23

ATTENTION !

Contactez votre compagnie de téléphone pour connaitre les coûts des services GSM et GPRS, vous devez quantifier les coûts d'envoi des logs et des SMS avant de procéder à la configuration et à l'installation de Z-GPRS3, Z-UMTS, Z-LOGGER3.

L'utilisation de Z-GPRS3 et Z-UMTS en mode de roaming données (par exemple utilisation à l'étranger avec une carte Sim italienne) peut entrainer des frais inattendus. Contactez votre compagnie de téléphone pour plus d'informations.

SENECA OU SES FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES POUR TOUTE PERTE DE DONNÉES, REVENUS OU PROFITS, OU POUR CAUSES INDIRECTES, CONSÉCUTIVES OU ACCIDENTELLES, POUR CAUSES (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RÉSULTANT OU LIÉES À L'UTILISATION OU A L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER Z-GPRS3, Z-UMTS et Z-LOGGER3 MÊME SI SENECA A ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES.

SENECA, SES FILIALES OU SOCIÉTÉS DU GROUPE OU DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS SENECA NE GARANTISSENT PAS QUE LES FONCTIONS SATISFERONT FIDÈLEMENT LES ATTENTES ET QUE Z-GPRS3, Z-UMTS et Z-LOGGER3 SON FIRMWARE ET LOGICIEL SOIT SANS ERREURS OU QU'IL FONCTIONNE SANS INTERRUPTION.

SENECA MET LE PLUS GRAND SOIN ET LA PLUS GRANDE ATTENTION DANS LA PRÉPARATION DE CE MANUEL, MAIS IL EST POSSIBLE QUE DES ERREURS OU DES OMISSIONS SE SOIENT GLISSÉES, SENECA SRL SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ET/OU DE CHANGER CERTAINES PARTIES DE CE MANUEL, EN CAS D'ERREURS OU DE MODIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT SANS PRÉAVIS.

ATTENTION !

Contactez votre compagnie de téléphone pour connaitre les coûts des services GSM et GPRS, surtout en cas d'utilisation de Z-GPRS3 ou Z-UMTS avec une carte Sim d'un autre pays (roaming international).

-Il convient d'estimer les coûts de téléphone avant de procéder à la configuration de Z-GPRS3 et Z-UMTS.

-Le coût de chaque SMS est fixé par la compagnie de téléphone.

-Le coût de l'envoi/réception GPRS pourrait être lié au Kbyte envoyé/reçu, à un maximum compris dans un pack, ou à la durée de la connexion GPRS, contactez la compagnie de téléphone pour plus d'informations.

-Vérifier la quantité de courriers via GPRS et SMS des données avant la mise en service de Z-GPRS3 et Z-UMTS. Il est rappelé que pour chaque transaction 2G/3G, les opérateurs de téléphonie mobile considèrent comme trafic de données également toutes les communications qui permettent la transmission du fichier (de sorte que dans le compte sont également calculés les frais généraux de transmission de données, le nombre de tentatives de connexion etc ...) et non pas seulement sa taille.

1. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES SUR SEAL

Ce manuel a pour but de fournir une introduction à la programmation de SEAL pour les RTU Seneca

Pour plus d'informations sur SEAL consulter l'aide en ligne de SEAL pour plus d'informations sur Z-GPRS, UMTS-Z et Z-LOGGER3 consulter le manuel d'utilisation.

Chaque bloc de fonction a un bouton d'aide qui pointe directement à l'explication du bloc même :



1.1. ÉVÉNEMENTS - LOGIQUE - ACTIONS

SEAL (SEneca Advanced Language) est un logiciel de configuration et de programmation pour les RTU Seneca.

SEAL permet de réaliser de simples programmes en utilisant une approche de type :

```
ÉVÉNEMENTS -> LOGIQUE -> ACTIONS
```

Évènements, Logiques et Actions sont dits **blocs fonction** et sont interconnectés les uns aux autres avec des liens (fils) en créant des **chaînes**.

Ci-dessous un exemple de chaîne :



L'événement DIN1 ALM (alarme sur l'entrée numérique 1) est relié à la logique de commande SEC (Simple Event Control), si l'événement est faux (donc il n'y a pas d'alarme) l'action "FAUX" est exécutée (la sortie au relais 1 n'est pas excitée) ; si l'événement est vrai (donc l'alarme est active) l'action "VRAI" est effectuée (la sortie au relais 1 est excitée) :

1.2. ÉVÉNEMENTS

Les Événements en SEAL se trouvent dans le dossier Évènements :



Font partie des événements : Les alarmes sur les entrées analogiques (AIN), sur les entrées numériques (DIN) etc.

Un événement est seulement de type booléen (numérique), il peut donc être vrai (true) ou faux (false).

Outre les événements prédéfinis il est possible d'unir une *variable* avec une *fonction* en générant un nouvel *événement*.

Dans cet exemple deux variables modbus ont été définies "Test_VAR1" et "Test_VAR2", si "TEST_VAR1" > "TEST_VAR2" l'action "VRAI" est exécutée c'est-à-dire que la sortie au relais 1 est excitée, autrement l'action "FAUX" est exécutée, la sortie au relais 1 est désexcitée.



Les variables connectées avec une fonction forment donc un *évènement*.



1.3. LOGIQUE

La logique permet de sélectionner quelles actions doivent être effectuées si l'événement est vrai ou faux.

Les blocs fonction qui exécutent la logique sont dans le dossier "Contrôles" :



Le numéro entre crochets [xx/yy] a le sens suivant :

xx = Numéro de blocs fonction du type indiqué utilisés dans le projet actuel

yy = Numéro maximal de blocs fonction du type indiqué utilisables

1.3.1. SEC. : SIMPLE EVENT CONTROL

Le bloc fonction le plus utile est le SEC (Simple EC Event Control), comme on peut le constater il est possible d'utiliser un maximum de 32 SEC.

Le SEC effectue une séparation entre l'événement "Faux" et l'évènement "VRAI" :



En double-cliquant sur le bloc fonction les réglages du Simple Event Control apparaissent :

		SEC1	
SEC1 Event Co	ontrol		——————————————————————————————————————
SEC1			Configure Simple Event Control Actions
Simple Event C	ontrol		
Inputs		1-	 Output Pad 1 Output Pad 2
Input Logic	AND	\sim	Coupur du 2
Send	Nothing	~	Wait for Notification
To Profile		\sim	Append Notification to SysLog
Block Info			
Block Function	on Description		
0			APPLY CANCEL

SEC peut traiter de 1 à 4 entrées (Inputs), dans le cas > 1 vous pouvez choisir l'entrée logique :

SEC1	Configure 3	Simple Event	Control A	ctio
Simple Event Control				
loputs	2 G Outpu	It Pad 1		
	O Outpu	it Pad 2		
Input Logic AND	~			
Send OR	Wat fo	r Notification	Ē.	
To Profile		I Notification	to SysLog	9
Block Info				
Block Function Descrip	ion			

C'est-à-dire les événements en entrée doivent tous être vrais (AND) ou il suffit qu'un seul soit vrai (OR).

Il est possible d'associer l'envoi de textos ou d'appels audio avec "Envoyer" :

SEC1 Event Co	ntrol	- 🗆 X
SEC1		Configure Simple Event Control Actions
Simple Event Co	ontrol	
Inputs	1	Output Pad 1
in poro	. •	Output Pad 2
Input Logic	AND \lor	
Send	Nothing ~	Wait for Notification
To Profile	Nothing Audio Call Audio Call + SMS	Append Notification to SysLog
Bock Info	Audio Call + Email SMS Email	
Block Functio	SMS + Email Http Post SMS + Http Post	
0		APPLY CANCEL

Si vous voulez que les événements apparaissent **dans le logger d'événements** cocher la ckeckbox "Notification à Syslog".

1.4. ACTIONS

Les actions sont disponibles dans SEAL dans le dossier Actions :

Element Types
Events
Variables
Functions
Controls
Actions
Extended Variables
DIN2
DIN3
DIN4
DOUT1
B
GSM
SEC1

Des actions sur les compteurs, sur les sorties numériques, sur les registres sont disponibles etc.

L'action d'envoyer un texto (ou un appel audio) est considérée comme une action particulière et doit être gérée à travers des messages (Messages) et à travers la configuration du bloc logique :

SEC1		Configure Simple Event Control Action
Simple Event C	ontrol	
locute	1.	Output Pad 1
inputs	· ·	Output Pad 2
Input Logic	AND \sim	
Send	Nothing ~	Wait for Notification
To Profile	Nothing Audio Call Audio Call + SMS	Append Notification to SysLog
Bock Info	Audio Call + Email SMS	
Bock Info Block Functio	Audio Call + Email SMS Email SMS + Email Http Post SMS + Http Post SMS + Http Post	

Les Messages peuvent à leur tour être reliés à l'action véritable (qui peut exister ou pas).

Par exemple l'envoi d'un SMS en cas de dépassement d'un seuil sur l'analogique 1 peut être fait comme suit :



Il est possible de faire suivre les messages d'une commande de la sortie numérique 1 :



12

2. RÉALISATION ET PROGRAMMATION DU PREMIER PROJET SEAL

A titre d'exemple, étape par étape, nous réalisons un projet simple par exemple pour Z-GPRS3 dont le but est d'envoyer un SMS d'alarme en cas de changement d'état de l'entrée numérique 1 (DIN1).

La première étape consiste à définir la cible en choisissant par exemple "Z-GPRS3" :

Select Target		×
	Z-GPRS3	~
	Show All Versions	
0	APPLY	CANCEL

Passons à la configuration de la carte SIM qui enverra SMS d'alarme en cliquant sur l'icône \overline GSM

Sélectionnons maintenant les paramètres relatifs à notre opérateur téléphonique :

iSM	Configure Modem GSM/GPRS S	Services 🗹 Enabl
eneral SMS GPRS	Advanced	
SIM Operator		
Country	Italy	~
Operator	TIM	Ý
Country Calling Code	+39	
SIM Type		
Voice	O Data Only (NOT Sends/Re	ceives Voice Call)
PIN		
Enable PIN	PIN Code	

Introduisons maintenant dans la rubrique le numéro de téléphone auquel envoyer les SMS en cliquant sur l'icône

Double-cliquons sur "Administrateur" et saisissons le numéro de téléphone + 3912346 :

	#	Profile	User Name		Phone N	lumber	E-Mail		
•	1	Administrator	Administrator						
	2	Manager	User1	Adn	ninistrator			×	
	3	Log Admin	User2	-					
	4	Alert Admin	User4	Edit	lser				
	5	Operator	User3	User		Administrat	or.		
						Automistrat	01		
				Desc	ription	Super User			
0		_	_	Profile	•	Administrat	or ~		
0				Phor	e Number	+3912346		i l	-
				E-Ma	il Address				

_	#	Profile	User Name	Phone Number	E-Mail
	1	Administrator	Administrator	+3912346	
	2	Manager	User1		2
	3	Log Admin	User2		
	4	Alert Admin	User4		
	5	Operator	User3		

La configuration est ainsi complète.

Maintenant il faut programmer la chaine d'alarmes relative à l'entrée numérique 1.

D'abord, glissons sur le projet l'événement d'alarme ou le bloc fonction DIN1 ALM :

SeAL Graph Editor v2.1 - [[Z-GPRS3] - NewP	roject]					
File Edit Project Build Targ	jet Wi	ndow	4	About				
፝ 🗳 💾 💙 ୯ 🞯 🗢 🕨	# 12	Ŷ	ę	👼 GSM	T NET	C RTC	CLOUD	A¶ ∨
Bernent Types Events Events AIN1 AIN2 AIN1 STS Event Condition AIN2 AIN2 AIN1 AIN2 AIN2 AIN2 AIN2 AIN2 AIN4 AIN4	n hi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti				EV14 DIN1 ALM			

Glissons le bloc de fonction de logique Simple Event Control :



Et puis connectons l'événement à la logique de cette façon :

Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le point A et maintenir la pression et relâcher sur le point B :



Maintenant, on double-clique sur le bloc fonction de la logique "SEC1" :

Réglons sur "Envoyer" l'envoi "SMS" au profil Opérateur.

Comme notre utilisateur est l'administrateur il est présent dans tous les profils et donc il recevra les SMS :

		SEC1 ESEMPIO	O INVIO SMS Event Control	>
EV/14	SEC1 ESEMPIO INVIO	SEC1		Configure Simple Event Control Actions
	SMS L	Simple Event C	Control	
	and	Inputs	1	 Output Pad 1 Output Pad 2
		Input Logic	AND 🗠	
		Send	SMS 🗸	Wait for Notification
		To Profile	Operator ~	Append Notification to SysLog
		Block Info		
		Block Functi	on Description ESEMP	PIO INVIO SMS

Maintenant ajoutons les actions qui dans ce cas sont des textos, ajoutons les deux premiers Messages : MSG0 et MSG1 :

Messages A				
MSG0 : Alarm on digital input				
MSG2 : Alarm on digital input				
* MSG3 : Alarm end on digital				
* MSG4 : Alarm on digital input				
* MSG5 : Alarm end on digital				
MSG6 : Alarm on digital input		5501	MSG1	
MSG7 : Alarm end on digital		ESEMPIO INVIO		L.
MSG8 : Alarm on min value a	EV14 DIN1	SMS Q		
MSG9 : Alam end min value	ALM			
MSG10 : Alarm on low value				
MSG11 : Alarm end low valu			MSGO	
MISG 12 : Avarm on high value				-
MSG 13 : Alarm end high vall v				

Double-cliquons sur les blocs fonction MSG0 et MSG1 pour modifier le test par défaut avec notre message. Assurons-nous que le SEC1 a dans le pad 1 le cas d'événement faux et dans le pad 2 le cas d'un événement vrai :



	EV14 DIN1 ALM	SEC1 ESEMPIO INVIO SMS	MSG1	
MSG1 Mes	sage		2	````````````````````````````````
NSG1 Event Notify ALLARME T Audio A	Message 1 (Max ERMINATO INGR	103 chars) RESSO DIGITALE 1 I input 1		
-				
8				APPLY CANCEL
	EV14 DIN1		MSG1 ALLARME TERMINATO INGRESSO DIGITALE 1	APPLY CANCEL
	EV14 DIN1 ALM		MSG1 ALLARME TERMINATO INGRESSO DIGITALE 1 MSG0	
MSG0 Me MSG0	EV14 DINT ALM Essage		MSG1 ALLARME TERMINATO INGRESSO DIGITALE 1 MSG0	APPLY CANCEL
MSG0 Me MSG0 Me Event Notif ALLARME Audio	EV14 DIN1 ALM sssage D y Message 0 (Max INGRESSO DIGIT Alam on digital ini	: 103 chars)	MSG1 ALLARME TERMINATO INGRESSO DIGITALE 1 MSG0	

Nous avons alors la chaîne finale en reliant le bloc fonction de la logique aux deux messages :



Aussi bien la configuration que le projet sont terminés maintenant il est nécessaire de remplir et soumettre le projet à la RTU.

Remplissons en vérifiant qu'il n'y ait pas d'erreurs, pour remplir utilisons le menu Build :

Se Se	AL Grap	h Editor v2	.1 - [[Z-GPRS3]	- pirmo esemp	oio]		
File	Edit	Project	Bui	ld Targe	t Window	About		
°6 🎒	P	261	o ^o	Generate			FS	CLOU
	Me	ssages	\triangleright	Generate	and Send to R	τU	F6	5
		MSG0 "AL MSG1 "AL	LARM	IE INGRES: IE TERMIN.				

#	Level	Facility	Message	
226	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.3.msk = 0x00000000	
227	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.3.equ = 0x00	
228	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.4.flags = 0x00	
229	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.4.msk = 0x00000000	
230	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.4.equ = 0x00	
231	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.5.flags = 0x00	
232	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.5.msk = 0x00000000	
233	Debug	Element	SEC1 cfg.ev.ctrl.0.op.5.equ = 0x00	
234	Info	Build	Time elapsed 0:0:0.128	

l'élaboration n'a pas signalé d'erreurs.

Maintenant nous pouvons envoyer le projet à la RTU en connectant le câble USB, et en effectuant la connexion avec "Connecter" :

Se SeA	Se SeAL Graph Editor v2.1 [UNDEF TARGET]						
File	Edit	Target	Window About				
		÷ (onnect	F4			
		»(C	Convert Phonebook CSV				
		P	pen Audio Editor				

Connection			
Connection	port	COM30	The search
RTU Info			
	Conne RTU Z-GPF	ected	(7)
	FW 0x620	0 330.0 GA 2.0.0.48 E	Boot 3200
	APP 27669	d2f-5901-4eeb-8084-	7478f24b410b
	IMEI 013		
X	MAC C8		
0			CLOSE

Maintenant envoyons le projet avec Build -> "Générer et Envoyer à RTU" :

File	Edit	Project	Build	Target Win	dow	About	
ñ 省	P	26	o [©] G	enerate			F5
	Fleme	nt Types	▶ G	enerate and Sen	d to R	TU	F6
	Lieme	in types					

Il suffira alors de court circuiter le bornier 15 et 13 pour faire envoyer le SMS d'alarme :

"ALARME ENTRÉE NUMÉRIQUE 1 ACTIVE"

au numéro configuré.

En retirant le court-circuit sur les borniers 15 et 13 on aura un autre SMS d'alarme :

"ALARME TERMINÉE ENTRÉE NUMÉRIQUE 1"

3. SERVICES SERVEUR WEB ET SERVEUR MODBUS TCP-IP

Le RTU disposent de deux services serveurs le serveur web et le serveur modbus tcp-ip :

-SERVEUR WB : permet d'afficher les valeurs des variables du logger en temps réel en utilisant simplement un navigateur web de PC, smartphone ou tablette. Il est possible de voir l'état de la RTU, d'afficher d'éventuelles erreurs, de télécharger les fichiers de logs présents sur les cartes sd etc.

-SERVEUR MODBUS TCP-IP : permet d'accéder en temps réel aux valeurs des variables qui sont en cours de collecte via SCADA ou Modbus TCP-IP client.

Pour les adresses Mobus TCP-P des variables internes des RTU consulter le manuel de l'utilisateur.

Les adresses Mobus TCP-IP des variables étendues des RTU sont calculées au moment de l'élaboration, se rapporter à l'output de l'élaboration :

#	Level	Facility	Message	
251	Debug	Element	APP cfg.app.status_notify_flags.1 = 0x00000000	
252	Debug	Element	APP cfg.app.status_notify_flags.2 = 0x00000000	
253	Debug	Element	APP cfg.app.status_notify_flags.3 = 0x00000000	
254	Debug	Element	APP cfg.app.debug_enable = 0x00000000	
255	Debug	Element	PRT2 1:INVERTER_A 31793:Current String1 var.w.0 = 0x0000	
256	Debug	Element	PRT2 1:INVERTER_A 31793:Current String1 var.w.1 = 0x0000	
257	Debug	Element	PRT2 1:INVERTER_A 31795:Current String2 var.w.2 = 0x0000	
258	Debug	Element	PRT2 1:INVERTER_A 31795:Current String2 var.w.3 = 0x0000	
259	Debug	Element	PRT2 1:INVERTER_A 31797:Current String3 var.w.4 = 0x0000	
260	Debug	Element	PRT2 1:INVERTER_A 31797:Current String3 var.w.5 = 0x0000	
261	Notice	Build	Slave Address Current String1:PRT2 1:INVERTER_A 31793 Current String1 Mapped to 41003	
262	Notice	Build	Slave Address Current String2:PRT2 1:INVERTER_A 31795 Current String2 Mapped to 41005	
263	Notice	Build	Slave Address Current String3:PRT2 1:INVERTER_A 31797 Current String3 Mapped to 41007	
264	Info	Build	Time elapsed 0:0:0.114	

3.1. AUTORISER LE SERVEUR WEB ET LE SERVEUR MODBUS TCP-IP

Pour autoriser le serveur Web et le serveur modbus tcp-it cliquer sur l'icône et régler les paramètres d'accès au serveur web :

NET Network Configuration	- 🗆 X
NET	Configure TCP-IP Services Enable
General Web/FTP Server Mo	dbusServer Client Services
FTP Server	
Enable FTP Server	Port 21
Enable Web Server Introd FTP/Web Server Authentication	focs in SD-CARD Port 80 🜩
C Fashla Authoritization	User Name admin
	Password admin
8	APPLY CANCEL

Pour accéder au serveur Web de l'usine via un navigateur entrer :

http://IP/maintenance/index.html

avec IP comme adresse actuelle IP de la RTU (défaut 192.168.90.101).

Pour accéder au serveur Web personnalisé dans SD carte via un navigateur entrer :

http://IP/index.html

avec IP comme adresse actuelle IP de la RTU (défaut 192.168.90.101).

Pour autoriser le serveur modbus tcp-it :

1 NET Network Configuration	-		×
NET Config General Web/FTP Server ModbusServer	ure TCP-IP Service Client Services	es 🗹 Enal	ble
TCP-IP Modbus Server Enable Modbus TCP-IP Server	Port 502		
A	PPLY	CANCEL	

Le protocole Modbus TCP-IP utilise par défaut le port 502, se rapporter au propre SCADA pour régler le numéro de port correct.

3.2. ACCÈS AU SERVEUR WEB ET AU SERVEUR MODBUS TCP-IP A DISTANCE

Il est possible d'accéder au serveur modbus TCP-IP et au serveur Web à distance en utilisant les modalités suivantes :

-CONNEXION AVEC ADSL / Xdsl

Pour ce type de connexion il est nécessaire d'utiliser la connexion Ethernet et de configurer le modem ADSL / xDSL de sorte que le port des services serveurs soient visibles d'Internet (port forwarding ou serveur virtuel selon le modèle de modem)

-CONNEXION AVEC LE MODEM GSM/GPRS

Pour ce type de connexion il est nécessaire d'utiliser la connexion GSM/GPRS PPP :

Modem GSM C	onfiguration	-	· 🗆	×
GSM	Configure Mode	m GSM/GPRS Ser	vices 🔽 Er	nable
General SMS	GPRS Advanced	1	~	
Enable GPR	S Service 🗹 Enable	PPP 🗌 En	able RTC Syn	c
GPRS Access F	Point Name			
APN	ibox.tim.it			1
APN Auth	nentication Required			
User Name				
Password				
PPP Authe	ntication Required	PAP	⊖ CHAP	
User Name				
Password				
9			CANC	
		APPLI	CANC	CL

Il ne sera donc pas possible d'envoyer des mails de serveur EMAIL SMTP qui demandent la connexion SSL.

Pour la connexion à distance il existe différentes typologies de carte SIM :

3.2.1. SIM CLASSIQUE AVEC SERVICE DONNÉES

Cette carte SIM est la plus courante et la plus couramment utilisée dans les smartphones. Cette carte SIM n'est pas typiquement joignable directement car tous les ports en entrée sont filtrés. Il est nécessaire de contacter son opérateur téléphonique et "faire ouvrir les ports en entrée" à la carte SIM. Avec ce type de carte SIM il est seulement possible d'envoyer les fichiers de logs et les alarmes mais il n'est possible d'accéder ni au serveur modbus TCP-IP ni au serveur WEB.

3.2.2. CARTE SIM CLASSIQUE AVEC SERVICE DONNÉES ET PORTS OUVERTS EN ENTRÉE

Cette carte SIM est une carte SIM classique autorisée au service données auquel l'opérateur téléphonique a ouvert les ports en entrée. Avec ce type de carte SIM il est possible d'accéder au serveur modbus TCP-IP et au serveur WEB mais à chaque connexion l'adresse IP change (dynamique).

Pour résoudre le problème la RTU peut répondre au SMS (don le texte est "NET") en envoyant l'adresse actuelle IP. Il existe aussi la possibilité d'utiliser le produit Seneca serveur OPC pour se connecter au serveur Modbus TCP-IP en mode automatique en utilisant un serveur FTP qui maintient toujours la dernière adresse Ip valide.

3.2.3. CARTE SIM AVEC APN PRIVE

Cette carte SIM permet d'accéder à un réseau privé (extérieur donc à Internet) et d'avoir à disposition un IP statique et fixé. Il est donc possible de pointer directement aussi bien le serveur Web que le serveur Modbus TCP-ip.