MANUALE UTENTE

MULTIPROTOCOL "KEY" GATEWAYS SERIES

MODBUS SERIAL / ETHERNET GATEWAYS AND SERIAL DEVICE SERVER





SENECA S.r.l. Via Austria 26 – 35127 – Z.I. - PADOVA (PD) - ITALY Tel. +39.049.8705355 – 8705355 Fax +39 049.8706287

www.seneca.it

ORIGINAL INSTRUCTIONS



ATTENZIONE

SENECA non garantisce che tutte le specifiche e/o gli aspetti del prodotto e del firmware, ivi incluso, risponderanno alle esigenze dell'effettiva applicazione finale pur essendo, il prodotto di cui alla presente documentazione, rispondente a criteri costruttivi secondo le tecniche dello stato dell'arte.

L'utilizzatore si assume ogni responsabilità e/o rischio segnatamente alla configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti in relazione all'installazione e/o applicazione finale specifica.

SENECA, previ accordi al caso di specie, può fornire attività di consulenza per la buona riuscita dell'applicazione finale, ma in nessun caso può essere ritenuta responsabile per il buon funzionamento della stessa.

Il prodotto SENECA è un prodotto avanzato, il cui funzionamento è specificato nella documentazione tecnica fornita con il prodotto stesso e/o scaricabile, anche in un momento antecedente all'acquisto, dal sito internet <u>www.seneca.it</u>.

SENECA adotta una politica di continuo sviluppo riservandosi, pertanto, il diritto di effettuare e/o introdurre - senza necessità di preavviso alcuno – modifiche e/o miglioramenti su qualsiasi prodotto descritto nella presente documentazione.

Il prodotto quivi descritto può essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale qualificato per la specifica attività ed in conformità con la relativa documentazione tecnica avendo riguardo, in particolare modo, alle avvertenze di sicurezza.

Il personale qualificato è colui che, sulla base della propria formazione, competenza ed esperienza, è in grado di identificare i rischi ed evitare potenziali pericoli che potrebbero verificarsi nell'utilizzo di questo prodotto.

I prodotti SENECA possono essere utilizzati esclusivamente per le applicazioni e nelle modalità descritte nella documentazione tecnica relativa ai prodotti stessi.

Al fine di garantire il buon funzionamento e prevenire l'insorgere di malfunzionamenti, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, l'assemblaggio, la manutenzione dei prodotti SENECA devono essere eseguiti nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle condizioni ambientali specificate nella presente documentazione.

La responsabilità di SENECA in relazione ai propri prodotti è regolata dalle condizioni generali di vendita scaricabili dal sito <u>www.seneca.it</u>.

SENECA e/o i suoi dipendenti, nei limiti della normativa applicabile, non saranno in ogni caso ritenuti responsabili di eventuali mancati guadagni e/o vendite, perdite di dati e/o informazioni, maggiori costi sostenuti per merci e/o servizi sostitutivi, danni a cose e/o persone, interruzioni di attività e/o erogazione di servizi, di eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, patrimoniali e non patrimoniali, consequenziali in qualsiasi modalità causati e/o cagionati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia e/o altre responsabilità derivanti dall'installazione, utilizzo e/o impossibilità di utilizzo del prodotto.

CONTACT US	
Technical support	supporto@seneca.it
Product information	commerciale@seneca.it



Document revisions

DATE	REVISION	NOTES	AUTHOR
21/03/2022	01	Prima revisione per nuovo hardware e nuovo firmware.	MM
25/07/2022	02	Eliminata la dicitura relativa ai tag	MM
06/02/2023	03	Aggiunto nuovo modello Z-KEY-2ETH	MM
19/07/2024	05	Aggiunte nuove funzionalità dal firmware rev. 152 Ora tutte le funzioni di Z-KEY-0 e Z-KEY-2ETH sono disponibili anche su R-KEY-LT	ММ
13/02/2025	07	Aggiunte nuove funzionalità per il nuovo hardware "Flex" Riscritte parti del manuale per uniformità con gli altri protocolli	ММ
24/02/2025	08	Aggiunto capitolo sul significato dei led Riscritto capitolo "descrizione"	MM
26/03/2024	09	Aggiunte nuove funzionalità dal firmware rev 217	MM

Questo documento è di proprietà di SENECA srl. La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate.



INDICE

1.	AVVERTENZE PRELIMINARI		7
1.1.	DESCRIZIONE		7
1.2. 1.3.	CARATTERISTICHE DELLE PORTE DI COMUNICAZIONE DELLA SERI	E "KEY"	8 8
2.	REVISIONE HARDWARE DEL DISPOSITIVO		9
3.	TECNOLOGIA FLEX PER IL CAMBIO DI PROTO		
3.1.	CAMBIO DEI PROTOCOLLI CON IL SOFTWARE SENECA DISCOVERY	DEVICE	11
4.	SIGNIFICATO DEI LED		12
4.1.	LED MODELLO Z-KEY-0 (MODBUS)		
4.2.	LED MODELLO R-KEY-LT-0 (MODBUS)		13
4.3.	LED MODELLO Z-KEY-2ETH-0 (MODBUS)		14
5.	PORTA ETHERNET		15
6.	AGGIORNAMENTO FIRMWARE		16
7.	MODALITÀ MODBUS GATEWAY ETHERNET TO	SERIAL	
7.1.	Come funziona		18
8.	MODALITÀ MODBUS TAGS GATEWAY ETHERN	IET TO SERIAL.	19
8.1.	PORTE Master		20
8.2.	1 porta Master e 1 porta Slave (solo modello Z-KEY / z-key-2eth)		21
8.2.1	. Come funziona		
8.3.	Porta 1 e porta 2 Slave		23
8.3.1	. Come funziona		23
8.4.	Modbus Client		24
8.5.	DIAGNOSTICA SEMPLIFICATA DEI TAG		25
8.6.	DIAGNOSTICA ESTESA DEI TAG		26
9.	MODALITA' SERIAL DEVICE SERVER E TCP SE	RVER SERIAL D	EVICE28
9.1.	Come funziona		29
9.2.	Seneca ETHERNET TO SERIAL CONNECT		29
9.2.1	. Installazione del driver Seneca Serial to Ethernet Connect		
9.2.2	Selezionare la porta Com per Seneca Serial to Ethernet Connect		
9.2.3	MANUTENZIONE DELLE PORTE SERIALI VIRTUALI		34
9.2.4	MODIFICA DEL NOME DELLE PORTE COM		35
10.	MODALITA' GATEWAY SERIAL TO ETHERNET		
10.1.	COME FUNZIONA		
ALL RI	SHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY www.seneca.it	MI00579-9-IT	Page 4



11. 11.1.	MODALITA' MODBUS GATEWAY SERIAL TO ET COME FUNZIONA		AL ID38
12.	MODALITA' MODBUS IO DEVICE MASTER		
13.	MODALITA' MODBUS IO DEVICE SLAVE		
14.	WEBSERVER DEI GATEWAY "-0"		40
14.1.	GUIDA PASSO PASSO PER IL PRIMO ACCESSO AL WEBSERVER		40
15.	CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO DA WEBS	SERVER	41
15.1.	PAGINA DI SETUP		
15.1.	1. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE GENERALI		
15.2.	PAGINA DI SETUP VIRTUAL ADDRESSES		
15.3.	PAGINA SETUP TAG (SOLO PER MODALITA' MODBUS TAGS GATEW.	AY)	
15.3.	1. PULSANTI E CLONE DEI TAG		
15.3.	2. SIGNIFICATO DEI CAMPI		
15.3.	3. Vista in tempo reale del Modbus Gateway		51
15.4.	PAGINA SETUP TAG/MODBUS COMMAND (SOLO PER MODALITA' MO	DBUS IO DEVICE MAS	TER)53
15.4.	1. PULSANTI E CLONE DEI COMANDI		53
15.4.	2. SIGNIFICATO DEI CAMPI		
15.4.	3. Vista in tempo reale del Modbus Gateway		
16. 17.	RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO ALLA CONFIGUE	RAZIONE DI FAE	3BRICA57
18.	SERIAL TRAFFIC MONITOR		59
19. FAIL	INSTALLAZIONE DI PIÙ DISPOSITIVI IN UNA F ADDRESS"	RETE UTILIZZAI	NDO IL "DHCP 60
20.	IL CAVO RS232 DB9		60
21. E PO	ESTENDERE IL BUS RS485 SU ETHERNET: MOI ETHERNET SU SERIALE	DBUS SERIALE	SU ETHERNET 60
22. 22.1.	PROTOCOLLI MODBUS DI COMUNICAZIONE SU Codici funzione Modbus supportati	JPPORTATI	61 61
23.	INFORMAZIONI SUI REGISTRI MODBUS		62
ALL RIC BE REP	HTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY WWW.Seneca.it	MI00579-9-IT	Page 5



23.1.	NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS "0 BASED" O "1 BASED"	63
23.2.	NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "0 BASED"	63
23.3.	NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "1 BASED" (STANDARD)	64
23.4.	CONVENZIONE DEI BIT ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER	64
23.5.	CONVENZIONE DEI BYTE MSB e LSB ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER	65
23.6.	RAPPRESENTAZIONE DI UN VALORE A 32 BIT IN DUE REGISTRI MODBUS HOLDING REGISTER CONSECUTIV	/1.65
23.7.	TIPI DI DATO FLOATING POINT A 32 BIT (IEEE 754)	66



1. AVVERTENZE PRELIMINARI

ATTENZIONE!

Questo manuale utente estende le informazioni dal manuale di installazione sulla configurazione del dispositivo. Utilizzare il manuale di installazione per maggiori informazioni.

ATTENZIONE!

In ogni caso, SENECA s.r.l. oi suoi fornitori non saranno responsabili per la perdita di dati / incassi o per danni consequenziali o incidentali dovuti a negligenza o cattiva/impropria gestione del dispositivo, anche se SENECA è ben consapevole di questi possibili danni.

SENECA, le sue consociate, affiliate, società del gruppo, i suoi fornitori e rivenditori non garantiscono che le funzioni soddisfino pienamente le aspettative del cliente o che il dispositivo, il firmware e il software non debbano avere errori o funzionare continuativamente.

1.1. DESCRIZIONE

I prodotti Z-KEY-0, R-KEY-LT-0, Z-KEY-2ETH-0 permettono di convertire dati provenienti dal bus seriale Modbus al bus ethernet Modbus e viceversa.

l dispositivi possono essere configurati anche come dei serial device server (ovvero effettuano una conversione seriale / ethernet trasparente al protocollo).

In particolare sono possibili le seguenti modalità di funzionamento:

- Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#1)
- Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#2) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2 MASTER)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 MASTER PORT#2 SLAVE) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 SLAVE PORT#2 MASTER) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2 SLAVE)
- Serial device server (PORT #1)
- Serial device server (PORT #2) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Gateway Serial to Ethernet (PORT#1 AND PORT#2)
- TCP Server Serial Device (PORT #1)
- TCP Server Serial Device (PORT #2)
- Modbus Gateway Serial to Ethernet Virtual ID (PORT#1 AND PORT#2)
- Modbus IO Device Master
- Modbus IO Device Slave



1.2. PROTOCOLLO MODBUS



I protocolli Modbus supportati sono: Modbus RTU Master Modbus RTU Slave Modbus ASCII Master Modbus ASCII Slave Modbus TCP-IP Server Modbus TCP-IP Client Per ulteriori informazioni su questi protocolli, consultare il sito web delle specifiche Modbus: http://www.modbus.org/specs.php

1.3. CARATTERISTICHE DELLE PORTE DI COMUNICAZIONE DELLA SERIE "KEY"

PRODOTTO	PORTE	PORTA SERIALE	PORTA	PORTE SERIALI
	ETHERNET	#1	SERIALE #2	ISOLATE
		RS232/RS485	RS485	
		CONFIGURABILE		
Z-KEY-0	1	1	1	Sì, entrambe le porte
R-KEY-LT-0	1	1	NO	NO
Z-KEY-2ETH-0	2	1	1	Sì, entrambe le porte



2. REVISIONE HARDWARE DEL DISPOSITIVO

In un'ottica di miglioramento continuo Seneca aggiorna e rende sempre più sofisticato l'hardware dei suoi dispositivi. È possibile conoscere la revisione hardware di un prodotto tramite l'etichetta posta nel fianco del dispositivo.

Un esempio di etichetta del prodotto R-KEY-LT è il seguente:



Nell'etichetta è anche riportata la revisione di firmware presente nel dispositivo (in questo caso 2.0.1.0) al momento della vendita, la revisione hardware (in questo caso) è la E00.

Per migliorare le prestazioni o per estendere le funzionalità Seneca consiglia di aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile (si veda nel sito www.seneca.it la sezione dedicata al prodotto).

Un Webserver interno è disponibile anche per la configurazione e la visualizzazione dei valori in tempo reale.



3. TECNOLOGIA FLEX PER IL CAMBIO DI PROTOCOLLO



I dispositivi della serie KEY, a partire dalla revisione hardware indicata nella tabella seguente, includono la tecnologia Flex.

GATEWAY	TECNOLOGIA FLEX SUPPORTATA DALLA REVISIONE HARDWARE
Z-KEY	"G00"
R-KEY-LT	"E00"
Z-KEY-2ETH	"C00"

Flex permette di cambiare a piacimento la combinazione dei protocolli di comunicazione industriale supportati dai gateway tra un elenco di quelli disponibili, lo sviluppo è in continuo aggiornamento, per una lista esaustiva fare riferimento alla pagina:

https://www.seneca.it/flex/

Alcuni esempi di protocolli supportati sono:



Il gateway diventa quindi "universale" e compatibile con i sistemi Siemens oppure Rockwell oppure Schneider etc....senza la necessità di acquistare hardware differenti.



3.1. CAMBIO DEI PROTOCOLLI CON IL SOFTWARE SENECA DISCOVERY DEVICE

Dalla revisione 2.8 il software Seneca Discovery Device individua i dispositivi che supportano la tecnologia "Flex":

erca	•			- 0
Nome	FLEX	Indirizzo	Mac	Versione
I-KEY-LT-0	42	192.168.90.102	C8:F9:81:0E:4F:C6	2011.206
	Nessun de	rvice selezionato		

Ad esempio nel caso in figura è possibile premere il pulsante "Cambio Protocollo" e selezionare il protocollo di destinazione tra quelli in elenco:

🔜 Cambia protocollo	×
Protocollo di destinazione (-0) MODBUS SERIAL SERVER <-> MODBUS RTU/ASCII/TCI	р v
(-0) MODBUS SERIAL SERVER <-> MODBUS RTU/ASCII/TC	2
File C:\Users\vianello.SEN (-P) PROFINET IO <-> MODBUS RTU/ASCII/TCP	
(-E) ETHERNET/IP <-> MODBUS RTU/ASCII/TCP	- 1
Al termine dell'aggiornamento, alzare i DIP SWITCH secondo la tabella qui sotto:	
2-KEY / 2-KEY-2ETH R-KEY-LT DIP1 SW1 ON DIP1 SW2 ON DIP2 SW1 ON DIP2 SW2 ON	
Pronto	
Seleziona Avvia	3

Alla fine dell'operazione portare (solo alla prima accensione) i dip 1 e 2 a "ON" per forzare il dispositivo a default (vedi anche il capitolo "RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO ALLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA").

Fare sempre riferimento al manuale user del protocollo di comunicazione installato nel dispositivo scaricandolo dal sito Seneca.



4. SIGNIFICATO DEI LED

I dispositivi sono dotati di led il cui significato è il seguente:

4.1. LED MODELLO Z-KEY-0 (MODBUS)

LED	STATO
	Acceso fisso: dispositivo alimentato e indirizzo IP impostato
PWR	Lampeggiante: indirizzo IP non ancora impostato
	Spento: dispositivo non alimentato
СОМ	Non usato
TX1	Lampeggiante: trasmissione dati su porta seriale #1
	Spento: nessuna trasmissione su porta seriale #1
	Lampeggiante: ricezione dati su porta seriale #1
RX1	Acceso fisso: verificare il cablaggio della porta seriale #1
	Spento: nessuna ricezione su porta seriale #1
TX2	Lampeggiante: trasmissione dati su porta seriale #2
	Spento: nessuna trasmissione su porta seriale #2
	Lampeggiante: ricezione dati su porta seriale #2
RX2	Acceso fisso: verificare il cablaggio della porta seriale #2
	Spento: nessuna ricezione su porta seriale #2
	Lampeggiante: presenza di dati sulla porta ethernet
ETH ACT (VERDE)	<i>Acceso fisso:</i> porta ethernet connessa ma nessuna presenza di dati
	Spento: verificare il cablaggio della porta ethernet
ETHINK	Acceso fisso: cavo ethernet connesso
(GIALLO)	Spento: verificare il cablaggio della porta ethernet



4.2. LED MODELLO R-KEY-LT-0 (MODBUS)

LED	STATO
	Acceso fisso: dispositivo alimentato e indirizzo IP impostato
PWR	Lampeggiante: indirizzo IP non ancora impostato
	Spento: dispositivo non alimentato
COM	Non usato
	Lampeggiante: trasmissione dati su porta seriale
TX	
	Spento: nessuna trasmissione su porta seriale
	Lampeggiante: ricezione dati su porta seriale
RX	Acceso fisso: verificare il cablaggio della porta seriale
	Spento: nessuna ricezione su porta seriale
	Lampeggiante: presenza di dati sulla porta ethernet
ETH ACT (VERDE)	<i>Acceso fisso:</i> porta ethernet connessa ma nessuna presenza di dati
	Spento: verificare il cablaggio della porta ethernet
ETH I NK	Acceso fisso: cavo ethernet connesso
(GIALLO)	Spento: verificare il cablaggio della porta ethernet



4.3. LED MODELLO Z-KEY-2ETH-0 (MODBUS)

LED	STATO
	Acceso fisso: dispositivo alimentato e indirizzo IP impostato
PWR	Lampeggiante: indirizzo IP non ancora impostato
	Spento: dispositivo non alimentato
СОМ	Non usato
	Lampeggiante: trasmissione dati su porta seriale #1
TX1	Spento: nessuna trasmissione su porta seriale #1
	Lampeggiante: ricezione dati su porta seriale #1
RX1	Acceso fisso: verificare il cablaggio della porta seriale #1
	Spento: nessuna ricezione su porta seriale #1
	Lampeggiante: trasmissione dati su porta seriale #2
TX2	Spento: nessuna trasmissione su porta seriale #2
	Lampeggiante: ricezione dati su porta seriale #2
RX2	Acceso fisso: verificare il cablaggio della porta seriale #2
	Spento: nessuna ricezione su porta seriale #2
	Lampeggiante: presenza di dati sulla porta ethernet #1
ET1	Acceso fisso: porta ethernet #1 connessa ma nessuna presenza di dati
	Spento: verificare il cablaggio della porta ethernet #1
	Lampeggiante: presenza di dati sulla porta ethernet #2
ET2	Acceso fisso: porta ethernet #2 connessa ma nessuna presenza di dati
	Spento: verificare il cablaggio della porta ethernet #2



5. PORTA ETHERNET

La configurazione di fabbrica della porta ethernet è:

IP STATICO: 192.168.90.101 SUBNET MASK: 255.255.255.0 GATEWAY: 192.168.90.1

Non devono essere inseriti più dispositivi sulla stessa rete con lo stesso ip statico.

ATTENZIONE! NON CONNETTERE 2 O PIU' DISPOSITIVI CON LA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA SULLA STESSA RETE ETHERNET PENA IL NON FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO (CONFLITTO DI INDIRIZZI IP 192.168.90.101)



6. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Al fine di migliorare, aggiungere o ottimizzare le funzionalità del prodotto, Seneca rilascia dei firmware aggiornati sulla sezione del dispositivo nel sito internet <u>www.seneca.it</u>

L' aggiornamento firmware viene effettuato tramite i tool Seneca oppure tramite il webserver.

ATTENZIONE!

PER NON DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO NON TOGLIERE ALIMENTAZIONE DURANTE L'OPERAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE.



7. MODALITÀ MODBUS GATEWAY ETHERNET TO SERIAL

In questo scenario un Client Modbus TCP-IP è collegato tramite Ethernet al Gateway Seneca che ha uno o più Slave Modbus RTU (per esempio la serie Z-PC Seneca) collegati alle sue porte seriali RS232/RS485.

In questa figura è rappresentato un esempio di collegamento LAN:



È possibile anche una comunicazione remota attraverso internet con più Client Modbus TCP-IP:



Sono supportati al massimo 8 Client Modbus TCP-IP simultanei.



7.1. COME FUNZIONA

Il Gateway Modbus da Ethernet a Seriale è il modo più semplice per comunicare con degli Slave Modbus RTU tramite una connessione ethernet.

Non è necessario indicare quali registri devono essere richiesti, perché la conversione da ethernet a seriale viene eseguita in tempo reale e in maniera trasparente.

Il Gateway richiede solo la Configurazione di Rete e quella Seriale (baud rate, parità, ecc...).



Il Client Modbus TCP richiede la lettura/scrittura di un registro ModBUS via ethernet, il gateway converte la richiesta verso gli slave seriali in Modbus RTU/ASCII e la risposta Modbus RTU/ASCII dello slave interrogato viene successivamente convertita verso il Modbus TCP Client.

Il gateway Z-KEY e Z-KEY-2ETH sono dotati di NR 2 porte seriali è possibile impostare la funzione su una sola porta oppure su entrambe, in questo caso le richieste del Client vengono replicate su entrambe le porte (così da poter utilizzare slave con baud rate diversi).



In questa modalità di funzionamento non è possibile collegare due slave Modbus seriali con lo stesso indirizzo Modbus.



8. MODALITÀ MODBUS TAGS GATEWAY ETHERNET TO SERIAL

In una rete Modbus è indispensabile leggere/scrivere il più velocemente possibile i registri dei vari dispositivi Modbus Slave.

Nei Gateway è possibile configurare un massimo di 500 tag (1 tag = 1 variabile che può essere composta da uno o più registri Modbus a seconda del formato dei dati), questi valori sono memorizzati in una memoria condivisa accessibile da Ethernet e/o dalle Seriali.

La memoria condivisa viene aggiornata il più velocemente possibile dalla comunicazione seriale, così quando è richiesto un registro dalla porta Ethernet, i valori vengono letti direttamente dalla Shared Memory senza la necessità di attendere il tempo di risposta dello Slave



Un altro vantaggio è che la memoria condivisa è accessibile anche dal webserver.

In questa modalità, i dati acquisiti da più Slave Modbus vengono raggruppati sotto un unico indirizzo Modbus, questo rende molto più facile lo sviluppo di software dal lato ethernet e riduce drasticamente il tempo di polling del bus seriale. Il numero di slave da gestire può crescere utilizzando più di un Gateway.

Le letture/scritture lato seriale sono ottimizzate automaticamente utilizzando letture/scritture di registro multiple. Con questa ottimizzazione la velocità del bus aumenta drasticamente.

Sono supportati anche i TAG da dispositivi Modbus TCP-IP Server (fino ad un massimo di 10 dispositivi).

Quando un dispositivo Modbus seriale genera un errore di timeout (ad esempio per un guasto), al fine di accelerare il ciclo di acquisizione, viene messo in quarantena per un tempo configurabile.



8.1. PORTE MASTER

In questo scenario un Client Modbus TCP-IP è collegato via ethernet al Gateway Seneca ed uno o più Slave Modbus seriali (ad esempio la serie Z-PC Seneca) sono collegati alle sue porte seriali RS232/RS485. Il gateway Modbus viene utilizzato per ottimizzare le prestazioni della rete e il software Modbus TCP-IP PLC. In questa figura è rappresentato un esempio di utilizzo della modalità con Porta 1 e Porta 2 Master:



ATTENZIONE!

Il modello R-KEY dispone di una sola porta seriale.



8.2. 1 PORTA MASTER E 1 PORTA SLAVE (SOLO MODELLO Z-KEY / Z-KEY-2ETH)

In questo scenario un Client Modbus TCP-IP è collegato via ethernet al Gateway Seneca, un PLC con il solo protocollo Modbus Master seriale è collegato ad una delle porte seriali del Gateway configurata come Slave. Da questa porta sono disponibili, per il PLC, i dati acquisiti dagli Slave Modbus collegati alla porta seriale configurata come Master.

Il PLC può leggere e scrivere i dati relativi ai registri degli Slaves Modbus.

Le stesse operazioni possono essere eseguite anche via Ethernet dal Client Modbus TCP (ad esempio un PC). In questa figura è rappresentato un esempio di questo scenario:







8.2.1. COME FUNZIONA

Molti PLC implementano solo il protocollo Modbus Master seriale (perché non possiedono una porta ethernet). In questo scenario, I valori degli Slave Modbus seriali, devono essere letti/scritti sia da PLC tramite la porta seriale Slave che da un PC tramite la porta ethernet.



Questa funzione è possibile poiché il Gateway Seneca utilizza una memoria interna condivisa tra le porte seriali e la porta ethernet, dove vengono salvati i dati acquisiti dalla rete Slave Modbus seriale.

Il PLC Modbus Master e il PC scrivono / leggono i registri della memoria condivisa del gateway che in tempo reale la mantiene aggiornata comunicando con gli Slave Modbus.



8.3. PORTA 1 E PORTA 2 SLAVE

In questo scenario un Client Modbus TCP-IP è collegato via ethernet al gateway, due PLC che supportano solo protocollo Modbus Master seriale sono collegati alle due porte seriali del gateway, configurate come Slave. Attraverso queste porte i PLC possono comunicare tra loro.

In questa figura è rappresentato un esempio di questo scenario:



8.3.1. COME FUNZIONA

Molti PLC implementano solo il protocollo Modbus Master seriale (perché non possiedono una porta ethernet). Se è necessario scambiare dei registri Modbus tra i PLC e i PC è possibile utilizzare la memoria condivisa.



La memoria condivisa del gateway può essere liberamente letta e scritta da Ethernet e/o dalle porte seriali.

I registri di memoria condivisa devono essere definiti prima con la sezione TAG del setup.



8.4. MODBUS CLIENT

Nelle funzionalità con Porte Master o Slave è sempre possibile attivare questa funzione. Infatti la memoria condivisa può essere popolata anche da dati provenienti da Server Modbus TCP-IP. Si faccia riferimento alla seguente figura:





8.5. DIAGNOSTICA SEMPLIFICATA DEI TAG

La diagnostica dei tag è disponibile solo nella modalità Modbus TAGs Gateway.

La diagnostica dei tag è visualizzabile anche tramite le porte seriali e ethernet Modbus: tramite appositi registri Modbus.

Il primo indirizzo Modbus, da cui parte la diagnostica semplificata, è di default il 49001 (Holding Register 9000). Ogni bit rappresenta un tag con il seguente significato:

1 = TAG OK

0 = TAG FAIL

Il bit meno significativo è lo stato del tag nr 1

Il successivo è lo stato del tag nr 2 e così via...

Per esempio la lettura dei seguenti registri:

49001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

49002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Significa: TAG 1, TAG 4, TAG17, TAG 18, TAG 19, TAG 20 OK, tutti gli altri in FAIL.

All'avvio tutti i tag sono in stato di fail (tutti a 0).



8.6. DIAGNOSTICA ESTESA DEI TAG

La diagnostica dei tag è disponibile solo nella modalità Modbus TAGs Gateway.

Quando un tag è in stato di errore è possibile avere maggiori informazioni utilizzando la diagnostica estesa. La diagnostica estesa riserva 1 byte per ciascun tag (poiché il limite è di 500 tag, ci sono 500 byte = 250 registri Modbus per la diagnostica estesa).

Questa diagnostica si trova alla fine della diagnostica semplificata (indirizzo Modbus di partenza di default è il 49033, Holding register 32).

Ogni registro Modbus contiene 2 tag, quindi ad esempio:

49033 TAG02_TAG01 49034 TAG04_TAG03 ... 49282 TAG500_TAG499 49283 LAST_LOOP_TIME_COM1 [x1 ms] 49284 LAST_LOOP_TIME_COM2 [x1 ms]

Il significato del byte di diagnostica avanzata è:

VALORE BYTE	SIGNIFICATO	NOTE
0	OK	Il tag è correttamente letto/scritto
1	TIMEOUT	La risposta del tag è in timeout, ma verrà
		interrogato di nuovo
2	DELAYED	Troppi fail, il polling del tag è ritardato (il tag
		sarà interrogato nuovamente dopo il tempo di
		quarantena configurato)
3	EXCEPTION	Risposta di eccezione del Modbus ma il tag
		verrà interrogato di nuovo
4	CRC ERRORE	Risposta di eccezione del Modbus CRC ma il
		tag verrà interrogato di nuovo



Per esempio:

49033 0x0000 49034 0x0002

Significa che:

I TAG 1 e 2 sono OK (0x00 e 0x00) II TAG 03 è in stato di ritardo (0x02) II TAG 4 è OK (0x00)

LAST_LOOP_TIME_COMx è un registro che contiene l'ultimo tempo di interrogazione di tutti i tag seriali (in quanti di 10 ms) quindi, per esempio:

49283 2549284 42

Significa che il loop della seriale 1 è stato di 250ms, il loop della seriale 2 è stato di 420ms.



9. MODALITA' SERIAL DEVICE SERVER E TCP SERVER SERIAL DEVICE

Queste due modalità hanno un funzionamento simile, in particolare la modalità "Serial Device Server" si riferisce alla gestione della porta COM secondo la RCF2217 e basata sul protocollo Telnet, mentre la modalità "TCP Server Serial Device" è una connessione trasparente di tutto il traffico.

In queste modalità un dispositivo Seriale deve essere collegato ad un PC, ma una connessione diretta non è possibile (ad esempio il dispositivo è troppo lontano dal PC)

Il Gateway Seneca può essere utilizzato per estendere una connessione seriale utilizzando una connessione Ethernet:



È possibile effettuare anche una connessione via internet (tipicamente per la manutenzione remota di macchine, PLC ecc...):



Per la comunicazione via internet il Router collegato al gateway deve avere un indirizzo ip statico.

NOTA:

Per l'utilizzo del protocollo seriale ZModem attraverso internet, ricordarsi di attivare l'opzione di crash recovery del protocollo.



9.1. COME FUNZIONA

Se un programma per PC ha solo il supporto della porta seriale ma è necessario uscire tramite connessione ethernet è possibile installare il driver Serial to Ethernet fornito gratuitamente da Seneca.

Con questo driver viene creata una coppia di porte seriali virtuali, selezionando queste porte seriali come si fa normalmente, si ottiene che i pacchetti saranno inviati non più via seriale ma via ethernet. A questo punto il Gateway Seneca convertirà il traffico ethernet in seriale attraverso la porta seriale reale, successivamente la risposta seriale sarà riconvertita su ethernet.



9.2. SENECA ETHERNET TO SERIAL CONNECT

Come abbiamo visto, per utilizzare il Gateway in modalità serial device server o TCP server serial mode è necessario installare nel PC il software Seneca Ethernet to Serial Connect.



9.2.1. INSTALLAZIONE DEL DRIVER SENECA SERIAL TO ETHERNET CONNECT

Seneca Ethernet to Serial Connect funziona su windows vista[™], windows 7[™], windows 8[™], windows 10[™] e windows 11[™].

Fare doppio clic sul programma di installazione:



Dopodiché verrà installato il driver com0com:



Selezionare i nomi delle porte virtuali COM#<->COM#:



Manuale Utente

🌍 Null-modem emulator (com	0com) Setup	– 🗆 X	
Choose Components		Vans	
Choose which features of Null-m	nodem emulator (com0com) you n	want to install. 🛛 🕡	
Check the components you wan install. Click Next to continue.	t to install and uncheck the comp	oonents you don't want to	
Select components to install:	[√] com0com	Description	
	Start Menu Shortcuts	Position your mouse over a component to	
	CNCA0 <-> CNCB0	see its description.	
Space required: 344.0KB			
Nullsoft Install System v2,46			
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext > Cancel	

Attendere la fine dell'installazione.



9.2.2. SELEZIONARE LA PORTA COM PER SENECA SERIAL TO ETHERNET CONNECT

Una volta installato il software, è possibile lanciarlo (dal menu start -> Seneca -> Seneca Serial to Ethernet Connect").

Le porte virtuali disponibili compaiono al punto (1) (nel nostro caso è disponibile la porta COM8).

Sull'interfaccia SESC Impostare l'IP del Gateway (2) e la porta TCP (3) configurati sullo Z-KEY tramite il web Server.

Per iniziare la connessione premere il pulsante "Connect Port" (4) La COM8 è ora collegata al Gateway tramite la porta TCP 8000:



Si noti che Seneca SESC può collegare più di un dispositivo seriale allo stesso tempo aggiungendo un'altra porta con il pulsante "ADD PORTS". Ogni nuova porta necessita di un altro gateway, quindi per connettere due dispositivi seriali allo stesso PC sono necessari 2 diversi gateway.

Ora utilizzate la stessa porta (COM8 nel nostro esempio) per il software seriale:



🕵 PuTTY Configuration		?	×
Category:			
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Poxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY set Specify the destination you want to connection set COM8 Connection type: Raw Telnet Rlogin SSI Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Close window on exit: Always Never Only on content	ession ect to Speed 38400 H Ser Load Save Delete clean exit	jal
<u>A</u> bout <u>H</u> elp	<u>O</u> pen	<u>C</u> ance	

Gli altri pulsanti permettono di:

Attivare la connessione (con la configurazione salvata) all'avvio del PC Connettere/Disconnettere tutte le porte configurate Salvare l'attuale configurazione.



9.2.3. MANUTENZIONE DELLE PORTE SERIALI VIRTUALI

Per effettuare la manutenzione delle seriali virtuali accedere a File->Device Manager:

😪 SENECA SESC			– 🗆 X
File			
Italiano Cinglish	al Connection		SENECA
COM8/192.168.90.101:80	Select a virtual COM port Select Z-PASS / Z-KEY IP	COM8 ~ Č	CONNCET PORT
	Select Z-PASS / Z-KEY Port	8000	DISCONNECT PORT
	Debug window		
	4 1 SE TCP(1) SEND: SB 44 5 9 SE TCP(1) SEND: SB 44 5 12 SE TCP(1) SEND: SB 44 5 6 SE		^
	EXITED		~
CONFIGURATION			
Connection at Startup	CONNECT ALL	DISCONNECT ALL SAVE ACTUAL CONFIGURATION	ADD PORTS

A questo punto compare il setup del driver com0com:





Qui è possibile: -Rinominare le seriali virtuali -Aggiungere una coppia di porte -Rimuovere una coppia di porte

ATTENZIONE!

Com0Com crea sempre una coppia di porte, il software Seneca Ethernet to Serial Connect visualizza solamente quella da utilizzare per la connessione (è sempre la seconda).

9.2.4. MODIFICA DEL NOME DELLE PORTE COM

I vecchi software possono utilizzare solo una piccola gamma di porte COM (tipicamente da 1 a 9), quindi potrebbe essere necessario modificare il numero COM virtuale.

A volte la COM può essere contrassegnata come "in uso":

Setup for com0com (CHANGE)	ĸ
The port name COM3 is already logged as "in use" in the COM port database.	
Annulla <u>R</u> iprova <u>C</u> ontinua]

Se dovete utilizzare questo numero COM cliccate su "Continua", poi andate su "Gestione dispositivi". Dobbiamo deselezionare il flag "in use" disinstallando la porta. Poiché la porta ora non è collegata, cliccare su "Mostra periferiche nascoste":





Ora tutti le porte che non sono in uso sono visualizzate in trasparenza (anche la nostra COM3):

- Porte (COM e LPT)
 - Force (com e tr 1)
 Com0com serial port emulator (COM5)
 Com0com serial port emulator CNCB0 (COM2)
 Seneca Virtual Com Port (COM13)
 Seneca Virtual Com Port (COM15)
 Seneca Virtual Com Port (COM16)
 Seneca Virtual Com Port (COM17)
 Seneca Virtual Com Port (COM18)
 Seneca Virtual Com Port (COM19)
 Seneca Virtual Com Port (COM3)
 USB Serial Port (COM10)
 USB Serial Port (COM14)

Ora selezionate la porta COM3 e cliccate su "Disinstallare":



Ora la COM3 è libera e possiamo utilizzarla sul setup di com0com:



Poi cliccare su "Applicare", ora viene creata la coppia COM3, COM2:



Nel software Seneca Ethernet to Serial Device comparirà la porta a destra quindi la COM2



10. MODALITA' GATEWAY SERIAL TO ETHERNET

In questo scenario un Master seriale Modbus deve essere collegato ad uno o più server Modbus TCP-IP. Tipicamente si tratta di PLC privi di porta ethernet che si devono collegare a server Modbus TCP.



10.1. COME FUNZIONA

Questa modalità è il modo più semplice per creare una comunicazione tra un dispositivo Modbus Master seriale con uno o più Modbus TCP-IP Server.

Non è necessario indicare quali registri devono essere richiesti perché la conversione da Seriale ad Ethernet viene eseguita in tempo reale e in maniera trasparente.

Il Gateway richiede solo la Configurazione di Rete, dei parametri di comunicazione seriale (baud rate, parità) e l'intervallo di indirizzi Modbus gestiti dal singolo Server (perché un server può gestire più indirizzi di stazione).



ATTENZIONE!

Non è possibile collegare più di un server Modbus TCP-IP con lo stesso indirizzo Station ID. Se si devono collegare più server Modbus TCP-IP che rispondono allo stesso station ID utilizzare la modalità "Modbus Gateway Serial To Ethernet Virtual ID"

11. MODALITA' MODBUS GATEWAY SERIAL TO ETHERNET VIRTUAL ID

Questo scenario è simile alla modalità Modbus Gateway Serial to Ethernet ma permette di risolvere il problema (ad esempio) in cui i server Modbus TCP-IP rispondo tutti allo stesso station ID (ad esempio 1 e non è possibile cambiarlo).

11.1. COME FUNZIONA

Questa modalità permette di definire un'associazione tra le richieste di station ID del master seriale in modo da sostituire al volo le richieste station id e dirottarle su un altro server. Si faccia riferimento alla seguente tabella:

0 DISABLED • 0 1 SERVER#1 • 1 2 SERVER#2 • 1 3 SERVER#3 • 1 4 DISABLED • 0 5 DISABLED • 0 6 DISABLED • 0 7 DISABLED • 0 8 DISABLED • 0 9 DISABLED • 0 10 DISABLED • 0 11 DISABLED • 0
1SERVER#1 \checkmark 12SERVER#2 \checkmark 13SERVER#3 \checkmark 14DISABLED \checkmark 06DISABLED \checkmark 06DISABLED \checkmark 07DISABLED \checkmark 08DISABLED \checkmark 09DISABLED \checkmark 010DISABLED \checkmark 011DISABLED \checkmark 0
2 SERVER#2 ▼ 1 3 SERVER#3 ▼ 1 4 DISABLED ▼ 0 5 DISABLED ▼ 0 6 DISABLED ▼ 0 7 DISABLED ▼ 0 8 DISABLED ▼ 0 9 DISABLED ▼ 0 10 DISABLED ▼ 0 11 DISABLED ▼ 0
3 SERVER#3 ▼ 1 4 DISABLED ▼ 0 6 DISABLED ▼ 0 6 DISABLED ▼ 0 7 DISABLED ▼ 0 8 DISABLED ▼ 0 9 DISABLED ▼ 0 10 DISABLED ▼ 0 11 DISABLED ▼ 0
4 DISABLED ▼ 0 6 DISABLED ▼ 0 6 DISABLED ▼ 0 7 DISABLED ▼ 0 8 DISABLED ▼ 0 9 DISABLED ▼ 0 10 DISABLED ▼ 0 11 DISABLED ▼ 0
5DISABLED 06DISABLED 07DISABLED 08DISABLED 09DISABLED 010DISABLED 011DISABLED 0
6DISABLED <
7 DISABLED ▼ 0 8 DISABLED ▼ 0 9 DISABLED ▼ 0 10 DISABLED ▼ 0 11 DISABLED ▼ 0
8 DISABLED • 0 9 DISABLED • 0 10 DISABLED • 0 11 DISABLED • 0
9 DISABLED ▼ 0 10 DISABLED ▼ 0 11 DISABLED ▼ 0
10 DISABLED ▼ 0 11 DISABLED ▼ 0
11 DISABLED V
12 DISABLED V
13 DISABLED V
14 DISABLED V
16 DISABLED V 0
16 DISABLED V
17 DISABLED V

Le richieste seriali con station ID 1 seriali vengono girate con station ID 1 sul server modbus tcp-IP #1 Le richieste seriali con station ID 2 seriali vengono girate con station ID 1 sul server modbus tcp-IP #2 Le richieste seriali con station ID 3 seriali vengono girate con station ID 1 sul server modbus tcp-IP #3



12. MODALITA' MODBUS IO DEVICE MASTER

Questa modalità è molto simile alla "Modbus Gateway with TAGs" con porte 1 e 2 master ma in questo caso l'ottimizzazione di quanti registry richiedere al singolo dispositivo è fatta dall'utente. Ovvero non c'è più il concetto di Tag bensì quello di richiesta modbus. Questo permette di avere un controllo assoluto sui comandi modbus lato seriale (anche solo comandi di scrittura senza alcuna lettura per esempio).

12.1. COME FUNZIONA

SENECA® (SENECA)	Z-KEY-2ETH-	HWC Setup Co	mmands/Tags Firm	ware Vers	sion : 2011_217							
STATUS	Scegli file N	essun file selezionato	Load Cfg File									
SETUP												
SETUP MODBUS	Save to file current configuration											
COMMANDS/TAGS												
VO MAPPING	AFFLT											
FIRMWARE UPDATE	ADD DELETE MOVE UP MOVE DOWN											
CERTIFICATE/DATABASE UPDATE	PRES8 'CTRL' KEY TO SELECT MORE ROW9											
SERIAL TRAFFIC						TADOET		TADOFT	TADOET		TARGET	
MONITOR	MODBUS	MNEMONIC	TARGET MODBUS	TARGET	TARGET	MODBUS	TARGET MODBUS	MODBUS	MODBUS	TARGET MODBUS	MODBUS	TARGET MODBUS
	INDEX	NAME	DEVICE	RESOURCE	TO	STATION ADDRESS	COMMAND	START REGISTER	DATA LENGTH	MODE	TRIGGER (ms)	ENDIAN SWAP
	1 CI	VID1	CUSTOM ¥	~	PORT#1 V	1	READ HOLDING REGISTER	∨ 1	10	WRITE ONLY ON DATA CHANGE	✔ 1000	NONE V

La configurazione avviene fornendo il comando modbus e il numero di registri da utilizzare.

Diversamente dalla modalità a Tag qui i valori sono copiati nella shered memory solo come dati grezzi. È, però, possibile definire anche solo comandi di scrittura (ad esempio alcuni slave non supportano comandi di lettura e quindi non sarebbe possibile utilizzare la modalità a Tag).

13. MODALITA' MODBUS IO DEVICE SLAVE

Questa modalità è molto simile alla "Modbus Gateway with TAGs" con le porte 1 e 2 slave. In questa modalità il dispositivo mette a disposizione due aree, una di sola lettura ed una di sola scrittura. Ogni area è composta da 512 byte (256 registri modbus).

13.1. COME FUNZIONA

L'area di lettura è disponibile nei registri:

40001 ... 40256 (Holding Registers) 1...256 (Coil)

L'area di scrittura è disponibile nei registri:

40257 ... 40512 (Holding Registers) 257...512 (Coil)

Eseguendo una scrittura sull'area di scrittura il valore è leggibile in quella di lettura da tutte le porte.



14. WEBSERVER DEI GATEWAY "-0"

14.1. GUIDA PASSO PASSO PER IL PRIMO ACCESSO AL WEBSERVER

PASSO 1: ALIMENTARE IL DISPOSITIVO E COLLEGARE LA PORTA ETHERNET

PASSO 2 SOFTWARE SENECA DISCOVERY DEVICE

Se è necessario cambiare l'indirizzo IP del dispositivo (default 192.168.90.101), lanciare il software Seneca Discovery Device ed eseguire lo SCAN, selezionare il dispositivo e premere il pulsante "Assign IP", impostare una configurazione compatibile con il proprio PC, ad esempio:

😸 AssignIP		×
DHCP		
IP		
192.168.1.101		
Netmask		
255.255.255.0		
Gateway		
192.168.1.1		
	ОК	Stop

Confermare con OK. Ora il dispositivo è raggiungibile via ethernet dal proprio pc.

PASSO 3 ACCESSO AL WEBSERVER DI CONFIGURAZIONE

Inserire le credenziali di accesso: user: admin password: admin

ATTENZIONE!

I WEB BROWSER DI CUI È STATA TESTATA LA COMPATIBILITA' CON IL WEBSERVER DEL DISPOSITIVO SONO: MOZILLA FIREFOX E GOOGLE CHROME. NON È, QUINDI, ASSICURATO IL FUNZIONAMENTO CON ALTRI BROWSER



15. CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO DA WEBSERVER

ATTENZIONE!

I WEB BROWSER DI CUI È STATA TESTATA LA COMPATIBILITA' CON IL WEBSERVER DEL DISPOSITIVO SONO: MOZILLA FIREFOX E GOOGLE CHROME. NON È, QUINDI, ASSICURATO IL FUNZIONAMENTO CON ALTRI BROWSER

ATTENZIONE!

DOPO IL PRIMO ACCESSO CAMBIARE USER NAME E PASSWORD AL FINE DI IMPEDIRE L'ACCESSO AL DISPOSITIVO A CHI NON È AUTORIZZATO.

ATTENZIONE!

SE I PARAMETRI DI ACCESSO AL WEBSERVER SONO STATI SMARRITI, PER ACCEDERE AL WEBSERVER, È NECESSARIO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI RISPRISTINO ALLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA

15.1. PAGINA DI SETUP

Scegli file Nessu	n file selezionat	Load conf file
Save conf file		
	CURRENT	UPDATED
ETHERNET DHCP	Disabled	Disabled 🗸
ETHERNET STATIC IF	192.168.90.101	192.168.90.101
ETHERNET STATIC IP MASK	265.265.265.0	255.255.255.0
ETHERNET STATIC GATEWAY	192.168.90.1	192.168.90.1
WORKING MODE	MODBUS GATEWAY ON PORT#1	MODBUS GATEWAY ON PORT#1
TIMEOUT RESPONSE MODE	NONE	NONE 🗸
TCP/IP PORT	502	502

La prima colonna rappresenta il nome del parametro, la seconda colonna "current" è il valore corrente del parametro. L'ultima colonna "updated" è utilizzata per modificare la configurazione corrente.

Quando una configurazione è stata inserita è necessario confermarla con il pulsante "APPLY", a questo punto la nuova configurazione è operativa.

Se si desidera ripristinare i parametri di default, cliccare sul pulsante "FACTORY DEFAULT".



15.1.1.PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE GENERALI

SENECA"	R-KEY-LT-HW3	Setup	Firmware Version : 1800	0_123
Status	Sceali file Nessu	in file seleziona	ato Load conf file	
etup				
etup TAG	Save conf file			
irmware Update		CURRENT		UPDATED
erial Traffic Monitor	DHCP	Disabled	Disabled 🗸	
	STATIC IP	192.168.90.101	192.168.90.101]
	STATIC IP MASK	255.255.255.0	255.255.255.0	
	STATIC GATEWAY	192.168.90.1	192.168.90.1	
	WORKING MODE	Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 MASTER)	Modbus Tags Gateway Et	thernet to Serial (PORT#1 MASTER) 💙
	RESPONSE MODE WHEN RESOURCE IN FAIL	LAST VALUE READ	LAST VALUE READ V	
	Modbus TCP-IP PORT	502	502]
	PORT#1 MODBUS PROTOCOL	RTU	RTU ¥	
	PORT#1 BAUDRATE	9600	9600 ¥	
	PORT#1 DATA BITS	8	8 🗸	
	PORT#1 PARITY	None	None 🗸	
	PORT#1 STOP BITS	1	1 🗸	
	PORT#1 TIMEOUT [ma]	500	500]
	PORT#1 DELAY BETWEEN POLLS [m8]	100	100]
	WRITING RETRIES	3	3]
	PORT#1 MAX READ NUM	16	16]
	PORT#1 MAX WRITE NUM	16	16]
	WEB SERVER PORT	80	80]
	WEB SERVER AUTHENTICATION USER NAME	admin	admin]
	WEB SERVER AUTHENTICATION USER PASSWORD	admin	admin]
	IP CHANGE FROM DISCOVERY	Enabled	Enabled ¥	
	DIAGNOSTIC REGISTERS MAPPING	MAPPED TO HOLDING REGISTERS	MAPPED TO HOLDING F	
	DIAGNOSTIC REGISTERS START ADDRESS	9000	9000	
	PORT#1 TAGS QUARATINE [8]	0	0	
	MODBUS TCP-IP CLIENT	ENABLED	ENABLED ¥	
	MODBUS TCP-IP			



I parametri di configurazione generale sono spiegati di seguito:

DHCP

Disattivato: Viene impostato una Configurazione di Rete statica Attivato: L'indirizzo IP, la maschera IP e l'indirizzo del gateway sono ottenuti dal server DHCP. L'indirizzo del gateway può essere individuato dal software Seneca Discovery Device.

ETHERNET STATIC IP

Indirizzo IP statico quando il DHCP è disabilitato

ETHERNET STATIC IP MASK

Maschera quando il DHCP è disabilitato

ETHERNET STATIC GATEWAY

Indirizzo del gateway quando il DHCP è disabilitato

WORKING MODE

Seleziona il modo di funzionamento del Modbus Gateway:

- Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#1)
- Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#2) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2 MASTER)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 MASTER PORT#2 SLAVE) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 SLAVE PORT#2 MASTER) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Tags Gateway Ethernet to Serial (PORT#1 AND PORT#2 SLAVE)
- Serial device server (PORT #1)
- Serial device server (PORT #2) (solo modelli con 2 porte seriali)
- Modbus Gateway Serial to Ethernet (PORT#1 AND PORT#2)
- TCP Server Serial Device (PORT #1)
- TCP Server Serial Device (PORT #2)
- Modbus Gateway Serial to Ethernet Virtual ID (PORT#1 AND PORT#2)
- Modbus IO Device Master
- Modbus IO Device Slave

TCP/IP PORT

Porta TCP-IP per protocollo Modbus TCP-IP Server (È possibile collegare al gateway fino ad un massimo di 8 client)



PORT#n MODBUS PROTOCOL

Seleziona il protocollo seriale Modbus RTU o ASCII

PORT#n BAUDRATE

Seleziona il baudrate della porta seriale

PORT#n BIT

Seleziona il numero di bit per la comunicazione seriale.

PORT#n PARITY

Seleziona il tipo di parità della porta seriale (Nessuna, Pari o Dispari)

PORT#n STOP BITS

Imposta il numero di bit di stop della porta (1 o 2), si noti che se la parità è impostata, può essere utilizzato solo 1 bit di stop.

PORT#n TIMEOUT [ms]

Imposta il tempo di attesa per una risposta dal dispositivo seriale modbus slave, dopo questo tempo senza alcuna risposta si avrà un TIMEOUT.

PORT#n DELAY (Solo per Modalità Serial Device Server)

Imposta il tempo di silenzio dopo il quale il pacchetto ethernet viene inviato alla seriale. Questo valore deve essere regolato in base alla specifica applicazione.

PORT#n DELAY BETWEEN POLLS [ms] (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)

Imposta la pausa tra due richieste Modbus master seriali successive.

PORT#n WRITING RETRIES (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)

Imposta il numero di tentativi di scrittura sul (o sui) TAG prima di impostare lo stato di FAIL.

PORT#n MAX READ NUM (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)

Imposta il Massimo numero di registri che possono essere letti con le funzioni di lettura multipla (il gateway ottimizzerà le letture con al massimo questo numero di registri). Va regolato in base al massimo numero di registri che si possono essere letti contemporaneamente dal dispositivo slave.

PORT#1 MAX WRITE NUM (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)

Imposta il Massimo numero di registri che possono essere scritti con le funzioni di scrittura multipla (il gateway ottimizzerà le scritture con al massimo questo numero di registri).

WEB SERVER PORT

Imposta la porta TCP-IP per il Webserver.



WEB SERVER AUTHENTICATION USER NAME

Imposta il nome utente per l'accesso al Webserver (se nome utente e password sono lasciati vuoti non è necessaria alcuna autenticazione per l'accesso al Webserver)

WEB SERVER AUTHENTICATION PASSWORD

Imposta la password per l'accesso al Webserver (se nome utente e password sono lasciati vuoti non è necessaria alcuna autenticazione per l'accesso al Webserver)

ATTENZIONE!

CAMBIARE NEL WEBSERVER IL NOME UTENTE E LA PASSWORD DI DEFAULT PER LIMITARNE L'ACCESSO.

ATTENZIONE!

SE SI LASCIANO VUOTE LE DUE CASELLE DI TESTO DEI PARAMETRI L'AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO VIENE TOLTA.

WEBSERVER HTTPS

Forza il webserver ad usare il protocollo https sicuro invece che quello http

ETHERNET IP CHANGE FROM DISCOVERY

Imposta per impostare se un utente è autorizzato a modificare la configurazione IP dal software "Seneca Discovery Device".

DIAGNOSTIC REGISTERS MAPPING (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)

Imposta il tipo di registro che conterrà la diagnostica semplificata ed avanzata. È possibile selezionare tra holding registers o input registers.

DIAGNOSTIC REGISTER START ADDRESS (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)Imposta l'indirizzo

di partenza per i registri di diagnostica (default offset 9000 -> 49001 in caso di holding registers o 39001 in caso di input registers)

PORT #n TAGS QUARANTINE [s] (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)

Quando un TAG è in FAIL questo viene messo in quarantena e non viene più interrogato per il tempo impostato.

MODBUS TCP-IP CLIENT (Solo per Modalità Gateway Tags Modbus)

Abilita o meno i client Modbus TCP-IP, il gateway può collegarsi ad un massimo di 10 server Modbus TCP-IP.

TCP-IP PORT SERVER #n (Solo se attivo il Modbus TCP-IP client o Gateway da Seriale ad Ethernet) Utilizzato per impostare la porta #n del server TCP-IP



TCP-IP ADDRESS SERVER #n (Solo se attivo il Modbus TCP-IP client o Gateway da Seriale ad Ethernet)

Utilizzato per impostare l'indirizzo IP del server #n

MODBUS TCP-IP CLIENT TIMEOUT [ms] (Solo se attivo il Modbus TCP-IP client o Gateway da Seriale ad Ethernet)

Utilizzato per impostare il timeout di connessione per i client Modbus TCP-IP.

MODBUS TCP-IP CLIENT DELAY BETWEEN POLLS [ms] (Solo se attivo il Modbus TCP-IP client)

Imposta la pausa tra due richieste Modbus TCP-IP client successive.

MODBUS TCP-IP CLIENT WRITING RETRIES (Solo se attivo il Modbus TCP-IP client)

Imposta il numero di tentativi di scrittura sul (o sui) TAG prima di impostare lo stato di FAIL.

MODBUS TCP-IP CLIENT MAX READ NUM (Solo se attivo il Modbus TCP-IP client)

Imposta il Massimo numero di registri che possono essere letti con le funzioni di lettura multipla (il gateway ottimizzerà le letture con al massimo questo numero di registri).

MODBUS TCP-IP CLIENT MAX WRITE NUM (Solo se attivo il Modbus TCP-IP client)

Imposta il Massimo numero di registri che possono essere scritti con le funzioni di scrittura multipla (il gateway ottimizzerà le scritture con al massimo questo numero di registri).

SERVER#n START/LAST SLAVE ADDRESS (Solo se attiva la modalità Gateway da Seriale ad Ethernet)

Utilizzato per collegare più di un server Modbus TCP-IP al Master Modbus seriale, se la richiesta è nell'intervallo (indirizzo server start/last slave address), il pacchetto viene inviato al server appropriato: Per esempio:

In questa configurazione:

il server#1 ha un campo slave start = 1 e last = 10

il server#2 ha un campo slave start = 11 e last =20

se il master seriale richiede l'indirizzo slave da 1 a 10 allora il pacchetto viene inviato al server#1 se il master seriale richiede l'indirizzo slave da 11 a 20 allora il pacchetto viene inviato al server#2

WATCHDOG ENABLE

Abilita o no il riavvio a tempo del gateway.

WATCHDOG TIMEOUT [ore]

Imposta il tempo in ore dopo il quale il gateway si riavvierà (solo in caso il parametro WATCHDOG ENABLE sia attivato).



15.2. PAGINA DI SETUP VIRTUAL ADDRESSES

Permette di impostare la tabella di conversione per gli indirizzi virtuali (solo se si è selezionata la modalità Modbus Gateway Serial to Ethernet Virtual ID).

APPLY		
VIRTUAL MODBUS ADDRESS	MODBUS TCP/IP SERVER	MODBUS ADDRESS
0	DISABLED 🗸	0
1	DISABLED 🗸	0
2	DISABLED 🗸	0
3	DISABLED 🗸	0
4	DISABLED 🗸	0
б	DISABLED 🗸	0
6	DISABLED 🗸	0
7	DISABLED 🗸	0
8	DISABLED 🗸	0
9	DISABLED 🗸	0
10	DISABLED 🗸	0
11	DISABLED 🗸	0
12	DISABLED 🗸	0
13	DISABLED 🗸	0
14	DISABLED 🗸	0
15	DISABLED 🗸	0
16	DISABLED 🗸	0
17	DISABLED 🗸	•

Nella prima Colonna "Virtual Modbus Address" è contenuto lo station address virtuale della richiesta master. Nella seconda Colonna "Modbus TCP/IP Server" è selezionabile il Modbus TCP-IP server a cui girare la richiesta.

Nella terza Colonna "Modbus Address" è riportato lo station address a cui risponde quel Modbus TCP-IP server (di solito 1).



15.3. PAGINA SETUP TAG (SOLO PER MODALITA' MODBUS TAGS GATEWAY)

Nella modalità Modbus Tags Gateway è necessario definire i tag (ovvero le variabili) Modbus, per far questo è possibile utilizzare:

- Il webserver
- Un template excel scaricabile dal sito Seneca

In questo capitolo verrà spiegata la configurazione del tag dal webserver. Per editare i TAG tramite webserver accedere alla sezione "Setup tag" del menù di navigazione:

15.3.1.PULSANTI E CLONE DEI TAG

Tramite i pulsanti:

ADD DELETE MOVE UP MOVE DOWN

È possibile aggiungere, cancellare e spostare un Tag dalla lista.

È possibile selezionare una riga tramite l'uso del mouse:

Z-KEY-2E	TH-HWC S	etup TAG Firm	ware Version : 2011_21	7							
Scegli file	Nessun file s	elezionato Load	I Tag File								
Save to file	e current confi	guration									
APPLY											
CLONE	DELETE	NOVE UP MOVE DO	WN								
PRESS "CT	RL" KEY TO SE	ELECT MORE ROWS									
GATEWAY TAG NR	GATEWAY MODBUS START REGISTER	GATEWAY TAG NAME	TARGET MODBUS DEVICE	TARGE RESOUR	T CE	TARGET CONNECTED TO	TARGET MODBUS STATION ADDRESS	TARGET MODBUS REQUEST TYPE	TARGET MODBUS START REGISTER	TARGET REGISTER DATA TYPE	
1	40001	TAG40001	CUSTOM 🗸	~		PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	1	16BIT SIGNED	~
2	40002	TAG40002	CUSTOM 🗸	~		PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	2	16BIT SIGNED	~
	40003	TAG40003	CUSTOM 🗸	~		PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER	3	16BIT SIGNED	`
4	40004	TAG40004	CUSTOM V	~		PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	4	16BIT SIGNED	*

A questo punto i pulsanti cambiano in:

CLONE DELETE MOVE UP MOVE DOWN

Ovvero "ADD" è sostituito da "CLONE", premendo il pulsante "CLONE" il TAG selezionato viene clonato, la posizione nella memoria modbus viene automaticamente calcolata in base al tipo di registro.

Per tornare alla modalità di partenza è sufficiente premere nuovamente con il mouse sulla riga selezionata.



Tenendo premuto il pulsante CTRL della tastiera è possibile selezionare e clonare più TAG contemporaneamente:

Z-KEY-2ETH-HWC Setup TAG	Firmware Version : 2011_217
Scegli file Nessun file selezionato	Load Tag File
Save to file current configuration	
APPLY	

CLONE DELETE MOVE UP MOVE DOWN

PRESS "CTRL" KEY TO SELECT MORE ROWS

GATEWAY TAG NR	GATEWAY MODBUS START REGISTER	GATEWAY TAG NAME	TARGET MODBUS DEVICE	TARGET RESOURCE	TARGET CONNECTED TO	TARGET MODBUS STATION ADDRESS	TARGET MODBUS REQUEST TYPE	TARGET MODBUS START REGISTER	TARGET REGISTER DATA TYPE
1	40001	TAG40001	CUSTOM V	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	1	16BIT SIGNED V
2	40002	TAG40002	CUSTOM 🗸	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	2	16BIT SIGNED 🗸
3	40003	TAG40003	CUSTOM 🗸	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	3	16BIT SIGNED 🗸
4	40004	TAG40004	CUSTOM 🗸	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	4	16BIT SIGNED 🗸

15.3.2.SIGNIFICATO DEI CAMPI

Z-KEY-2ETH-HWC Setup TAG Firmware Version : 2011_217													
Scegli file Nessun file selezionato Load Tag File													
Save to file current configuration													
APPLY	APPLY												
ADD DI	ELETE	VE UP MOVE DOWN	1										
PRESS "CTF	RL" KEY TO SE	LECT MORE ROWS											
GATEWAY TAG NR	GATEWAY MODBUS START REGISTER	GATEWAY TAG NAME	TARGET MODBUS DEVICE	TARGET RESOURCE	TARGET CONNECTED TO	TARGET MODBUS STATION ADDRESS	TARGET MODBUS REQUEST TYPE	TARGET MODBUS START REGISTER	TARGET REGISTER DATA TYPE				
1	1 40001 TEST1 CUSTOM V PORT#1 V 1 HOLDING REGISTER 25 32BIT REAL MSW V												

GATEWAY MODBUS START REGISTER ADDRESS

Imposta l'indirizzo della posizione di memoria del Gateway in cui è salvato il TAG, questi registri sono accessibili sia da Modbus seriale che da Modbus TCP-IP.

GATEWAY TAG NAME

Imposta il nome mnemonico del tag (verrà visualizzato nella visualizzazione in tempo reale)

TARGET MODBUS DEVICE

Seleziona il modello di Modbus RTU slave da database dei dispositivi Seneca o seleziona "custom" se non si utilizza uno slave Modbus RTU Seneca.

TARGET RESOURCE

Se si utilizza un dispositivo Seneca Modbus RTU Slave seleziona il nome della risorsa dal database Seneca.



TARGET CONNECTED TO PORT#

Selezionare a quale porta seriale del gateway è collegato il dispositivo slave modbus rtu. (nel caso di R-KEY-LT è disponibile solo la porta COM 1). Qui è anche possibile definire un server modbus TCP-IP remoto.

TARGET MODBUS STATION ADDRESS

Definisce il Modbus Station Address (chiamato anche indirizzo del nodo Modbus) del dispositivo slave.

TARGET MODBUS START REGISTER ADDESS

Definisce il registro di partenza del TAG da acquisire dello slave Modbus RTU.

TARGET MODBUS REQUEST TYPE

Selezionare il tipo di registro Modbus: Coil Discrete Input Holding Register Input Register

TARGET REGISTER DATA

Selezionare il tipo di variabile TAG:

16 BIT UNSIGNED: 1 registro modbus, da 0 a 65535

16 BIT SIGNED: 1 registro modbus, da -32768 a +32767

32 BIT UNSIGNED MSW: 2 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word più significativa, può assumere valori da 0 a 4294967295

32 BIT UNSIGNED LSW: 2 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word meno significativa, può assumere valori da 0 a 4294967295

32 BIT SIGNED MSW: 2 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word più significativa, può assumere valori da -2147483648 a +2147483647

32 BIT SIGNED LSW: 2 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word meno significativa, può assumere valori da -2147483648 a +2147483647

FLOAT MSW: 2 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word più significativa, valore a virgola mobile a singola precisione (IEEE 758-2008)

FLOAT LSW: 2 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word meno significativa, valore a virgola mobile a singola precisione (IEEE 758-2008)

64 BIT SIGNED MSW: 4 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word più significativa, può assumere valori da -9223372036854775808 a +9223372036854775807

64 BIT SIGNED LSW: 4 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word meno significativa, può assumere valori da -9223372036854775808 a +9223372036854775807

64 BIT UNSIGNED MSW: 4 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word più significativa, può assumere valori da 0 to 18,446,744,073,709,551,615

64 BIT UNSIGNED LSW: 4 registri modbus il cui registro Modbus con l'indirizzo inferiore contiene la word meno significativa, può assumere valori da 0 to 18,446,744,073,709,551,615

BIT: 1 Coil booleano o Discrete Input, valore true o false.



N.B. Questo campo viene compilato automaticamente se nel campo "TARGET MODBUS DEVICE" è stato selezionato un dispositivo slave Seneca.

ATTENZIONE!

Tutti i valori di 32 bit sono memorizzati in 2 registri consecutivi, ad esempio: Il Totalizzatore TAG 1 in tipo MSW unsigned a 32 bit è memorizzato negli indirizzi 40016 e 40017: La parola più significativa è il 40016, quella meno significativa è il 40017. Quindi il valore a 32bit si ottiene dalla seguente relazione: Totalizer1 = (40017) + (Reg (40016) × 65536)

L'impostazione dei tag può essere importata/esportata da/verso un file ". cgi":

Si noti che un file. cgi può anche essere importato/esportato da/verso il template Excel.

Nel caso i valori inseriti siano errati il relativo campo è selezionato in colore rosso. Una volta inseriti tutti i valori il salvataggio dei campi avviene con il pulsante "APPLY".

Per esempio il sistema segnala errore (in rosso) anche quando i registri si accavallano come in questo caso:

GATEWAY TAG NR	GATEWAY MODBUS START REGISTER	GATEWAY TAG NAME	TARGET MODBUS DEVICE	TARGET RESOURCE	TARGET CONNECTED TO	TARGET MODBUS STATION ADDRESS	TARGET MODBUS REQUEST TYPE	TARGET MODBUS START REGISTER	TARGET REGISTER DATA TYPE		/
	40001	TAG40001	CUSTOM V	~	PORT#1 V	1	HOLDING REGISTER V	1	32BIT SIGNED MSW	Ş	
2	40002	TAG40002	CUSTOM V	~	PORT#1 V	1	HOLDING REGISTER V	2	16BIT SIGNED	~	
3	40003	TAG40003	CUSTOM V	~	PORT#1 V	1	HOLDING REGISTER V	3	16BIT SIGNED	~	
4	40004	TAG40004	CUSTOM V	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	4	16BIT SIGNED	~	

Il TAG di tipo intero a 32 bit occupa 2 registri modbus (40001-40002 in questo caso) mentre il tag successivo è Impostato erroneamente su 40002.

Per far posto al primo tag è necessario spostare tutti gli altri:

GATEWAY TAG NR	GATEWAY MODBUS START REGISTER	GATEWAY TAG NAME	TARGET MODBUS DEVICE	TARGET RESOURCE	ARGET TARGET CONNECTED TO		TARGET MODBUS REQUEST TYPE	TARGET MODBUS START REGISTER	TARGET REGISTER DATA TYPE
1	40001	TAG40001	CUSTOM V	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	1	32BIT SIGNED MSW 🗸
2	40003	TAG40002	CUSTOM V	~	PORT#1 V	1	HOLDING REGISTER V	2	16BIT SIGNED V
3	40004	TAG40003	CUSTOM V	~	PORT#1 V	1	HOLDING REGISTER V	3	16BIT SIGNED V
4	40005	TAG40004	CUSTOM V	~	PORT#1 V	1	HOLDING REGISTER V	4	16BIT SIGNED V

Ed infatti il sistema non segnala più l'errore.

15.3.3.VISTA IN TEMPO REALE DEL MODBUS GATEWAY

Una volta che i TAG sono configurati è possibile visualizzare in tempo reale lo stato della comunicazione Modbus, dalla sezione Status del menù di navigazione.

La visualizzazione in tempo reale mostrerà la corrente configurazione di rete, la modalità di funzionamento e le informazioni sui TAGS.



SENECA®	R-KEY-LT-	HW3 Status	Firm	ware Versio	on : 1800_123						
Status		DH	CP : Disable	d							
Setup	AC	TUAL IP ADDRE	SS : 192.168	: 192.168.90.101							
Setup TAG		ACTUAL IP MA	SK : 255.255	.255.0							
Firmware Update	ACTUAL GA	ATEWAY ADDRE	ESS: 192.168	.90.1							
Serial Traffic Monitor	ACTU	AL MAC ADDRE	ESS: c8-f9-81	-0e-1e-11							
		WORKING MC	DDE: Modbus	s Tags Gatewa	y Ethernet to Serial	(PORT#1 MAS	STER)				
	PORT	#1 LOOP TIME [ms]: 601								
	PORT	#2 LOOP TIME [ms]: 0								
			REBC	TOC							
		Pa	ge : 1/10 🛛	PREVIOUS P	AGE NEXT PAG	GE					
	GATEWAY TAG NR	GATEWAY TAG NAME	GATEWAY MODBUS START REGISTER	TAG DATA TYPE	TAG VALUE	TAG READING STATUS					
	1	BICI	40001	16BIT UNSIGNED	0	DELAYED	CHANGE				

Le informazioni sui Tags includono: Il nome del TAG, l'indirizzo Modbus del Gateway TAG, il valore del Tag e lo stato del TAG:

OK = TAG privo di errori

FAIL_TO = Timeout Lettura del TAG

DELAYED = Raggiunto il numero di retry impostato, il polling del tag è ritardato (il tag sarà interrogato nuovamente dopo il tempo di quarantena configurato)

EXC = risposta di eccezione del protocollo Modbus



15.4. PAGINA SETUP TAG/MODBUS COMMAND (SOLO PER MODALITA' MODBUS IO DEVICE MASTER)

Nella modalità Modbus IO Device Master è necessario definire i comandi Modbus, per far questo è possibile utilizzare:

- Il webserver
- Un template excel scaricabile dal sito Seneca

In questo capitolo verrà spiegata la configurazione dei comandi dal webserver. Per editare i comandi tramite webserver accedere alla sezione "Setup tag" del menù di navigazione:

15.4.1.PULSANTI E CLONE DEI COMANDI

Tramite i pulsanti:

ADD DELETE MOVE UP MOVE DOWN

È possibile aggiungere, cancellare e spostare un comando dalla lista.

È possibile selezionare una riga tramite l'uso del mouse:

MODBUS COMMAND INDEX	MNEMONIC NAME	TARGET MODBUS DEVICE	TARGET RESOURCE	TARGET CONNECTED TO	TARGET MODBUS STATION ADDRESS	TARGET MODBUS COMMAND	TARGET MODBUS START REGISTER	TARGET MODBUS DATA LENGTH	TARGET MODBUS TRIGGER MODE	TARGET MODBUS PERIODIC TRIGGER (ms)	TARGET MODBUS ENDIAN SWAP
1	COMMAND1	CUSTOM V	· •	PORT#1 🗸	1	READ HOLDING REGISTER V	1	5	WRITE ONLY ON DATA CHANGE	1000	NONE 🗸
2	COMMAND2	CUSTOM 🗸	· •	PORT#1 🗸	1	READ HOLDING REGISTER V	6	5	WRITE ONLY ON DATA CHANGE	1000	NONE 🗸
3	COMMAND3	CUSTOM V	· ·	PORT#1 V	1	READ HOLDING REGISTER V	11	5	WRITE ONLY ON DATA CHANGE	1000	NONE 🗸

A questo punto i pulsanti cambiano in:

CLONE DELETE MOVE UP MOVE DOW
--

Ovvero "ADD" è sostituito da "CLONE", premendo il pulsante "CLONE" il comando selezionato viene clonato. Per tornare alla modalità di partenza è sufficiente premere nuovamente con il mouse sulla riga selezionata.

Tenendo premuto il pulsante CTRL della tastiera è possibile selezionare e clonare più comandi contemporaneamente:



Z-KEY-2ETH-HWC Setup TAG Firmware Version : 2011_217

Scegli file Nessun file selezionato Load Tag File

Save to file current configuration

APPLY

CLONE DELETE MOVE UP MOVE DOWN

PRESS "CTRL" KEY TO SELECT MORE ROWS

GATEWAY TAG NR	GATEWAY MODBUS START REGISTER	GATEWAY TAG NAME	TARGET MODBUS DEVICE	TARGET RESOURCE	TARGET CONNECTED TO	TARGET MODBUS STATION ADDRESS	TARGET MODBUS REQUEST TYPE	TARGET MODBUS START REGISTER	TARGET REGISTER DATA TYPE
1	40001	TAG40001	CUSTOM V	~	PORT#1 V	1	HOLDING REGISTER V	1	16BIT SIGNED V
2	40002	TAG40002	CUSTOM 🗸	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER 🗸	2	16BIT SIGNED 🗸
3	40003	TAG40003	CUSTOM 🗸	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	3	16BIT SIGNED 🗸
4	40004	TAG40004	CUSTOM V	~	PORT#1 🗸	1	HOLDING REGISTER V	4	16BIT SIGNED 🗸

15.4.2.SIGNIFICATO DEI CAMPI

Z-KEY-2ETH-HWC Setup Commands/Tags Firmware Version : 2011_217														
Scegli file	Scegli file Nessun file selezionato Load Cfg File													
Save to file	Save to file current configuration													
APPLY	APPLY													
ADD	ELETE MOVE UP	MOVE DOWN												
PRESS "CTI	RL" KEY TO SELECT MO	RE ROWS												
MODBUS COMMAND INDEX	MODBUS NOEX NAME NOEX NOEX NOEX NOEX NOEX NOEX NOEX NOE													
1	COMMAND1	CUSTOM V	· ·	PORT#1 V	1	READ HOLDING REGISTER	♥ 1	5	WRITE ONLY ON DATA CHANGE	✔ 1000	NONE	~		

MNEMONIC NAME

Imposta il nome mnemonico del comando

TARGET MODBUS DEVICE

Seleziona il modello di Modbus RTU slave da database dei dispositivi Seneca o seleziona "custom" se si vuole utilizzare un comando che riguardi più registri modbus contemporaneamente (nell' esempio 5).

TARGET RESOURCE

Se si utilizza un dispositivo Seneca Modbus RTU Slave seleziona il nome della risorsa dal database Seneca.

TARGET CONNECTED TO PORT#

Selezionare a quale porta seriale del gateway è collegato il dispositivo slave modbus rtu. (nel caso di R-KEY-LT è disponibile solo la porta COM 1). Qui è anche possibile definire un server modbus TCP-IP remoto.

TARGET MODBUS STATION ADDRESS

Definisce il Modbus Station Address (chiamato anche indirizzo del nodo Modbus) del dispositivo slave.

TARGET MODBUS COMMAND

Selezionare il tipo di comando Modbus da utilizzare tra:

Read Coils



Write Single Coil Write Multiple Coil Read Discrete Inputs Read Holding Register Write Single Holding Register Write Multiple Holding Registers Read Input Register

TARGET MODBUS START REGISTER ADDESS

Definisce il registro di partenza del comando Modbus RTU.

TARGET MODBUS DATA LENGTH

Definisce il numero di registri del comando Modbus RTU

TARGET MODBUS TRIGGER MODE

Nel caso di comando di scrittura permette di selezionare quando deve avvenire il comando. Nel caso di comando di lettura non ha effetto.

WRITE ONLY ON DATA CHANGE Esegue il comando solo se i dati contenuti nel comando sono cambiati rispetto all'ultima scrittura.

WRITE ONLY PERIODIC Esegue il comando di scrittura a tempo in base al valore del parametro "Target Modbus Periodic Trigger".

WRITE PERIODIC OR DATA CHANGE Esegue il comando di scrittura a tempo o se il valore è cambiato rispetto all'ultima scrittura.

TARGET MODBUS PERIODIC TRIGGER (ms)

Rappresenta il tempo di esecuzione del comando di scrittura in [ms]. Non ha effetto in caso di comando di lettura.

TARGET MODBUS ENDIAN SWAP

Cambia l'ordine dei dati salvati in memoria:

BYTE: Scambia il valore del byte (8 bit) più significativo con quello meno significativo WORD: Scambia il valore del word (16 bit) più significativo con quello meno significativo BYTE AND WORD: Scambia il valore del byte (8 bit) più significativo con quello meno significativo e del word (16 bit) più significativo con quello meno significativo.

L'impostazione dei comandi può essere importata/esportata da/verso un file ". cgi":

Si noti che un file. cgi può anche essere importato/esportato da/verso il template Excel.

Una volta inseriti tutti i valori il salvataggio dei campi avviene con il pulsante "APPLY".



15.4.3.VISTA IN TEMPO REALE DEL MODBUS GATEWAY

Una volta che i comandi sono configurati è possibile visualizzare in tempo reale lo stato della comunicazione Modbus, dalla sezione Status del menù di navigazione.

La visualizzazione in tempo reale mostrerà la corrente configurazione di rete, la modalità di funzionamento e le informazioni sui comandi.

Z-KEY-2E	тн-ни	VC	Stat	us	F	Firmv	vare	Vers	ion :	2011	_217						
ACTUAL G ACTUAL G	CTUAL ACTU GATEW/ UAL M/	ip ad Jal If Ay Ai Ac Ai	DRES P MAS DDRES	38 : 19 38: 29 38: 19 38: ci	92.168 55.255 92.168 8-f9-8 REBC	3.90.10 5.255.0 3.90.1 1-33-0 DOT)1) 1-de										
GET ALL	TAG AS	S CSI	/ FILE														
DATA FLOW START ADD LENGTH <mark>51</mark> FORMAT H		CTION (HEX)	REA 00	D ME	MOR	RY 🗸]										
INTERNAL ADDRESS	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F	
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
DO	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
EO	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
FO	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
100	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
110	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
130	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	-
140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Ŧ

La memoria è divisa in 512 byte di Read Memory e in 512 byte di Write Memory, questi valori sono aggiornati in tempo reale.



16. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO ALLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA

La configurazione di fabbrica riporta tutti i parametri a default.

Per ripristinare il dispositivo alla configurazione di fabbrica è necessario seguire la seguente procedura:

Z-KEY-0 / Z-KEY-2ETH-0:

- 1) Togliere alimentazione al dispositivo
- 2) Portare i dip switch 1 e 2 ad ON
- 3) Alimentare il dispositivo per almeno 10 secondi
- 4) Togliere alimentazione al dispositivo
- 5) Portare i dip switch 1 e 2 ad OFF
- 6) Al prossimo riavvio il dispositivo avrà caricata la configurazione di fabbrica

R-KEY-LT-0:

- 1) Togliere alimentazione al dispositivo
- 2) Portare i dip switch 1 e 2 di SW2 ad ON
- 3) Alimentare il dispositivo per almeno 10 secondi
- 4) Togliere alimentazione al dispositivo
- 5) Portare i 2 dip switch di SW2 ad OFF
- 6) Al prossimo riavvio il dispositivo avrà caricata la configurazione di fabbrica



17. TEMPLATE EXCEL

La preparazione della configurazione dei Tag e dei comandi è disponibile un template Microsoft Excel™ per creare un file .bin da importare nel gateway o vice versa. Il modello può essere liberamente scaricato dal sito web Seneca.

	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	к	L	М	
1		MODBUS	тср/ір		SERIAL MO	ODBUS RTU			Exp	ort CGI				®
2	TAG NR	GATEWAY TAG NAME	GATEWAY MODBUS TCP/IP REGISTER ADDRESS	TARGET MODBUS RTU REGISTER TYPE	TARGET MODBUS RTU DATA TYPE	TARGET CONNECTED TO SERIAL PORT NR	TARGET MODBUS RTU START REGISTER	TARGET MODBUS RTU SLAVE ADDRESS	f Imp f	ile ort CGI ile 7-KEY TAG		SEN E EOR GATE	ECA	E.F
3	1	TAG1	1	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	3	2	<u>DENEON</u>					<u> </u>
4	2	TAG2	2	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	4	2						-
5	3	TAG3	3	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	5	2						
6	4	TAG4	5	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	6	2						
7	5	TAG5	7	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	7	2						
8	6	TAG6	8	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	8	2						
9	7	TAG7	9	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	9	2						
10	8	TAG8	10	HOLDING REGISTER	UINT16	#1	10	2						
11	9	TAG9	1	COIL	BIT	#1	1	3						
12	10	TAG10	2	COIL	BIT	#1	2	3						
13	11	TAG11	3	COIL	BIT	#1	3	3						
14	12	TAG12	4	COIL	BIT	#1	4	3						
15	13	TAG13	5	COIL	BIT	#1	5	3						
16	14	TAG14	6	COIL	BIT	#1	6	3						
17	15	TAG15	7	COIL	BIT	#1	7	3						
18	16	TAG16	8	COIL	BIT	#1	8	3						
19	17	TAG17	14	HOLDING REGISTER	INT16	#1	13	4						
20	18	TAG18	15	HOLDING REGISTER	INT16	#1	14	4						
21	19	TAG19	16	HOLDING REGISTER	INT16	#1	15	4						
22	20	TAG20	17	HOLDING REGISTER	INT16	#1	16	4						
23	21	TAG21	1	DISCRETE INPUT	BIT	#1	1	5						
24	22	TAG22	2	DISCRETE INPUT	BIT	#1	2	5						
25	23	TAG23	3	DISCRETE INPUT	BIT	#1	3	5						



18. SERIAL TRAFFIC MONITOR

La pagina Serial Traffic Monitor del webserver mostra i pacchetti seriali che il gateway sta ricevendo e trasmettendo per il debug della linea:

l	START/S	TOP TRAF	FFIC MONITOR ENABLED	
	116	RECEIVE	01 03 00 00 00 184 0a	1
	14	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	1
	114	RECEIVE	01 03 00 00 01 84 0a	1
	16	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	1
	112	RECEIVE	01 03 00 00 01 84 0a	1
	18	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	1
	109	RECEIVE	01 03 00 00 00 184 0a	1
	11	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	117	RECEIVE	01 03 00 00 00 184 0a	
	13	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	115	RECEIVE	01 03 00 00 01 84 0a	
	15	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	113	RECEIVE	01 03 00 00 00 184 0a	
	17	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	110	RECEIVE	01 03 00 00 01 84 0a	
	20	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	108	RECEIVE	01 03 00 00 01 84 0a	
	12	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	116	RECEIVE	01 03 00 00 00 184 0a	
	14	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	114	RECEIVE	01 03 00 00 00 184 0a	
	16	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	111	RECEIVE	01 03 00 00 01 84 0a	
	19	SEND	01 03 02 12 34 b5 33	
	109	RECEIVE	01 03 00 00 01 84 0a	

La prima colonna è il ritardo in millisecondi dall'ultimo pacchetto, la seconda colonna è il verso del pacchetto (ricevuto da o trasmesso a), l'ultima colonna è il contenuto del pacchetto in formato esadecimale. Viene visualizzato solo il flusso ModBUS seriale.

Il Traffic Monitor mostra tutti i pacchetti ricevuti dalla linea seriale, ad esempio se si tratta di uno slave seriale con una risposta errata del Modbus:



Il Traffic Monitor visualizzerà anche i pacchetti difettosi in giallo (per esempio un master seriale con baud rate errato):

18	SEND	01 03 02 12 34 05 33
988	RECEIVE	01 03 00 00 00 01 84 0a
12	SEND	01 03 02 12 34 b5 33
20990	INVALID RECEIVE	20 e0 20 e0 20 e0 20 e0
14994	INVALID RECEIVE	20 e0 20 e0 20 e0 20 e0
14100	INVALID RECEIVE	20 e0 20 e0 20 e0 20 e0
14897	INVALID RECEIVE	20 e0 20 e0 20 e0 20 e0

19. INSTALLAZIONE DI PIÙ DISPOSITIVI IN UNA RETE UTILIZZANDO IL "DHCP FAIL ADDRESS".

Quando II Gateway è configurato con il DHCP attivato ma non riceve la configurazione del DHCP server entro 2 minuti allora assume un indirizzo di fail.

Questo indirizzo di fail è 169.254.x.y dove x.y sono gli ultimi due valori dall'indirizzo MAC.

In questo modo se si forza a DHCP tutti i dispositivi si può installare in rete anche se non c'è un server DHCP attivo.

Quando l'indirizzo di fail è stato attivato (il led relativo smette di lampeggiare), è possibile lanciare il software "Seneca Discovery Device" e forzare l'indirizzo IP che si preferisce a tutti i dispositivi.

20. IL CAVO RS232 DB9

Il CAVO DB9 CAVO RS232 può essere ottenuto da Seneca (può essere acquistato anche dal sito web di ecommerce <u>www.seneca.it</u>) per il collegamento con un dispositivo DB9 RS232.

21. ESTENDERE IL BUS RS485 SU ETHERNET: MODBUS SERIALE SU ETHERNET E POI ETHERNET SU SERIALE

È possibile estendere il bus RS485 utilizzando l'infrastruttura ethernet o Wi-Fi, per ottenere questa caratteristica sono necessari almeno due dispositivi gateway: uno configurato in modalità Gateway da Seriale a Ethernet e l'altro configurato in modalità Gateway da Ethernet a Seriale





22. PROTOCOLLI MODBUS DI COMUNICAZIONE SUPPORTATI

I protocolli di comunicazione Modbus supportati sono:

- Modbus RTU/ASCII master/slave (dalle porte seriali #1 e #2)
- Modbus TCP-IP Client (dalla porta Ethernet), massimo 10 Server Modbus TCP-IP remoti

Per ulteriori informazioni su questi protocolli, consultare il sito Web: <u>http://www.modbus.org/specs.php</u>.

22.1. CODICI FUNZIONE MODBUS SUPPORTATI

Sono supportate le seguenti funzioni Modbus:

- Read Coils (function 1)
- Read Discrete Inputs (function 2)
- Read Holding Registers (function 3)
- Read Input Registers (function 4)
- Write Single Coil (function 5)
- Write Single Register (function 6)
- Write multiple Coils (function 15)
- Write Multiple Registers (function 16)

ATTENZIONE!

Tutte le variabili a 32 bit sono contenute in 2 registri Modbus consecutivi Tutte le variabili a 64 bit sono contenute in 4 registri Modbus consecutivi



23. INFORMAZIONI SUI REGISTRI MODBUS

Nel seguente capitolo vengono usate le seguenti abbreviazioni:

MS	Most Significant									
LS	Least Significant									
MSBIT	Most Significant Bit									
LSBIT	Least Significant Bit									
MMSW	"Most" Most Significant Word (16bit)									
MSW	Most Significant Word (16bit)									
LSW	Least Significant Word (16bit)									
LLSW	"Least" Least Significant Word (16bit)									
RO	Read Only									
D\\/*	Read-Write: REGISTRI CONTENUTI IN MEMORIA FLASH: SCRIVIBILI AL MASSIMO									
CIRCA 10000 VOLTE										
₽\ \/**	Read-Write: REGISTRI SCRIVIBILI SOLO DOPO LA SCRITTURA DEL COMANDO									
	"ENABLE WRITE CUSTOM ENERGIES=49616"									
UNSIGNED 16 BIT	Registro intero senza segno che può assumere valori da 0 a 65535									
SIGNED 16 BIT	Registro intero con segno che può assumere valori da -32768 a +32767									
UNSIGNED 32 BIT	Registro intero senza segno che può assumere valori da 0 a 4294967296									
SIGNED 32 BIT	Registro intero con segno che può assumere valori da -2147483648 a 2147483647									
	Registro intero senza segno che può assumere valori da 0 a									
	18.446.744.073.709.551.615									
SIGNED 64 BIT	Registro intero con segno che può assumere valori da -2^63 a 2^63-1									
EL OAT 32 BIT	Registro a virgola mobile a 32 bit, a precisione singola (IEEE 754)									
T LOAT 52 BIT	https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754									
BIT	Registro booleano, che può assumere i valori 0 (false) o 1 (true)									



23.1. NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS "O BASED" O "1 BASED"

I registri Holding Register secondo lo standard ModBUS sono indirizzabili da 0 a 65535, esistono 2 diverse convenzioni per la numerazione degli indirizzi: la "0 BASED" e la "1 BASED".

Per maggiore chiarezza Seneca riporta le proprie tabelle dei registri in entrambe le convenzioni.

ATTENZIONE!

LEGGERE ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO MASTER MODBUS AL FINE DI CAPIRE QUALE DELLE DUE CONVENZIONI IL COSTRUTTORE HA DECISO DI UTILIZZARE. SENECA, PER I SUOI PRODOTTI, UTILIZZA LA CONVENZIONE "1 BASED"

23.2. NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "O BASED"

La numerazione è del tipo:

INDIRIZZO MODBUS HOLDING REGISTER (OFFSET)	SIGNIFICATO
0	PRIMO REGISTRO
1	SECONDO REGISTRO
2	TERZO REGISTRO
3	QUARTO REGISTRO
4	QUINTO REGISTRO

Per cui il primo registro si trova all'indirizzo 0.

Nelle tabelle che seguono questa convenzione è indicata con "OFFSET INDIRIZZO".



23.3. NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI MODBUS CON CONVENZIONE "1 BASED" (STANDARD)

La numerazione è quella stabilita dal consorzio Modbus ed è del tipo:

INDIRIZZO MODBUS HOLDING REGISTER 4x	SIGNIFICATO
40001	PRIMO REGISTRO
40002	SECONDO REGISTRO
40003	TERZO REGISTRO
40004	QUARTO REGISTRO
40005	QUINTO REGISTRO

Questa convenzione può essere indicata con "**INDIRIZZO 4x**" poiché viene aggiunto un 40000 all'indirizzo in modo che il primo registro ModBUS sia 40001.

È anche possibile una ulteriore convenzione dove viene omesso il numero 4 davanti all'indirizzo del registro:

INDIRIZZO MODBUS HOLDING SENZA 4x	SIGNIFICATO
1	PRIMO REGISTRO
2	SECONDO REGISTRO
3	TERZO REGISTRO
4	QUARTO REGISTRO
5	QUINTO REGISTRO

23.4. CONVENZIONE DEI BIT ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER

Un registro ModBUS Holding Register è composto da 16 bit con la seguente convenzione:

| BIT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Ad esempio, se il valore del registro in decimale è 12300 il valore 12300 in esadecimale vale: 0x300C

l'esadecimale 0x300C in valore binario vale: 11 0000 0000 1100



Quindi, usando la convenzione di cui sopra otteniamo:

| BIT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

23.5. CONVENZIONE DEI BYTE MSB E LSB ALL'INTERNO DI UN REGISTRO MODBUS HOLDING REGISTER

Un registro ModBUS Holding Register è composto da 16 bit con la seguente convenzione:

| BIT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Si definisce Byte LSB (Least Significant Byte) gli 8 bit che vanno da Bit 0 a Bit 7 compresi, si definisce Byte MSB (Most Significant Byte) gli 8 bit che vanno da Bit 8 a Bit 15 compresi:

BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BYTE MSB											BYTE	LSB			

23.6. RAPPRESENTAZIONE DI UN VALORE A 32 BIT IN DUE REGISTRI MODBUS HOLDING REGISTER CONSECUTIVI

La rappresentazione di un valore a 32 bit nei registri Holding Register in ModBUS è fatta utilizzando 2 registri consecutivi Holding Register (un registro Holding Register è da 16 bit). Per ottenere il valore a 32 bit è necessario leggere quindi due registri consecutivi:

Ad esempio se il registro 40064 contiene i 16 bit più significativi (MSW) mentre il registro 40065 i 16 bit meno significativi (LSW) il valore a 32 bit si ottiene componendo i 2 registri:

BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	40064 MOST SIGNIFICANT WORD														

BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	40065 LEAST SIGNIFICANT WORD														

 $Value_{32bit} = Register_{LSW} + (Register_{MSW} * 65536)$

Nei registri di lettura è possibile scambiare il word più significativo con quello meno significativo quindi è possibile ottenere il 40064 come LSW e il 40065 come MSW.



23.7. TIPI DI DATO FLOATING POINT A 32 BIT (IEEE 754)

Lo standard IEEE 754 (<u>https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754</u>) definisce il formato per la rappresentazione dei numeri in virgola mobile.

Come già detto poiché si tratta di un tipo dati a 32 bit la sua rappresentazione occupa due registri holding register da 16 bit.

Per ottenere una conversione binaria / esadecimale di un valore Floating point si può fare riferimento ad un convertitore online a questo indirizzo:

http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

IEEE 754 Converter (JavaScript), V0.22					
	Sign	Exponent		Mantissa	
Value:	+1	21		1.2699999809265137	
Encoded as:	0	128		2264924	
Binary:					
	You entered Value actually stored in float: Error due to conversion: Binary Representation		2.54		+1
			2.53999996185302734375		
			-3.814697265625E-8		
			01000000	01000101000111101011100	-1
	Hexadecimal Representation		0x40228f5c		

Utilizzando l'ultima rappresentazione il valore 2.54 è rappresentato a 32 bit come:

0x4022 8F5C

Poiché abbiamo a disposizione registri a 16 bit il valore va diviso in MSW e LSW:

0x4022 (16418 decimale) sono i 16 bit più significativi (MSW) mentre 0x8F5C (36700 decimale) sono i 16 bit meno significativi (LSW).