

# "SeAL – My First Project

Vito Conte | Product Manager

Webinar | 9 DICEMBRE 2021



**AUTOMATION INTERFACES** 

### **SENECA | WHO WE ARE**



### **MISSION: TRATTIAMO IL SEGNALE DAL SENSORE A INDUSTRIA 4.0**







### **SMART DATA LOGGER**

É un dispositivo hardware

Memorizza i dati

Funziona autonomamente

**Stand Alone** 

Telecontrollo

Automazione distribuita

SMART DATALOGGER CON FUNZIONI DI TELEMISURA, TELECONTROLLO E SUPPORTO CLOUD











Acquisizione segnali

Modbus

### SENECA SMART DATALOGGER





### SENECA SMART DATALOGGER





# «Liberi di costruire»

### **SeAL - Seneca Advanced Language**



#### **INFORMAZIONI GENERALI**

GRATUITO SEMPLICE PROGRAMMAZIONE A BLOCCHI GESTIONE EVENTI GESTIONE DATALOGGER CONTROLLO DELLA COMUINCAZIONE FUNZIONI SEMPLICI FUNZIONI AVANZATE (CLOUD)



### **SeAL - Seneca Advanced Language**

### SEMPLICE PROGRAMMAZIONE



#### **FUNCTION BLOCKS interconnessi con collegamenti (wires)**







#### SeAL Graph Editor [Z-LTE-EU]



Collegarsi con la micro USB al datalogger ed avviare il SEAL da icona su desktop





Tipo di RTU [Z-LTE-EU] • Firmware attualmente presente ٠ L'application ID (\*) • IMFI del modem • MAC ID del dispositivo ٠ Versione firmware del modem • Project Settings \_  $\times$ Build General SeAL Document Document Name NewProject 02/12/2021 15:05:48 Creation Time Build Code fb684a91-7985-438c-a574-d4115558f65f Page Size 3200 🖨 3200 🖨 Pixel 0 APPLY CANCEL

A seguito della connessione viene identificato:

(\*) il seriale univoco del progetto SEAL presente nel datalogger. Può essere confrontato con il progetto (Menu Project  $\rightarrow$  Settings)



### **Step 3** Generazione del file di configurazione

#### Generare il file di configurazione

#### SeAL Graph Editor [Z-LTE-EU]



Il software avendo riconosciuto l'hardware (step 2) apre un file preconfigurato ed identifica correttamente il datalogger connesso alla micro usb.

Select Target		×
	Z-LTE-EU Show All Targets	~
0	APPLY CANCEL	-



### **Step 4** Area di progetto





### **Step 5 Configurazione Ingresso Analogico**

Analog Input 1 Configuration		-		×
AIN1 General Alerts	Co	nfigure	Analog li	nputs
Input Logic				
Analog Input type	🔿 Volt	age (m\	N)	
Measure Average Filter	0 🚔	Secon	nds	
Input Scaling				
Convert Input To CM	Decimal P	laces	0	
Linear behaviour between input va	lues P1 and F	°2		
Analog Input	Scaled	Value		
P1 4000 🖨 µA Converted	То	0 ‡	СМ	
P2 20000 🜩 µA Converted	То	100 🜲	СМ	
	APPLY		CANCEL	-
Analog Input 1 Configuration		_		×
Analog Input 1 Configuration	Co	nfigure	C Analog I	X
Analog Input 1 Configuration           AIN1           General         Alerts           Level Alerts	Co		Analog I	X
Analog Input 1 Configuration AIN1 General Alerts Level Alerts MAX Level Alert Threshold (>)	Co	nfigure	Analog Ir	X
Analog Input 1 Configuration AIN1 General Alerts Level Alerts MAX Level Alert Threshold (>) HIGH Level Alert Threshold (>)	Co	50 ਦ	Analog li CM	X
Analog Input 1 Configuration           AlN1           General         Alexts           Level Alexts           MAX Level Alext Threshold (>)           HIGH Level Alext Threshold (>)           LOW Level Alext Threshold (<)	Co		Analog Ir CM CM	X
Analog Input 1 Configuration          Analog Input 1 Configuration         AIN1         General       Alerts         Level Alerts         MAX Level Alert Threshold (>)         HIGH Level Alert Threshold (>)         LOW Level Alert Threshold (<)	Co	50 -	Analog li CM CM CM	× nputs
Analog Input 1 Configuration          Analog Input 1 Configuration         AlN1         General       Alerts         Level Alerts         MAX Level Alert Threshold (>)         HIGH Level Alert Threshold (>)         LOW Level Alert Threshold (<)	Co		Analog Ir CM CM CM CM	× nputs
Analog Input 1 Configuration          Analog Input 1 Configuration         AlN1         General       Alerts         Level Alerts         MAX Level Alert Threshold (>)         HIGH Level Alert Threshold (>)         LOW Level Alert Threshold (<)	Co		CM CM CM CM CM	nputs
Analog Input 1 Configuration          Analog Input 1 Configuration         Analog Input 1 Configuration         General       Alerts         Level Alerts         MAX Level Alert Threshold (>)         HIGH Level Alert Threshold (<)	Co E E E FALSE		Analog Ir CM CM CM CM	× nputs
Analog Input 1 Configuration          Analog Input 1 Configuration         AlN1         General       Alerts         Level Alerts         MAX Level Alert Threshold (>)         HIGH Level Alert Threshold (>)         LOW Level Alert Threshold (<)	Co 5 2 1 FALSE 0		Analog Ir CM CM CM CM CM CM	nputs
Analog Input 1 Configuration          Analog Input 1 Configuration         AlN1         General       Alerts         Level Alerts         MAX Level Alert Threshold (>)         HIGH Level Alert Threshold (>)         LOW Level Alert Threshold (<)	Co E E FALSE 0		Analog Ia CM CM CM CM CM Seconds Seconds	x nputs
Analog Input 1 Configuration          Analog Input 1 Configuration         AlN1         General       Alerts         Level Alerts         MAX Level Alert Threshold (>)         HIGH Level Alert Threshold (>)         LOW Level Alert Threshold (<)	Co 5 2 1 7 7 8 5 7 8 1 1 7 7 8 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	nfigure 50 € ( 30 € ( 10 € ( 0 € (	Analog Ia CM CM CM CM Seconds CM	x

La configurazione della prima analogica (AIN1) on board (in tensione o corrente) con la relativa scalatura.

Il valore scalato è riportato in un registro Modbus.

Su ogni analogica sono già predefinii 4 livelli di allarme su cui sviluppare sia la parte di allarmistica (se necessaria) sia la parte logica (attivazione di uscite o altro tipo di eventi)



## **Step 6 Configurazione Ingresso Digitale**

Digital Input 1 Configuration		_		×
DIN1		Configur	re Digital Inp	outs
General Alerts Flow & We	ork Time			
Inputs Type - Common For Eve	ry Digital Input			
Input Type	PNP	○ NPN		
Input Logic				
Pulse State	Normally OPEN	O Norma	IIy CLOSE	
Counters Scaling				
Convert Pulse To	LITRI	Decimal Plac	es 0 🌩	
Pulse Weight		10,0000 🜲	Pulses	
Counter Range	OVR. 1-	100000000		
0	APPLY	,	CANCEL	

Digital Input 1 Configuration	—		$\times$
General Alerts Flow & Work Time	Configu	ıre Digital İr	nputs
Input Alert			
Start Condition FALSI	E	$\sim$	
OFF 1.0 - ON	1	Seconds	
Counters Alert			
Notify Alerts Start Condition			
Total Counter Alert Threshold (>=)	0	LITRI	
Partial Counter Alert Threshold(>=)	0 🌲	LITRI	
APPLY		CANCEL	

Se l'ingresso viene utilizzato come contatore (PNP o NPN) è possibile inserire il peso dell'impulso.

Il registro Modbus in cui viene salvato il valore del contatore è ritentivo ed è un valore a 32 bit.

L'ingresso può anche essere usato come stato digitale di allarme per cui è possibile configurare un filtro a tempo per la generazione dell'allarme oltre che un evento sul contatore al raggiungimento di una soglia impostata.



File Edit Project Build Taro	et Window Ab	out	
🍅 🏭 💾   🤊 ୯   🎯   🚭   🕨	P 2 12 11	© RTC 🚠 GSM 🖀 NET ⊕ CLOUD 🕀 MQTT   🖓 VAR 💣 LOG ⊗ APP 💈 SYS   🗊 AIN →   🗊 DIN →   👫 DOUT →	
Element Types     Element Types     Element Types     Element System     Element Sys	Extended Var	iables Configuration S Settings ♥ Add Module tended Variables (00) Modbus Gateway Remote Modbus Variables % PRT1 (SUS IDC10) % PRT2 (SCREW-TERMINAL) Local Variables	
Graph Explorer IIII Bements IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		PRTI (BUS IDC10) -	

Selezionare VAR dalla Barra degli Strumenti

Impostazione delle seriali 485 (PRT2 a morsetti – PRT1 su bus)

Selezionare se è Master (come in esempio) o Slave (se Slave i registri sono gli stessi del Modbus TCP/IP server)

Settare il timeout di comunicazione sulla seriale ed il tempo di attesa tra una richiesta ed un'altra (delay between pools) (Attenzione: Retries è impostabile su settings)



New Configuration Modbus RS485/RS232 Module Add to the Modbus Master Queue
Modbus RS485/RS232 Module Add to the Modbus Master Queue
Station Address 1 A
Module Z-4TC 1 Label Z-4TC 1
Description Seneca Module
Oł

nare **Add Module** odbus da acquisire)

<ol> <li>New Configuration</li> </ol>		_		×
Modbus RS485/RS232 Mod	lule			
Add to the Modbus I	Master Queue			
Station Address	1 🚔 Request Ma	x Registers	12 🌲	
Module	Z-4TC 1		~	
Label	Z-4TC 1			
Description	Seneca Module Z-4TC 1			
8	APPL	Y	CANCEL	

Specificare nodo modbus (station address) dello slave collegato. Se lo slave è un dispositivo di Seneca è presente un database preconfigurato con tutti registri modbus configurabili di tutti gli slave Seneca (nell'esempio Z-4TC)



ן אן ∻ו 🔞 🔊 לי 🛍 🖺	🌶 🕍 📽 🖇 I 🕲 RTC 🚠 GSM 🛣 NET 🌐 CLOUD 🔂 MQTT   🖓 VAR 🐠 LOG 🛇 APP 💈 S	YS 📑 AIN 🛛 🗐	DIN -
Bernert Types     Bernert Types     Bernert Types     Controls     Graph Explorer     Messages	Extended Variables Configuration VAR Strings Import M Add Request Configure Extended Vatables	2	
		ОК	

<ol> <li>New Configuration</li> </ol>	- 🗆 X
✓ Enable Request	Skip Request
Modbus Remote Variable	
Register	CH1_MEASURE_FP ~
Label	TC1
Description	CH1_MEASURE_FP REG.40027
Entity Type	HoldingRegister $\checkmark$
Number Convention	Entity Number Entity Address (zero base)
Data Type	F32 ~
	Most Significant Word First Swap Modbus Register Bytes Write Single Register
Starting Value	0,00000
Value Units	Decimal Places 0
Enable Retentivity	Add Bit Functions To Fast Commands         Log Enable       Ignore Sort         Publish       Subscibe         Application Namespace         Master Topic       Suffix /get /set
Control Action	Read ~
Apply Filter	~ 7
Minimum Poll Time	0,1 🚽 Seconds
No-Answer Function	Zero v
0	APPLY CANCEL

#### Tasto destro sul nodo e cliccare su ADD REQUEST

Selezionare il registro modbus che si vuole acquisire

#### <u>Attenzione</u>

Il nome della TAG (*Label*) apparirà nel web server per la lettura dei dati in real time, nei file di log (nel formato csv), nel protocollo MQTT e con HTTP (se abilitati)



Caso in cui lo slave **NON** è Seneca configurare come evidenziato nei seguenti passi di esempio.

Attenzione: dopo avere aggiunto il nodo (Add Module), selezionando Add Request è necessario compilare il tipo di registro, il tipo di dato ed i relativi settaggi come indicato nel manuale utente dello slave stesso

Modbus RS485/RS232	Module			
Add to the Modb	us Master Queue			
Station Address	2 🜩 Request Max F	Registers	12 🜲	
Module	(custom)		~	
Label	NOT_SENECA			
Description				

Madua Result		L] Sk	ip Hequest
modpus Hemote Vanable			
Register	(custom)		~
Label	FIRST		
Description	New Custom Register		
Entity Type	HoldingRegister		~
Number Convention	HoldingRegister		base
Extended V	Coll		
Data Type	U16		~
	Most Scotleast Way	Eint	
	Swan Modhus Regist	er Butes	
	Write Spole Basister	or office	
	C. The side register		
Starting Value	0 \$		
Value Units	Dec	amal Places	0.0
Enable Retentivity	Add Bt Functions To	Fast Commany	ta .
and a state of the state of the	Log Enable	] Ignore Sort	
	Publish	Subscibe	
	Application Namespa	ce	
	Master Topic	] Suffix /get /	set
Control Action	Read		~
Apply Filter			7
Minimum Poll Time		0,1 🖨 Sec	conds
No-Answer Function	Zero	New	~
	and the second s		

3	
RST	- 🗆 X
Enable Request     Modbus Remote Variable	Skip Request
Posistor	(number)
negister	
Label	FIRST
Description	New Custom Register
Entity Type	HoldingRegister $\vee$
Number Convention	Entity Number Entity Address (zero base)
Data Type	S32 ~
	Most Significant Word First
	Swap Modbus Register Bytes
	Write Single Register
Starting Value	
Value Units	Decimal Places 0 💌
Enable Retentivity	Add Bit Functions To Fast Commands
	Log Enable Ignore Sort
	Publish Subscibe
	Application Namespace
	Master Topic Suffix /get /set
Control Action	Write ~
Apply Filter	× 🕅
Minimum Poll Time	0,1 🔶 Seconds
No-Answer Function	Zero 🗸
•	APPLY CANCEL
	(S) SENFI

Solo per Z-LOGGER3, Z-GPRS3 e Z-LTE è possibile configurare l'acquisizione da un dispositivo modbus TCP/IP Server.

Dopo avere selezionato **Add Server** In questo caso si deve indicare lo station address, il relativo indirizzo IP del server e la porta (default 502)

Per aggiungere i registri si procede come fatto per il Modbus RTU e selezionando Add Request

1 New C	Configuration	-		Х
Modbus	TCP-IP Server			
Stati	Add to the Modbus Clie tion Address dule	ent Queue	ers 123 🖨	
Labe	el scription	SRV4 Modbus TCP-IP SERVER 1		
Port	t ver Name	502 <b>-</b> 192.168.2.123		]
0		APPLY	CANCEL	



Anche in questo caso vanno configurati i registri Modbus TCP/IP selezionando il tipo di dato, registro modbus, se lettura e/o scrittura, etc

<ol> <li>New Configuration</li> </ol>	– 🗆 🗙
Fnable Request	Skin Beguest
Modbus Remote Variable	
Register	(custom)
Label	srv_first
Description	New Custom Register
Entity Type	HoldingRegister V
Number Convention	Entity Address (zero base)
Extended $\checkmark$	400010 9
Data Type	S64 ~
	Most Significant Word First
	Swap Modbus Register Bytes
	Write Single Register
Charting Value	
Value Units	Decimal Places 0
Enable Retentivity	Add Bit Functions To Fast Commands
	Log Enable Ignore Sort
	Publish Subscibe
	Master Topic Suffix /get /set
Control Action	Read $\checkmark$
Apply Filter	× 7
Minimum Poll Time	0,1 🗢 Seconds
No-Answer Function	Zero v
0	APPLY CANCEL

<ol> <li>New Configuration</li> </ol>	- 🗆 X
✓ Enable Request Modbus Remote Variable	Skip Request
Register	(custom) ~
Label	SRV_SECOND
Description	
Entity Type	HoldingRegister ~
Number Convention Extended ~	Entity Number Entity Address (zero base)
Data Type	F32 ~
	Most Significant Word First
	Swap Modbus Register Bytes
	Write Single Register
Starting Value	0.00000 🖨
Value Units	Decimal Places
Enable Retentivity	Add Bit Functions To Fast Commands
	Log Enable Ignore Sort
	Publish Subscibe
	Application Namespace
	Master Topic Suffix /get /set
Control Action	Read ~
Apply Filter	× 7
Minimum Poll Time	0,1 ਦ Seconds
No-Answer Function	Zero 🗸
0	APPLY CANCEL



Ripetendo i passaggi si aggiungono i dispositivi slave seriali (ognuno con il relativo numero di nodo) ed i tag che saranno acquisiti.

Si creerà una struttura come quella indicata in figura in cui sono evidenziati i dati che verranno acquisiti.



### **Step 8** Creazione del File di Log (*Event Logger*)

Log Control Configuration ×	Selezionare LOG dalla Barra degli Strumenti
LOG       Configure Event and Data Logger       Enable         Event Logger       Data Logger       Variables	Abilitare il Log
Syslog/Event Logs         Image: Syslog/Event Logs         Image: Enable Event Report         Image: Event Report	
● Daily       Send Report After (hh:mm:ss)       0 €       0 €       0 €       Time         Weekly       O SUN       MON       TUE       WED       THU       FRI       SAT         Send Report After (hh:mm:ss)       0 €       0 €       0 €       0 €       Time	Il <b>Report File</b> è configurabile e consente di registrare gli eventi di sistema, salvarli su SD (in formato testo) o pubblicarli con invio giornaliero via HTTP, MQTT o SMS
O Monthly     Send Report After     0 ♀     Days     0 ♀     0 ♀     0 ♀       O Yearly     Send Report After     0 ♀     Days     0 ♀     0 ♀     0 ♀     Time	
Notification Send Email Send to FTP Save in SD Card	
APPLY CANCEL	



### **Step 8** Creazione del File di Log (*Data Logger*)

Log Control Configuration ×	
LOG	Abilitare il Log
Event Logger     Data Logger     Variables       Data Logs     Image: Constraint of the second se	Definisce il tempo di campionamento (ogni quanto viene creata una riga nel file csv di log oppure ogni quanto inviare i dati via http o MQTT) o trigger.
Report File <ul> <li>Periodic</li> <li>Send Report After</li> <li>Seconds</li> <li>Every</li> <li>Every</li> <li>Seconds</li> <li>Every</li> <li>Seconds</li> <li>Every</li> <li>Seconds</li> <li>Every</li></ul>	
Send Report After (hh:mm:ss)     0 ÷     0 ÷     0 ÷       O Monthly     Send Report After     0 ÷     0 ÷     0 ÷	Il <b>Report File</b> è configurabile e consente di registrare i dati, salvarli su SD (in formato testo) o pubblicarli con invio giornaliero via HTTP, MQTT o SMS
O Yearly Send Report After 0  Days 0  0  0    0    Time	Report File definisce dopo quanto il datalogger chiude il file csv di log e lo rende disponibile per il salvataggio in locale su SD (quindi esportabile) o lo invia via FTP/mail
Notification       Send SMS       Send Email       Send to FTP       Save in SD Card         Send Log Report On Stop Command	
CANCEL CANCEL	



### **Step 8 Creazione del File di Log (Variables)**

Log Con	trol Co	nfiguration					>	
LOC Event L	G .ogger	Data Logger Variables		Configure	Event and Data Logger	🗹 Enabl	le	Abilitare il Log
	VID	Variable	Туре	Log Label	Unit	Log	^	
	V28	DIN2 DELTA	S32	DELTA2	Pulses		1	
	V29	DIN3 WRK	S32	WRK3	Seconds			
	V30	DIN3 TOT	S32	тотз	Pulses			
	V31	DIN3 CNT	S32	CNT3	Pulses			
	V32	DIN3 DELTA	S32	DELTA3	Pulses			
	V33	DIN4 WRK	S32	WRK4	Seconds			
	V34	DIN4 TOT	S32	TOT4	Pulses			
	V35	DIN4 CNT	S32	CNT4	Pulses			Selezionare quali variabili loggare
	V36	DIN4 DELTA	S32	DELTA4	Pulses			Sciezionare quan variabili loggare
	V37	DOUT1 WRK	S32	WRK1	Seconds			
	V38	DOUT2 WRK	S32	WRK2	Seconds			
		PRT1 (BUS IDC10) 1:Z-4TC 1 400027:TC1	F32	TC1				
		PRT1 (BUS IDC10) 1:Z-4TC 1 400029:TC2	F32	TC2		$\checkmark$		
		PRT1 (BUS IDC10) 1:Z-4TC 1 400031:TC3	F32	TC3		$\checkmark$		
		PRT1 (BUS IDC10) 2:NOT_SENECA 400001:FIRST	S32	FIRST				
		PRT1 (BUS IDC10) 2:NOT_SENECA 400003:SECO	U64	SECOND				
							$\checkmark$	

APPLY

CANCEL

✓ Log All × Log None

ื่อ

**SENECA** 

### **Step 9** Scaricare il Progetto (via USB)



2

3

### Cliccare su BUILD -> Generate and Send to RTU

*Appare un pop up se il progetto è correttamente scritto (Build Successful) e viene creato un xml riepilogativo* 

Cliccando su SEND i	l coftwara c	carica il	nrogetto	soal nolla	
CIICCATION SU SEIND I	i soltware s		progetto	Sear nend	

Dopo	la	conferma	del	corretto	upload	del	software,	il
datalo	gg	er si riavvie	rà in	autonom	nia e torr	nerà	on line.	

NewProject	:	×	
	Build Successful		
	ОК		

#### Output Messages x Facility ~ # Level Message SealEncoder Build Start 02/12/2021 15:56:54 Info Info Build To C:\Users\conte.SENECAPD\Desktop\NewProje.. 1 SealEncoder 2 SealElement Administrator cfg.users.sms.0.group = 0xFFFFFFF Debug 3 Debua SealElement Administrator cfg.users.sms.0.pn = +3933336524698 4 SealElement RTC cfg.rtc.flags = 0x0011 Debug 5 SealElement RTC cfg.rtc.sync = 0x80 Debug 6 SealElement RTC cfg.tc.timezone = 132 Debug 7 RTC cfg.rtc.sunrise\_offset = 0 Debua SealElement 8 SealElement RTC cfg.rtc.sunset\_offset = 0 Debug ۶ X 0 SEND CANCEL

🚏 RTU Setup Upload Progress	_		×
Target Setup Upload Completed			
			_
		OK	



### **Step 10 On-line check**



uild	Targ	jet	Window	About		
÷	÷	Co	nnect		F4	ET
_	۶	Tes	t Monitor		F12	H
;ess \		FW	/ Update			
D Pro	2	Sea	arch Project	from RTU		
3S Proce	Ť	Co	nvert Phone	book CSV		E
QU Pn	P	Ор	en Audio Ec	litor		
L Pro	Ť	Ge	nerate X.509	Certificates	Package	E
5T Pro	Cess	vana	Dies			

Dopo il reboot cliccare su *Target* → *Connect* Dopo la connessione cliccare su *Target* → *Test Monitor* 

TU Clock	02/12/2021 15:59:54 Timezone 1 DST OFF	:	65
UTC Clock Date/Hour	02/12/2021 14:59:54		(B
Nodem GSM			
SIM NOT Inserted	UNREG	-	dBm 🖏

TEST       •         General       Setup       I/O Embedded       Advanced         Network Configuration       IP2.168.1.101       IP         Subnet Mask       255.255.255.0       Gateway IP Address       192.168.1.1         DNS IP Address       192.168.1.1       DNS IP Address       8.8.8.8         PPP IP Address       0.0.0.0       IP       IP Address         Calculated Daylight (with offset)       UNDEF       INDEF         Dusk Event Offset (Sunset)       UNDEF       INDEF	RTU Monitor		-	
Network Configuration       IP Address     192.168.1.101       Subnet Mask     255.255.255.0       Gateway IP Address     192.168.1.1       DNS IP Address     8.8.8.8       PPP IP Address     0.00.0       Calculated Daylight (with offset)     UNDEF       Dawn Event Offset (Sunset)     UNDEF	TEST General Setup 1/0 Embedded	Advanced		•
IP Address     192.168.1.101       Subnet Mask     255.255.0       Gateway IP Address     192.168.1.1       DNS IP Address     8.8.8.8       PPP IP Address     0.0.0.0	Network Configuration			
Subnet Mask     255.255.20       Gateway IP Address     192.168.1.1       DNS IP Address     8.8.8.8       PPP IP Address     0.0.0.0       Calculated Daylight (with offset)     UNDEF       Dawn Event Offset (Sunset)     UNDEF       Dusk Event Offset (Sunset)     UNDEF	IP Address	192.168.1.101		65
Gateway IP Address     192.168.1.1       DNS IP Address     8.8.8       PPP IP Address     0.0.0.0       Calculated Daylight (with offset)     0.0.0       Dawn Event Offset (Sunise)     UNDEF       Dusk Event Offset (Sunise)     UNDEF	Subnet Mask	255.255.255.0		
DNS IP Address     8.8.8.8       PPP IP Address     0.0.0.0       Calculated Daylight (with offset)	Gateway IP Address	192.168.1.1		
PPP IP Address     0.0.0.0       Calculated Daylight (with offset)     Dawn Event Offset (Sunsie)       Dawn Event Offset (Sunsie)     UNDEF       Dusk Event Offset (Sunset)     UNDEF	DNS IP Address	8.8.8.8		
Calculated Daylight (with offset) Dawn Event Offset (Sunrise) UNDEF Dusk Event Offset (Sunset) UNDEF CIOSE	PPP IP Address	0000		
Calculated Daylight (with offset) Dawn Event Offset (Sunset) UNDEF Dusk Event Offset (Sunset) UNDEF CIOSE				
Dawn Event Offset (Sunise) UNDEF CONSE	Calculated Daylight (with offset)			
Dusk Event Offset (Sunset) UNDEF	Dawn Event Offset (Sunrise)	UNDEF		C2
	Dusk Event Offset (Sunset)	UNDEF		
GEVJE	0			CLOSE



É possibile leggere i valori degli I/O embedded, l'IP, la potenza del segnale GSM e tutti gli altri valori disponibili in real time



### **SeAL Programmazione (1)**

#### COME CREARE UN MESSAGGIO DI ALLARME SU EVENTO SU CAMBIAMENTO DI STATO DELL'INGRESSO DIGITALE 1

0 4 × × × 4 4 9 0	ric 🝶 gsm 雲 net 🖓 modbus 🌐 cloud 🤯 moti l 🔊 var 🔊 log 🛞 app 💈 sys 🔄 an , 🗐 din , 🔛 dout ,	
Event Condition		
I Event Condition	EH7	
K_ALM Event Condition	DN1	
I_ALM Event Condition	ALM	
T ALM Event Condition		
T RES Event Condition		
TA ALM Event Condition		
IN1 ALM Event Condition		

Nel caso in oggetto è necessario selezionare su event type l'alarm event riferito all'ingresso digitale 1 on board e trascinarlo a sinistra nell'area di programmazione



### SeAL Programmazione (2)

#### COME CREARE UN MESSAGGIO DI ALLARME SU EVENTO SU CAMBIAMENTO DI STATO DELL'INGRESSO DIGITALE 1

Imi I      Imi I	
CHT_RES Ever Condition  CHT_CES Ever Condition  CHT_CESE_Add Ever Condition  CHT_CESE_Add Ever Condition  CHT_CESE_Add Ever Condition  CHT_CESE_Add Ever Control  CHT_CESE_Add Ever Condition  CHT_CESE_Add Ever Condition	

Per creare la catena di eventi per la generazione dell'allarme (sia sul fronte di salita che su quello di discesa relativamente all'ingresso digitale 1) è necessario selezionare sotto CONTROL il blocco funzione ALARM (AEC1), trascinarlo nell'area di programmazione e poi configurarlo a seconda del vettore di comunicazione (mail, sms, http....)

AEC1 Event C	ontrol	- 🗆 X
AEC1		Configure Alarm Event Control
Alarm Event Co	ntrol	
Inputs	1 🔹	<ul><li>Output Pad 1</li><li>Output Pad 2</li></ul>
Input Logic	AND $\sim$	
Alarm	State Change V	0 🔹 seconds
Send	Nothing $\sim$	Wait for Notification
To Profile	Nothing Audio Call Audio Call + SMS	Append to Info Logs
Block Info	Audio Call + Email Audio Call + Email	
Block Function	SMS Email SMS + Email	
0	Audio Call + Http Post Publish SMS + Publish Audio Call + Publish	APPLY CANCEL



### SeAL Programmazione (3)

#### COME CREARE UN MESSAGGIO DI ALLARME SU EVENTO SU CAMBIAMENTO DI STATO DELL'INGRESSO DIGITALE 1



Collegando il relativo ingresso digitale all'input1 del blocco AEC1 è possibile creare dei messaggi custom (selezionandoli da messages) liberamente configurabili (max 63) dove sul primo output di AEC1 è il forte (F) di discesa e sul secondo il fronte (T) di salita a cui associare i messaggi (OFF e ON nell'esempio)



### **SeAL** Programmazione (4)

#### COME CREARE UN MESSAGGIO DI ALLARME SU EVENTO SU CAMBIAMENTO DI STATO DELL'INGRESSO DIGITALE 1

∬ SeAL Graph Editor - [[Z-LT-EU] - NewProject]				
File Edit Project Build Target Window About				
-   10 🗳 🗳 I 🖓 💙 💙 I 🖉 I 😌 I 🖉 I 🖉 I 🖉 RTC	C 👗 GSM 💼 NET 🗃 MODBUS 🌐 CLOUD 🤮 M	AQTT   🖓 VAR 🔿 LOG 🛇 APP 💈 SYS   🗊 AIN	• III DIN • III: DOUT •	
File       Edit       Project       Build       Error       Window       About         Image: Strain and Str				
	¢			
Ready				

La catena può anche essere estesa generando una azione (sotto la macro cartella action) di attivare un'uscita digitale on board a seconda del fronte



### **SeAL Programmazione (5)**

#### COME CREARE UN MESSAGGIO DI ALLARME SU EVENTO SU CAMBIAMENTO DI STATO DELL'INGRESSO DIGITALE 1



Per cui è anche possibile creare più logiche sviluppate in parallelo.

Nell'esempio viene generato un allarme su LOW dell'ingresso analogico 1 precedentemente configurato





### **SeAL** Configurazione Modem (1)

<ol> <li>Modem GSM Configuration</li> </ol>		_	
GSM General SMS APN PI SIM Operator	Config PP PPP Dynamic DNS	gure Mobile Modul GNSS Serv	e 🗹 Enable ices 🛛 A 🔹 🕨
Country	Italy		$\sim$
Operator	VODAFONE ITALIA		$\sim$
Country Calling Code	+39		
	Disable Daily Restart		
SIM Type			
Voice	<ul> <li>Data Only (NOT Sends/F</li> </ul>	Receives Voice Ca	all )
PIN Enable PIN	PIN Code		
0		APPLY	CANCEL

#### Selezionare GSM dalla Barra degli Strumenti

#### <u>Attenzione</u>

Se il datalogger utilizza una SIM è necessario:

- Selezionare l'operatore
- Selezionare il tipo di SIM
- Inserire/abilitare il PIN



### **SeAL** Configurazione Modem (2)

1 Modem GSM Configuration	- 🗆	×
GSM General SMS APN	Configure Mobile Module 🗹 E	nable A • •
Enable Internet Service	☑ Enable Auto AF	PN
Internet Access Point Name		
APN	mobile.vodafone.it	
Authentication Required	● PAP ○ CHAP	)
User Name		
Password		
0	APPLY CAN	CEL

Se si utilizza la connessione dati inserire l'APN (se non è quello di default proposto dal database Seneca) ed eventuale autenticazione se richiesta dall'operatore oltre alla scelta di PAP e CHAP

Qualora non si conoscesse l'operatore della SIM da inserire si può selezionare ENABLE AUTO APN che imposta APN e operatore prelevandolo dal database Seneca presente nella SD



## **SeAL** Configurazione Modem (3)

<ol> <li>Modem GSM Configuration</li> </ol>	– 🗆 X
GSM	Configure Mobile Module 🗹 Enable
General SMS APN PPP PPP	Dynamic DNS GNSS Services A
Enable GPS     Enable Alerts     Start     GPS Options	Tracking On Alert 📃 Lock Geo-Fence Origin
Refresh Time	10.0 Seconds
Geo-Fence Radius	0.5 🔶 Km
Speed Threshold	50.0 🔹 Km/h
Alert Delay	30.0 Seconds
Tracking Message	~
Track Notify Time	30,0 Seconds
0	APPLY CANCEL

Il datalogger Z-LTE (sia EU che WW) supporta il GPS (con antenna opzionale) permette l'attivazione di allarmi su recinti virtuali o su soglia di velocità oltre che notificare via SMS/mail/salvataggio su SD la posizione (in base la track notify time)

Se la scelta è di inviare la posizione via MAIL e/o SMS (tracking messages) viene mandata a posizione linkata a google maps



### **SeAL** Configurazione Modem (4)

Modem GSM Configuration		(777)	
GSM	Cor	nfigure Mobile Module	Enable
General SMS APN PPP	PPP Dynamic DNS	GNSS Servi	ces A +
	NTP1 IP Address	193.204.114.232	
✓ Enable RTC Sync	NTP2 IP Address	193.204.114.233	
Modbus			
Enable Modbus Server	Port	502	
	Session Timeout	60.0	Seconds
Enable Modbus Client			
PING Client			
Enable Periodic PING Check	PING1 IP Address	8.8.8.8	
Check After Client Fails	PING2 IP Address	0.0.0	

Lo strumento è un NTP client (vengono proposti i server del centro metrico italiano per aggiornare l'ora)

- E' anche un modbus TCP/IP server su SIM (se la SIM è M2M o comunque denattata o su APN privato) sulla porta 502 (selezionabile) con timeout per la chiusura del socket (default 60 secondi)
- E attivabile il PING check per evitare il detouch della SIM: ossia il datalogger pinga ciclicamente ogni 5 minuti google ad esempio (8.8.8.8) e qualora dopo 3 fail non risponde riavvia il modem ripristinando la connessione dati



### **SeAL** Configurazione Modem (5)

1 Modem GSM Configuration	_		×
GSM Configure Mobile	e Module	e 🗹 En	able
APN PPP PPP Dynamic DNS GNSS Services Advan	ced		•
Traffic Thresholds			
Enable Daily Max Call Counter 100 🜩 Num	ber		
Enable Weekly Max Sms Counter 100 👻 Num	ber		
Enable Weekly Max Data 1000 🔶 KByt	es		
Security Enable Jamming Detection			
Scan Mode Auto O 2G O 3G O 4G O Select AUTO			~
Info			
2 APPLY	<b>,</b>	CANC	EL

#### **Traffico DATI**

E' anche possibile limitare il traffico in uscita della SIM oltre che selezionare la banda se necessario



### SeAL Web Server (1)

\_bug\_truc.

Seneca Z-LTE-EU Easy	Web × +				
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\blacktriangle$ No	on sicuro   192.168.1.101/mair	ntenance/index.shtml			
🚻 App 📙 Importati d	la IE 💪 Google 💲 Seneca -	G II Gazzettino - Hom 😾 Yahoo! Italia 🔀 Corriere della Sera	★ Bookmarks	S filemaker	🙀 MantisB1
SENECA®	Z-LTE-EU Status				
Status	Status	Ready			
Set Real Time Clock	MY_TEST	FW 3.5.2.8			
Digital I/O	SID	D9F6AC7C-BE12-4493-99D9-E4913E044029			
Analog In	IMEI	861108034855451			
Counters	MAC	C8F9811F3A37			
Extended Variables	PPP	DISABLED			
Diagnostic Messages	POW	ок			
Download Files	VBAT	ок			
Upload Files	gsm	SIM NOT INSERTED			
	rtc	07/12/2021 12:04:48			
	Reset RTU	RESET			
	Format SD-CARD	FORMAT			

Attraverso il Web Server è possibile leggere i dati in Real Time

Per accedere al Web server digitare: http://[Indirizzo IP]/maintenance/index.html



### SeAL Web Server (2)

Lettura degli sti dei 4 ingressi digitali e set/reset delle due uscite on board

S Seneca Z-LTE-EU Easy	/Web × +	
$\leftarrow$ $\rightarrow$ C $\blacktriangle$ No	on sicuro   192.168.1.101/mai	intenance/dio.shtml
👖 App 📃 Importati d	la IE 💪 Google 💲 Seneca	- G II Gazzettino - Hom 💅 Yahoo! Italia
SENECA®	Z-LTE-EU Digital In/Out S	Status
Status	DIN1	OFF
Set Real Time Clock	DIN2	OFF
Digital I/O	DIN3	OFF
Analog In	DIN4	OFF
Counters	DOUT1	OFF
Extended Variables	DOUT2	OFF
Diagnostic Messages		
Download Files		
Upload Files		

# Lettura delle variabili dei dispositivi slave RTU (e Modbus TCP/IP)





### SeAL Web Server (3)

#### Accessibilità alla SD, agli allarmi audio ed database APN

Seneca Z-LTE-EU Easy	Web >	+	
$\leftarrow$ $\rightarrow$ C $\blacktriangle$ No	on sicuro   1	92.168.1.101/maintenance/download.shtml	
App 📙 Importati d	la IE 🛛 G Go	ogle 💲 Seneca - 🕻 II Gazzettino - Hom 📝 Yahoo! Italia 🚺 Corriere della Ser	'a ★ Bookmarks 🚷
SENECA®	Z-LTE-EU	I SD-CARD Log Files	
Status		SD-CARD/	
Set Real Time Clock	1	APN	×
21.11.11.0	2	SYS .	
Digital I/O	3	LOG	
Analog In	4	C ~FW.BIN	×
Countors	5	AUDIO	×
Counters	6	AUDIO_DE	×
Extended Variables	7	AUDIO_EN	×
Diagnostic Messages	8	AUDIO_ES	×
	9	AUDIO_FR	×
Download Files	10	AUDIO_IT	×
Upload Files	11	🖆 WEB	×
	12	def-apns-full-conf.xml	×
	13	dump_apn_4G.csv	×
	14	REV1032.TXT	×
	ОК		

# Pagina per la configurazione ed aggiornamento firmware da remoto.

Seneca Z-LTE-EU Easy	Web × +	
← → C ▲ No	n sicuro   192.168.1.101/maintenance/upload.shtml	
App 📙 Importati da	a IE 💪 Google 💲 Seneca - 🕻 II Gazzettino - Hom 🔽 Yahool Italia 🚺 Corriere della Sera 🌟 B	Boo
<b>SENECA</b> °	Z-LTE-EU Upload Firmware or Configuration	
atus	Firmware Setup Tags File	
et Real Time Clock	Scegli file Nessun file selezionato UPLOAD	
gital I/O	Firmware Binary File	
nalog In		
ounters	Configuration SeAL File	
tended Variables	Scegli file Nessun file selezionato UPLOAD	
agnostic Messages	Configuration Tags File Scegli file Nessun file selezionato UPLOAD	
ownload Files		
bload Files	Z-LTE-EU Upload Files	
	Phonebook Data Base	
	Scegli file Nessun file selezionato UPLOAD	
	Auto APN Data Base	
	Scegli file Nessun file selezionato UPLOAD	
	IOT Certificates	
	Scegli file Nessun file selezionato UPLOAD	



### SeAL Gestione Utenti (Users)

<b>4</b>	26	0 - 4	-	<b>P</b>	ę	🕒 RTC 🍶 G	SM 💼 NET	T 🌐 CLOUD 🔄 MQTT   🛔	VAR 👼 LOG 🛇 APP	💈 SYS 🛛 式 AIN 👻	🗐 DIN 👻 🖬 DOUT 🤸	-
Bemen Constant Benefit Benefit Constant Benefit Be	t Types ents iables nctions ntrols ions ssages											
				28 L	Jsers	**				- • ×		
				1	Ň.	<b>1</b>						
					#	Profile	Lor Ar	Jser Name	Phone Number	E-Mail		
				ľ	2	Manager		ser1				
					3	Log Admir	n Us	ser2				
					4	Alert Admi	n 💽	Administrator	-  ×			
Graph Graph	Explorer mente				5	Operator						
Sel	ection							Edit User				
								User Name Adm	nistrator			
								Description Supe	r User			
					)					OK		
								Profile Adm	nistrator V			
								Add Country Prefix +39				
							**************************************	Phone Number 3333	6524698			
								F-Mail Address				
							F		CANCEL			

₽ U	ser Grou	ps		_		×
*	የ 🏌					
	#	Group	Description			
Þ	1	Manager	Executes System Commands			
	2	Logs	Receives Notifications and SMS fowards			
	3	Alerts	Receives Default Event/Alarm Notifications			
8	)				ОК	

#### Selezionare l'icona User dalla Barra degli Strumenti

<u>USERS</u>: Impostazioni mail o numeri di telefono per la ricezione di mail/sms o log con diversi privilegi a seconda del profilo

-<u>Administrator</u>: riceve mail e/o SMS di allarme oltre ai log. Inoltre riceve anche gli SMS inviati dal provider della SIM oltre che inviare via SMS comandi

<u>-Manager:</u> invia comandi ma non riceve sms/mail di allarme <u>-Log admin:</u> riceve solo i log via mail

<u>-Alert admin</u>: riceve solo messaggi di allarme mail e SMS <u>-Operator</u>: riceve allarmi, invia comandi e log. Non riceve gli SMS del provider

Il numero massimo di numeri di telefono inseribili è 10 ed il numero massimo di account mail è 10

E' anche possibile creare dei gruppi di invio con diverse credenziali



### SeAL Real Time Clock (RTC)

RTC Real Time Clock Configuration	– 🗆 X
General Clock Synchronization Daylight	Configure Real Time Clock Module
Synchronize after RESET   None	) Daily () Weekly () Monthly
Synchronize with PC Clock     Synchronize To gio 02/12/2021 15:14:30	DST SEND
0	APPLY CANCEL

<ol> <li>RTC Real Time Clock Configuration</li> </ol>	on		-		×
RTC           General         Clock Synchronization	Daylight	Configure F	Real Time	Clock M	odule
Daylight Dawn/Dusk Events					
O Disabled	from midnight) (	Calculated from Pos	ition		
Locate From Geo-Fence Origin	Latitude Longitude	0,00000 × •	Decimal Decimal	Degrees Degrees	
Dawn E Dusk E	vent Offset vent Offset		Minutes Minutes		
0		APPLY		CANCEL	-

Selezionare RTC dalla Barra degli Strumenti

<u>RTC</u> (Real Time Clock) : Periodi Syncronization: identifica la periodicità della sincronizzazione via NTP per l'aggiornamento dell'ora dal web

È possibile utilizzarlo (ed attivare azioni) come crepuscolare dato che via NTP conosce l'ora e tramite la geolocalizzazione del ripetitore della SIM (o anche meglio tramite il GPS) conosce l'ora di alba e tramonto



### SeAL Configurazione di rete (NET) (1)

1 NET Network Configuration - X
Configure LAN Connection         Image: Tenable           General         Web Server         ModbusServer         Internet Services         SYSLOG
TCP-IP
Enable DHCP IP Address 192.168.1.101
Subnet Mask 255.255.0
Gateway
Gateway IP Address 192.168.1.1
DNS IP Address 8.8.8.8
DNS: use 0.0.0.0 for takes DNS from Gateway
APPLY CANCEL

NET Network Configuration		-		×
	Configure LA	N Connectio	in 🗹 Ena	able
Web Server	e in SD-CARD	Port 80	\$13L0G	
Authentication Required	User Name Password	admin admin		
0	APPLY		CANCEL	

Selezionare NET dalla Barra degli Strumenti

Abilitare la connessione di Rete

In questa sezione si definiscono è possibilietare il DHCP oppure impostare i parametrei di rete (IP, Subnet, gateway e relativo DNS).

È possibile attivare il web server dello strumento (su porta configurabile default 80 con relativo user name a password se desiderato) per cui usando un browser (ad esempio Chrome) è possibile puntando il web server integrato (IP/maintenance/index.html) è possibile vedere i dati in real time interati e remoti, l'accessibilità alla SD (file di log e registrazione eventi), la programmazione dello strumento da remoto.



**AUTOMATION INTERFACES** 

### **SeAL** Configurazione di rete (NET) (1)

1 NET Network Configuration	-	• 🗆 X
NET	Configure LAN Conne	ection 🗹 Enable
General Web Server ModbusServe	r Internet Services	SYSLOG
TCP-IP Modbus Server		
Enable Modbus TCP-IP Server	Port	502 🜲
Connection Timeout Session Timeout	75.0	Seconds Seconds
0	APPLY	CANCEL
	,	
Modbus Gateway		×

Skip	Address			Туре	Label	VID			Publish Topic	Subscribe Topic	Description
	41003	-	+	F32	TC1	V39		٠			CH1_MEASURE_FP RE
	41005	-	+	F32	TC2	V40		+			CH2_MEASURE_FP RE
	41007	-	+	F32	TC3	V41	-	+			CH3_MEASURE_FP RE
	41009	-	+	S32	FIRST	V42	-	+	<app_name>/FIRST</app_name>		New Custom Register
	41011	-	+	U64	SECOND	V43		+			
	41015	-	+	S64	srv_first	V44	-	+	<app_name>/srv_first</app_name>		New Custom Register
	41019	-	+	F32	SRV_SECO	V45		+			

Z-LOGGER3, Z-GPRS3 e Z-LTE supportano Modbus TCP/IP Server con porta configurabile (default 502), relativi connection timeout (tempo massimo di attesa in ascolto per il Modbus TCP/IP server) e session timeout (tempo massimo di inattività tra una richiesta del cliente e la successiva).

I relativi registri Modbus TCP/IP server per gli I/O embedeed (4DI, 2 AI e 2 DO) sono univocamente identificati (vedi manuale user).

#### **MODBUS GATEWAY**

Mentre per la parte degli I/O remoti (connessi alle seriali master 485 o via Modbus TCP/IP client) sono dinamicamente identificati in fase di programmazione e visibili sotto MODBUS GATEWAY e comunque liberamente programmabili nella memoria shared da 41003 a 41203. quindi il numero massimo di tag acquisibili su seriali sono 100 (caso peggiore di acquisizione di registri a 32 bit)



## SeAL Cloud (1)

	es Configuration				×
CLOUD		Configu	ire Clo	ud Conne	ctions
eneral SMTP Client	FTP Client HTTP Client	MQTT Client			
APP Name					]
RTU Name	MY_TEST				]
Internet Connection					
Ethemet LAN Only	Mobile Only     Mobile Ba	ckup 🔘 PPP)	Ether	net LAN	
	A A MI WALL WALL COMPARED				
Enable E-N	Mail Notification (SMTP)				
Enable E-M	Mail Notification (SMTP) P Upload to Server  Enable	FTP Download fro	m Ser	ver	
✓ Enable E-N ☐ Enable FTI ☐ Enable HT	Mail Notification (SMTP) P Upload to Server 📄 Enable TP Client 📄 Enable	FTP Download fro	m Ser	ver	
Enable F-N     Enable FTI     Enable HT     Enable HT     Enable MG	Mail Notification (SMTP) P Upload to Server Enable TTP Client Enable OTT Client	FTP Download fro	m Ser	ver	
Enable E-M     Enable FTI     Enable HT     Enable MG	Mail Notification (SMTP) P Upload to Server 📄 Enable TP Client 📄 Enable 2TT Client	FTP Download fro	m Ser	ver	
Enable FTI     Enable HT     Enable MG	Mail Notification (SMTP) P Upload to Server 📄 Enable TP Client 📄 Enable XTT Client	FTP Download fro	m Ser	ver	
Enable F-1     Enable FTI     Enable HT     Enable MG	Mail Notification (SMTP) P Upload to Server Inable TP Client Inable 2TT Client	FTP Download fro	m Ser	ver	
Enable FN     Enable HT     Enable MG     Enable MG	Mail Notfication (SMTP) P Upload to Server Inable TP Client Inable 2TT Client	FTP Download fro	m Ser	ver	

CLOUD Clouding Services Configuration	- 🗆 X
eneral SMTP Client FTP Client H	Configure Cloud Connections TTP Client MQTT Client
RTU E-Mail Address seneca@gmail.com	
Mobile	
Remote Server Name	SSL/TLS Port 25
Authentication Required	User Name Password
nternet	
Remote Server Name smtp.gmail.com	SSL/TLS Port 465
Authentication Required	User Name seneca@gmail.com

#### Selezionare CLOUD dalla Barra degli Strumenti

RTU name è il nome dell'impianto (che apparirà nel nome de file di log e nella messaggistica di allarme).

Dopo avere selezionato la connessione (solo via ethernet o via SIM o via ethernet con back SIM) posso assegnare al datalogger un account mail (Enable Email Notifcation), precedentemente creato, per sfruttare l'invio dei dati di log come allegato di una mail e/o usare la mail per l'invio del testo di allarme verso gli user precedentemente configurati.

Esempio di configurazione di una mail su Gmail. Nel campo RTU email Address va inserito l'account completo @gmail Il server utilizzato, l'abilitazione del SSL/TLS e la relativa porta.

In Autentication Required nello *User Name* va ricopiato l'email address con la relativa password settata



## SeAL Cloud (2)

CLOUD Clouding Services Co	nfiguration			-		$\times$
CLOUD			Config	gure Cloud	Connectio	ons
General SMTP Client FTF	Client HTTP	Client M	QTT Client			
FTP Client						
Remote Server Name [tp.se	neca.it					
SSL/TLS		Passive	Mode Port	21	-	
Authentication Required	User Name Password	aaaaa bbbb				
ftp://ftp.seneca.it:21/my_test	_UP/MY_TEST_f	ilename.ext				
Upload Folder my_te	est_UP				C2	
ftp://ftp.seneca.it:21//MY_T	EST_filename.ext					
Download Folder My_te	est_dw				C2	
Add to Path	APP Name	🗌 IMEI	MACID	🗌 RTU	Name	
8		/	APPLY	Cł	ANCEL	

SeAL Graph Editor - [[2	Z-LTE	EU] - NewProject]	
File Edit Project	Build	Target Window About	
ñ 🛎 🖬 🤊 ୯ 🕡	o <sup>©</sup>	Generate	F5 CLOUD T MOTT R VAR
		Generate and Send to RTU	F6
Element Types	0	Create Cloud FTP Folders	
	•	Generate and Cloud FTP Upload ALT+MA	AIUSC+F6
Functions	_		
Actions			
Messages			
T P. Graak Evalame			

Impostazione del FTP client per l'invio dei log verso un server con IP pubblico (non sFTP o FTPs)

- Impostare IP del server o il suo nome
- Selezionare connessione attiva o passiva
- Selzionare la porta (default 21)
- Inserire user name e password
- Digitare una ipotetica cartella che deve essere creata sul server per la ricezione dei log (Upload folder) e/o per l'aggiornamento dei progetto da remoto via FTP (Download folder)

Premere APPLY

Dal menù *BUILD*  $\rightarrow$  *Create Cloud FTP Folder* il PC, se raggiunge il server, creerà la cartella FTP con il relativo nome digitato e nella posizione corretta

*Generate and Cloud FTP Upload* va utilizzata quando si vuole depositare un progetto SEAL nella cartella di download per procedere ad un aggiornamento del progetto o del firmware.

(seguire le indicazioni sullo user manual per i comandi da inviare per procedere all'aggiornamento del progetto presente sulla cartella)



### SeAL Cloud (3)

<ol> <li>CLOUD Clouding Service</li> </ol>	es Configuration			_		
CLOUD	FTP Client	Client MQ	Configu	ire Cloud (	Connections	
HTTP Client						
Remote Server Name	seneca.it					
SSL/TLS	Search for Self Signe	d Client Certi	ficate Port	443	÷	
Authentication Red	quired	User Name <sup>P</sup> assword				
https://seneca.it:443/er	nd_point					
POST CGI Path	/end_point				C2	
https://seneca.it:443/M	IY_TEST_filename.ext					
GET File Path	/get_point				¢2	
Add to Path	APP Name	IMEI [	MACID [		Name	
Connect To Cloud	BOX or SENECLOUD		F	Read ICCI	D	
0		A	PPLY	CAI	NCEL	

I datalogger supportano il protocollo HTTP post e REST su Json che deve essere qua configurato indicando il server (lo strumento è client) SSL/TLS se è necessario e la relativa porta con l'end point

#### Attenzione!

Sul sito di Seneca è disponibile un documento che descrive come è stato implementato questo protocollo su tuti i Datalogger.

### SeAL Cloud (4)

Il datalogger è anche un MQTTs client su json il cui protocollo e relativo SDK sono scaricabili dal sito Seneca.

CLOUD Clouding Services Configuration — 🗌 🗙						
CLOUD	Configure Cloud Connections					
General SMTP Client FTP Client HTTP Client MQTT Client						
MQTT Client						
Remote Server Name seneca.it						
SSL/TLS Search for Self Sig	ned Client Certificate Port 1883 🚖					
Authentication Required	User Name xxx Password yyyyy					
Internet Connection	O PPP/Ethemet LAN					
Keep Alive	0 Seconds					
Analog Deadband Delay	0.0 Seconds					
✓ Clean Session ☐ Retain Messages ✓ QOS1	Connect To SENECLOUD					
•	APPLY CANCEL					

0	MQTT Custom Settings			_		×
	General Options Client ID					
	Append APP Name Prefix to all TOPICs	Use Labels in TOPIC				
	Append /get or /set suffix to TOPIC	JSON Pay	load			
	Optional Redeliver Timeout (min 30s, 0 = disabled)	0,0	Seconds			
	Application Namespace Topic		Device Namespace Topic			
	SUB Topic <app_name>/<get_path>/<label></label></get_path></app_name>	S	UB Topic <app_name>/<label></label></app_name>			
	PUB Topic <app_name>/<set_path>/<label></label></set_path></app_name>	P	UB Topic <app_name>/<label></label></app_name>			
	GET Application Topic		Append RTU Name Prefix to TOPIC			
	SET Application Topic		Append MACID to TOPIC Append Mo	dem IMEI	to TOPIC	
[	0		APPLY		CANCEL	



### SeAL APP (1)

Application Control Configuration	×
APP           General         Run Groups         Alarm Control         Fast	Configure Application Services
SeAL Application APP Name RTU Name I Add Sending Timestamp to Messages	MY_TEST Add RTU Name to Messages
SMS Commands Command Acknowledge	Disabled ~
DTMF Commands and Messages Receive DTMF Commands	Disabled ~ O Send DTMF Tone
Ring Command PRG1 Command PRG2 Command Command Acknowledge	(none) ~ (none) ~ Disabled ~
Locale Support Separators Audio Language	CSV : Decimal , Date / Time : Default ~
0	APPLY CANCEL

#### Selezionare APP dalla Barra degli Strumenti

Nella sezione *General* è possibile scegliere se inviare insieme al testo del messaggio di allarme via mail o SMS anche il time stamp ed il nome dell'impianto

È inoltre possibile programmare gli allarmi vocali e customizzare i separatori del file csv.



### SeAL APP (2)

olicatio	n Co	ontro	l Config	uration		
۱PP	)			Configure :	Application Ser	vice
eneral	R	lun G	roups	Alarm Control Fast Commands State Commands Status Messag	je Custom	•
#			Alias	Action		^
D	-	+		MODBUS STOP	Disable	
1	-	+		DIN1 NOTIFY AND RESET COUNTER	Disable	
2	-	+		DIN2 RESET COUNTER	Disable	
3	-	+		DIN2 RESET WORKTIME	Disable	
4	-	+		DIN3 NOTIFY AND RESET COUNTER	Disable	1
5	-	+		DIN4 RESET WORKTIME	Disable	1
6	•	+		DOUT1 ON	Disable	1
7	-	+		DOUT1 PULSE ON	Disable	1
				MODBUS START	Enable	1
				DIN1 RESET COUNTER	Enable	1
				DIN1 RESET WORKTIME	Enable	1
				DIN2 NOTIFY AND RESET COUNTER	Enable	1
				DIN3 RESET COUNTER	Enable	1
				DIN3 RESET WORKTIME	Enable	1
				DIN4 RESET COUNTER	Enable	1
				DIN4 NOTIFY AND RESET COUNTER	Enable	1
				DOUT1 OFF	Enable	1
				DOUT1 TOGGLE	Enable	1
				DOUT1 PULSE OFF	Enable	۰.

0

APPLY

CANCEL

Nella sezione *Fast Command* è possibile selezionare dei comandi fast (numerici o con alias) via SMS per attivare le relative azioni in campo

#### Attenzione!

Il numero ID telefono che invia gli SMS deve possedere i privilegi settati sotto USER



### SeAL Configurazione di Sistema (SYS)

<ol> <li>System Configuration</li> </ol>	- 🗆 ×
SYS Blackout	Configure System Options
Network Power	
Blackout Alert Delay	10.0 🜩 Seconds
Shutdown on Blackout	Send Log Send Reports
Power-ON Event Delay	10.0 - Seconds
Start Condition	EntryState $\checkmark$
0	APPLY CANCEL

#### Selezionare SYS dalla Barra degli Strumenti

In questa sezione è possibile impostare i tempi per l'attivazione dell'allarme di black out o di ripristino alimentazione.

Nel caso in oggetto se manca alimentazione per più di 10 secondi genera l'evento di mancanza alimentazione ed anche il relativo ripristino (Power ON)

La selezione di *Shutdown on Blackout* consente allo strumento di spegnersi autonomamente se manca alimentazione per i tempi programmati a seguito dell'invio dell'allarmistica collegata. *Questa opzione preserva la durata delle batteria nel lungo periodo* 

