

SENECA DATA RECORDER 2.0 Luca Signorin



AUTOMATION INTERFACES

INTRO

0.6

24.0

19.2

24.6

2.8

A. 32.1

10.3

2.6

29.1

12.1

12.3

1.18

2.005

6.8

1.3.4

22.6

28.2

9.6

8.2

20.6

24.6

2.

HISTORY PROFILE





MISSION: TRATTIAMO IL SEGNALE DAL SENSORE A INDUSTRIA 4.0











AUTOMATION INTERFACES

MERCATI DI SBOCCO











Industria 4.0 – Digitization e Digitalization

Quali sono gli attuali «trend»?



- Industria 4.0 ed estensione della connettività
- Digitalizzazione dei processi per conoscerne lo stato
- Acquisizione e memorizzazione delle informazioni
- Controllo in tempo reale
- Integrazione tra sistemi e condivisione dei dati (EDI)
- Elaborazione i dati
- Distribuzione e fruibilità dei dati



Industria 4.0 – DAQ (DAS)

Cosa è un sistema DAQ?

Si tratta di un sistema in grado di misurare, acquisire e registrare delle grandezze fisiche con l'obiettivo di renderle disponibili ad una analisi.



I segnali fisici (analogici) sono convertiti in digitale per potere essere registrati su un supporto digitale (hard disk o sd).



Industria 4.0 – DAQ (DAS)

A cosa serve un sistema DAQ?

I dati possono essere acquisiti per:

- Conoscere il processo che si vuole controllare;
- Analizzare parametri e specifiche di progetto;
- Verificare la conformità con procedure di controllo di produzione;
- Migliorare il servizio al cliente (prodotti certificati);
- Supportare il Sistema Gestione Qualità (energia, ambiente, sicurezza).

Conoscere e comprendere un processo attraverso i dati permette di:

- **Risparmiare** i costi (efficienza energetica, riduzione degli sprechi);
- Ottimizzare i processi produttivi;
- **Ridurre** gli sprechi (es. merci non conformi);
- Migliorare il proprio ambiente (monitoraggio ambientale);



Industria 4.0 – DAQ (DAS)

Dove sono utilizzati i Sistemi DAQ?

- Produzione Industriale e Manifatturiera
- HVAC
- Industria Chimica, Farmaceutica e Biotecnologia
- Equipment per Ho.Re.Ca. (forni, frigo, piani cottura, cappe, ...)
- Produzione alimentare
- Energia e Materie Prime
- Monitoraggio Ambientale
- Gestione Rifiuti (Waste Processing)
- Servizi e Facility Management
- ...altro...



II «nostro» Concept «Prenditi il controllo della Strada»



Perché Data Recorder 2.0?

Digitalizza il processo di acquisizione dei dati abilitando l'analisi e l'integrazione dei dati. Consente il controllo completo del sistema DAQ Sfrutta l'esperienza di Seneca nel processo di gestione di segnale.

Cosa significa avere il controllo del sistema?

Minimizzare	Massimizzare	Ottimizzare	Risparmiare
Tempi di Setup	Personalizzazione	Processi di calcolo	Scalabilità
Configurazione sistema	Versatilità	Sessioni programmate	Versatilità

Integrazione dei dati (EDI)

Esportazione dati su Excel (.csv) Dati disponibili tramite OPC Server per altre applicazioni

La nostra soluzione



Data Recorder 2.0 è un software **aperto** e **indipendente** da altre applicazioni che acquisisce, visualizza, elabora e memorizza le informazioni ricevute dai diversi dispositivi connessi attraverso il protocollo **Modbus TCP** e la rete **Modbus RTU**.



Seneca Data Recorder 2.0 - Highlights

GESTIONE CANALI



Il software è configurabile in 3 passaggi ed è indipendente da qualsiasi altra applicazione. Non servono competenze di programmazione avanzata

GESTIONE LICENZE

Il licensing è gestito con chiave USB e copre un range di visualizzazione da 2 a 1000 canali, siano essi analogici, digitali, impulsivi o calcolati. Nel pacchetto Plus è disponibile la funzionalità multiclient.

CONTROLLO REAL-TIME



È disponibile una videata che permette la **scrittura** di variabili analogiche e digitali. Ogni pagina di visualizzazione

personalizzata corrisponde ad un grafico realtime che mostra le prime 8 penne mentre il relativo display arriva a 48 variabili.

VISUALIZZAZIONE STORICI



Il tool integrato **Trend Viewer** permette di visualizzare grafici, filtrare, elaborare e stampare i dati registrati sul database sia in formato grafico che tabellare.

INTEGRAZIONE DEI DAT

Ogni registrazione genera un database Sqlite in cui per ogni campione viene scritto il valore istantaneo, massimo, minimo e medio.

L'integrazione con altri sistemi è possibile tramite l' esportazione nei formati csv (Excel), e pubblicazione con OPC Server UA/DA.

HARDWARE DI ACQUISIZIONE



È garantita l'acquisizione di misure da dispositivi MODBUS RTU e TCP, in particolare tramite moduli I/O distribuiti SENECA Serie Z-PC, con interfacce seriali, Ethernet e wireless.



Seneca Data Recorder 2.0 - Highlights

SCHEDULAZIONE



La schedulazione permette di scegliere se l'avvio della registrazione è in modalità manuale o automatica. Le opzioni consentono di impostare fino 8 orari fissati, oppure scegliere se avere la registrazione continua e disporre di un avvio da ingresso digitale.



FUNZIONI MATEMATICH

Creazione di canali calcolati combinando i canali acquisiti dal campo attraverso operatori e semplici funzioni matematiche. Disponibilità di funzioni avanzate per il calcolo delle

proprietà dei fluidi.

FUNZIONI ALLARMI



Per ogni canale analogico è possibile abilitare un set di allarmi a soglia (allarme alto alto, allarme alto, allarme basso e allarme basso basso) visualizzati

in real-time con possibilità di attivare un canale di output.

REPORT AUTOMATICI



Report automatici al termine di ogni registrazione che possono includere grafici, tabelle dei valori e tabelle degli allarmi registrati.



CALIBRAZIONE

Calibrazione **sincronizzata** tra sotto progetti. Condivisione dei parametri di calibrazione tra diversi progetti.

Possibilità di effettuare calibrazioni di diversi gruppi di segnali attraverso metodo di interpolazione lineare (min. 1 punto e max. 5 punti per canale).

PACCHETTO MULTI-CLIENT



Il pacchetto **PLUS** – Multi-Client consente di gestire più sessioni indipendenti e simultanee di misura (e registrazione) sullo stesso Pc dove vengono creati e gestiti database distinti.



Seneca Data Recorder 2.0 - Installazioni

SALE PROVE



LABORATORI DIDATTICI



BANCHI DI COLLAUDO

SALE MOTORI

LABORATORI ELETTRONICA



CAMERE CLIMATICHE



FORNI INDUSTRIALI









AUTOMATION INTERFACES



Nuovo Progetto

Per creare un nuovo progetto è possibile dal menu File selezionare la voce **Nuovo** o, in alternativa, selezionare il pulsante **Nuovo (A)** sulla Barra degli Strumenti.





- (A) Inserire il nome del progetto
- (B) Selezionare il percorso dove creare la cartella che conterrà il progetto.
- (C) Confermare il nuovo progetto







Nuova Connessione a Rete ModBUS (1)

Windows	д							
*	Connections		A					
۹.	Recorder Parameters	D Sene	ca Data Recorder - OPC D	A - OPC UA				
	Scheduler	Eile 🤇	Configuration ⊻iew (À M ▶ ■ Re ₽	Online Tools eset Output	2			Connections
	Channels	*	Connections Recorder Parameters	Nam	e	Connection		
	View Pages		Scheduler					
Ħ	Display		Channels View Pages		Modbus C	onnection		×
1 1	Graph		Display Graph		Nar	ne		
ЧХ.	Calibration	*	Calibration Writings		– Communica	tion Parameters	Communication Type Modbus RTU V	-
.	Writings		Notes		- Serial Por	M Port 1 V	TCP Address 192.168.90.101	
	Notes	40	OPC UA status		Bai	Parity None V Parity 1 V	TCP Port 502	
\$ †	OPC UA status				Da	a Bits 8 🗸	Retry 3	
							<u>C</u> ancel Apply <u>QK</u>	
	R—			A <u>d</u> d a c	onnection			

- (A) Selezionare Connessioni. Nella finestra principale compariranno le reti ModBUS configurate
- (B) Per aggiungere una connessione premere il pulsante «Aggiungi Connessione»
- (C) Compare la finestra dedicata alla configurazione della Nuova connessione



Nuova Connessione a Rete ModBUS (2)

Name	
Communication Parameters	Communication Type Modbus TCP 🗸
Serial Port Communication	TCP Communication
COM Port 1 🗸	TCP Address 192.168.90.101
Baudrate 38400 V	TCP Port 502
Parity None 🗸	
Stop Bits $~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$	Timeout (msec.) 1000 🚖
Data Bits 8 🗸 🗸	Retry 3
	Cancel Apply OK

- (A) Inserire il nome della connessione
- (B) Selezionare il tipo di comunicazione
- (C) Se Modbus RTU -> Impostare seriale
- (D) Se Modbus TCP -> Impostare Indirizzo TCP e porta di Connessione
- (E) Impostare i parametri di comunicazione (validi per entrambe le scelte)
- (F) Confermare la nuova connessione



Aggiungere un Canale (1)

- (A) Selezionare Canali. Nella finestra principale compaiono i canali configurati (acquisiti e calcolati)
- (B) Per aggiungere un canale selezionare il pulsante «Aggiungi un Canale»
- (C) Compare la finestra dedicata alla configurazione del Canale



hannel Name	Channel Descriptio	n	
hannel_01	Description		
Variable			
Slave Number 1	₽ R	gister Type Holding Register	-
Data Type INT	-	Address 1 📥	
Inverted word	Maximum	lock size of 16	
	registers f	or each read	
Char	nnel Measure Unit		~
Scaling			
Enabled 🔽			
Variable Beg. Scal	0.00 🛨 🔻 Data	Rec. Beg. Scale 0.00	• •
Variable End Scale	10.000.00 - Data	Rec. End Scale 10.000.00	•
			.
Alarm	on falling edge		
	containing cage	Output on alarm	
High High	10,000.00 📮 👻	Enable Retain output	
High	10,000.00 📮 🔻	Delay (sec.) 0	
Low	0.00 📮 👻	Alarm output channel	
Low Low	0.00 🚔 🔻		\sim
		Analog alarm type	_
		High High	\sim
<u>D</u> uplicate		Apply <u>C</u> ancel	<u>0</u> K
			_

C



Aggiungere un Canale (2)

- (A) Inserire il nome e la descrizione del canale.
- (B) Impostare la parametrizzazione necessaria per l'acquisizione del registro Modbus.
- (C) Selezionare l'Unità di Misura che sarà poi visualizzata nei display e nella esportazione del dato.
- (D) Se abilitata, definire la scalatura della variabile. A sinistra i valori «grezzi» mentre a destra i valori «scalati».
- (E) Se abilitato, definire le soglie di allarme. Ogni superamento della soglia di allarme verrà memorizzato nel file eventi.
- (F) Se abilitato, può essere associata ad un solo allarme la scrittura di una variabile digitale.

AUTOMATION INTERFACES

(G) Confermare il nuovo canale

Channel Name	Channel Descripti	on
Channel_01	Description	
Variable		
Slave Number	1 🚔 R	Register Type Holding Register 🔻
Data Type INT	-	Address 1
Inverted word	Maximum	block size of 16
	registers	for each read
c	hannel Measure Unit	~
Scaling		
Enabled 🖂		
Variable Reg. Scal	0.00	
valiable beg. Scal	0.00 - Data	Rec. Beg. Scale 0.00
Variable End Scale	10,000.00 T	a Rec. End Scale 10,000.00 👻 💌
Alarm		7
Enable 🖂 Al	arm on falling edge	Output on alarm
High High	10,000.00	Enable
		Retain output
High	10.000.00	
High	10,000.00	Delay (sec.) 0 🚖
High		Delay (sec.) 0
High Low Low Low	10,000.00 • • 0.00 • • 0.00 • •	Delay (sec.) 0
High Low Low Low	10,000.00 • • 0.00 • • 0.00 • •	Delay (sec.) 0 -
High Low Low Low		Delay (sec.) 0 -

Aggiungere un Canale (3)

D	Seneca Data Recorder															-	٥	×
ļ	<u>-</u> ile <u>C</u> onfigurazione <u>V</u> isualiz	za <u>O</u> nline S <u>t</u> ru	menti <u>?</u>															
F	💭 🦻 🗰 🕨 🖿 Reset Output 🔟 🛙 🕼 🕐																	
Fir	nestre P										Canali							X
4	b Connessioni	Nome Connessione	Connessione	DB	Nome	Canale calcolato	UdM	Canale Scrivibile	Inizio Scala Variabile	Fondo Scala Variabile	Inizio Scala Data Rec.	Fondo Scala Data Rec.	м	Q	Descri	izione		
4	Parametri Registratore	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Corre	nte_1		A		0	10000) (10000	1,000	0,000	Lettura corrente fase 1			
		Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Correr	nte_2		A		0	10000	0	10000	1,000	0,000	Lettura corrente fase 2			
≞	Schedulatore	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Correr	nte_3		A		0	10000	0 0	10000	1,000	0,000	Lettura corrente fase 3			
16	Canali	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Temp	eratura_1		°C		0	10000) (10000	1,000	0,000	Lettura temperatura 1			_
		Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Temp	eratura_2		°C		0	10000	0	10000	1,000	0,000	Lettura temperatura 1			_
Ē	Pagine di visualizzazione	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Temp	eratura_3		°C		0	10000	0	10000	1,000	0,000	Lettura temperatura 3			_
	Display	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Pressi	one_1		bar		0	10000	0	10000	1,000	0,000	Lettura pressione 1			_
6		Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Pressi	one_2		bar		0	10000	0	10000	1,000	0,000	Lettura pressione 2			_
	Grafico	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Ingree	so_1				0	10000	0 0	10000	1,000	0,000	Ingresso 1			
-		Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Ingree	so_2				0	10000	0 0	10000	1,000	0,000	Ingresso 2			
4	Calibrazione	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Coma	ndo_BloccoMotore				0	10000	0 0	10000	1,000	0,000				
E I	Ceritture	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Start_	Stop_Man			\checkmark	0	10000	0 0	10000	1,000	0,000				
8	J	Sistema Collaudo	TCP: 192.168.86.96:502	Strat_	Stop_Oper				0	10000	0 0	10000	1,000	0,000				
	Note			Start_	Stop				0	10000	0 0	10000	1,000	0,000				



Pagine Visualizzazione

- (A) Selezionare le Pagine di Visualizzazione
- (B) Per aggiungere una pagina di visualizzazione personalizzata premere «Aggiungi»
- (C) Inserire il nome della pagina e selezionare se verranno visualizzati canali «Analogico» o «Digitale»
- (D) Selezionare i canali che si vogliono inserire nella pagina
- (E) Agendo sulle frecce si possono aggiungere o togliere i canali dalla visualizzazione (F).
- (F) Canali visualizzati. Sulla pagina Grafico saranno visualizzati i primi 8 canali, mentre sulla pagina Display verranno visualizzate fino a 48 canali.
- (G) Con queste frecce si possono spostare i canali che si vogliono visualizzare sul grafico.





Avvio Registrazione



AUTOMATION INTERFACES

Scritture



Canale Analogico

- (A) Valore del canale attualmente acquisito
- (B) Digitare il valore da scrivere
- (C) Premere «Scrivi» per trasmettere il valore nella variabile

Canale Digitale

(A) Premere Toggle per variare lo stato del canale



Calibrazione

Tool di Calibrazione (a gruppi di canali)

D Seneca Data Recorder - OPC DA - OPC UA - C:\Users\Signorin\Documents\Progetti ZNET4\MyFirstProject\MyFirstProject.sdr - X											
<u>F</u> ile	Configurazione Visualizza	<u>Online</u> S <u>t</u> rumenti <u>?</u>									
Einestre		Calibra	zioni		Car	nali selezionati		Car	ali non selezionat	4	_
4	Committee			N	Nome	M	0	M3_TC01	In Internet Science		X
	Connession	Nome	Punti di calibrazione	1	M2_TC01	1,00	0,00	M3_TC02			
�	Parametri Registratore	Calibrazione1	2	2	M2_TC02	1,00	0,00	M3_TC03 M3_TC04			
	Schedulatore			3	M2_TC03 M2_TC04	1,00	0,00	M3_TC05			
_				5	M2_TC05	1,00	0,00	M3_TC06			
\sim	Canali			6	M2_TC06 M2_TC07	1,00	0,00	M3_TC08			
	Pagine di visualizzazione			8	M2_TC07 M2_TC08	1,00	0,00				
	Display										
<u>a</u> lı	Grafico										
*	Calibrazione										
	Scritture										
	Note										
\$ \$	Stato OPC UA										
		Aggiungi	Elimina								
		Esegui Calibrazione	Cancella Calibrazione					r			
		Salva Calibrazione	Salva automaticamente				4	۱			
Finestra	di Log										ņ
Тіро	Data/Ora	Descrizione									
🛈 Infor	mazione 18/03/2021 16:10:18	8:051 Progetto aperto corrett	amente.								
¢											
	Modalità DEMO: licenza non trovata 18/03/2021 16:33:17										



Canali Calibrati (import/export)

D Sen	🕽 Seneca Data Recorder - OPC DA - OPC UA - C:\Users\Signorin\Documents\Progetti ZNET4\MyFirstProject\MyFirstProject.sdr - D X									×	
File	Configurazione Visualiz	gurazione Visualizza Online Strumenti ?									
F	🧩 🕸 🕨 📗 🖬 F	Reset Outpu	t 🔟 📮 🝳								
Finestre	ņ										X
�	Connessioni	Esporta	Nome	Tag	м	Q	Data	Dese	rizione		
♣	Parametri Registratore		M2_TC01	M2_TC01	1,00	0,00					
	Cabadulatara		M2_TC02	M2_TC02	1,00	0,00					
-	Schedulatore		M2_TC03	M2_TC03	1,00	0,00					
	Canali		M2_TC04	M2_TC04	1,00	0,00					_
_			M2_TC05	M2_TC05	1,00	0,00					_
Ē	Pagine di visualizzazione		M2_TC06	M2_TC06	1,00	0,00					_
	Display		M2_TC07	M2_TC07	1,00	0,00					_
			M2_TC08	M2_TC08	1,00	0,00					-
14	Grafico		M3_TC01	M3_1C01	1,00	0,00					-
a.c.	Calibrations		M3_TC02	M3_TC02	1,00	0,00					-
x	Calibrazione		M3_TC03	M3_TC03	1,00	0,00					-
	Scritture		M3_TC04	M3_TC04	1,00	0,00					-
_			M3_TC05	M3_TC05	1,00	0,00					-
S	Note		M3_TC07	M3_TC07	1,00	0,00					-
4 1	Stato OPC UA		M3 TC08	M3 TC08	1,00	0.00					-
						.,					
		Espor	ta Calibrazione	Importa Calibrazione	Reimposta Tag	Azzera C	alibrazione	Salva Calibrazio	one		
Finestra (di Log										Ψ×
Тіро	Data/Ora	а	Descrizione								
 Information 	mazione 18/03/2021 16:10	18:051	Progetto aperto corre	ttamente.							
							_				
`				undelte) printe lineare and he				10	100/0001	10.00.4	2
				riogalită DEMO: licenza non tro	vata			18	/05/2021	16:36:4	4 .::



Seneca Trend Viewer 2.0

Elaborazione in real-time

(A) È possibile avviare il Trend Viewer agendo sul simbolo che si trova nella barra degli strumenti del Data Recorder 2.0

Trend Viewer

- Visualizzazione real-time con Data Recorder attivo
- Max 20 pagine personalizzabili
- Periodo minimo di visualizzazione 1 secondo (da DR)
- Scala temporale personalizzabile e selezione puntuale dell'istante di misura
- Esportazione in formato Excel (.csv)
 - Media Istantanea
 - Grafico visualizzato
 - Database completo
- Doppio asse verticale con scala personalizzabile
- Report personalizzabili (grafico e tabellare)





Seneca Data Recorder 2.0 – Informazioni

Web site

https://www.seneca.it/linee-di-prodotto/acquisizione-dati-e-automazione/daq-software/data-recorder



Seneca Data Recorder 2.0 - Informazioni

Licenze

Code	Des	cription							
DR-	Data	Recorder, data acquisition and viewing							
	softv	vare for M	odbus I/O modules (writings, alarms,						
	math	nematics, i	reports)						
	02	2-chann	el management (free)						
	04	4-chann	el management						
	08	8-chann	8-channel management						
	16	16-chan	nel management						
	32	32-chan	nel management						
	64	64-chan	nel management						
	UN	Management of unlimited channels (1000)							
	-F	PLUS Multi-client PLUS package							
	-UP	GRADE	Data Recorder license upgrade						
			service						

Per maggiori informazioni: <u>commerciale@seneca.it</u>

